

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Δεν είναι παιχνίδι.
- Φροντίζετε η συσκευή και το καλώδιό της να βρίσκονται μακριά από παιδιά.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος ελέγχου εξ αποστάσεως.
- Μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στην αυτόνομη εστία γιατί μπορούν να θερμανθούν πολύ.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση της συσκευής προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες, χρησιμοποιείτε μόνο τις λαβές ή τους περιστρεφόμενους διακόπτες.
- Για προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε καλώδια, φics και συσκευές σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.
- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει προτού αφαιρέσετε οποιαδήποτε μέρη.
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φics. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο ή να απορριφθεί με υπεύθυνο τρόπο.

- Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους..
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει θερμές επιφάνειες.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, βγάλτε το φικς από την πρίζα ηλεκτρικού δικτύου. Μην βγάξετε το φικς από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για άλλη εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος ελέγχου εξ αποστάσεως.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Δεν γίνεται δεκτή καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από την έλλειψη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες ή άλλη ακατάλληλη χρήση ή κακό χειρισμό.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΣΤΙΑΣ:

Προτού χρησιμοποιήσετε την αυτόνομη εστία για πρώτη φορά, ανάψτε την στην υψηλότερη ρύθμιση για 5 έως 10 λεπτά για να προετοιμαστεί η προστατευτική επίστρωση. Αυτή πρέπει να είναι η μόνη φορά που η εστία ενεργοποιείται χωρίς να υπάρχει επάνω της ένα μαγειρικό σκεύος.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αυτόνομης εστίας, τα μαγειρικά σκεύη που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν συμπαγή βάση, όσο το δυνατόν πιο επίπεδη και με διάμετρο περίπου 17 cm 1500w εστία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μαγειρικά σκεύη με μικρότερη διάμετρο από τη διάμετρο της αυτόνομης εστίας.

Τα μαγειρικά σκεύη, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, δεν πρέπει να προεξέχουν πέρα από την αυτόνομη εστία ή να εισχωρούν στην περιοχή των χειριστηρίων.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαγειρικά σκεύη με κυρτούς, κοίλους ή μη επίπεδους πυθμένες.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ:

Στρέψτε τον περιστρεφόμενο διακόπτη δεξιόστροφα. Όταν περάσετε τις τρεις κουκκίδες, θα ακούσετε τον θερμοστάτη.

να ενεργοποιείται. Στρέψτε τον διακόπτη στη θέση που συνιστάται (σύμφωνα με τις οδηγίες του φαγητού που ετοιμάζετε) για να επιτύχετε τη θερμοκρασία που θέλετε.

IMPORTANT: Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, στρέψτε τους διακόπτες αριστερόστροφα στη θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) (μικρή κουκκίδα στον περιστρεφόμενο διακόπτη) και αποσυνδέστε από την πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΛΥΧΝΙΑ ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ ΟΤΑΝ Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΣΤΙΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ:

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΣΤΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΗΣ:

- Ποτέ μην βυθίζετε την αυτόνομη εστία σε νερό ή άλλο υγρό.
- Όταν θερμαίνεται λάδι ή λίπος, δεν πρέπει να αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη, χωρίς επίβλεψη από ενήλικους.
- Μην αγγίζετε τις επιφάνειες ή την εστία όταν βρίσκεται σε λειτουργία, γιατί θα είναι καυτά.
- Η αυτόνομη εστία προορίζεται μόνο για το ζέσταμα και το μαγείρεμα φαγητού και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι τοποθετημένα πάνω της μαγειρικά σκεύη.
- Τα μαγειρικά σκεύη, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, δεν πρέπει να προεξέχουν πέρα από την αυτόνομη εστία ή να εισχωρούν στην περιοχή που είναι κοντά στα χειριστήρια.
- Είναι επικίνδυνη η λειτουργία οποιουδήποτε ηλεκτρικού προϊόντος αν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΣΤΙΑΣ:

- Αποσυνδέστε την αυτόνομη εστία από την πρίζα.
- Μην βυθίζετε την αυτόνομη εστία σε οποιοδήποτε υγρό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει τις θερμές επιφάνειες της αυτόνομης εστίας.
- Καθαρίστε την βαμμένη επιφάνεια με μαλακό νωπό πανί και ήπιο οικιακό απορρυπαντικό σε σκόνη.
- Λεκέδες από καμένες τροφές πάνω στην κυκλική θερμαινόμενη εστία μπορούν να αφαιρεθούν με οικιακό απορρυπαντικό σε σκόνη. Μετά τον καθαρισμό, ενεργοποιήστε τη μονάδα για ένα λεπτό ώστε να στεγνώσει.

- Προϊόντα καθαρισμού για αυτόνομες εστίες που διατίθενται στην αγορά συνιστώνται για τη διατήρηση του φυσικού φινιρίσματος της αυτόνομης εστίας.

ΦΙΣ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φισ που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φισ διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φισ, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φισ ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.



Item Numbers: 35240

Quest® is registered, manufactured for and distributed
by BENROSS L24 9HJ UK ©2021

MADE IN CHINA