

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ή/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.**

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες, χρησιμοποιείτε τις λαβές ή τους περιστρεφόμενους διακόπτες.
- Για την προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φίς ή το κύριο σώμα της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ή βρίσκεται κοντά σε παιδιά.
- Βγάζετε το φίς από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε την να κρυώσει προτού προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει χαλάσει το καλώδιο ή το φίς, ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή αν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
- Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
- Να μην τοποθετείται επάνω ή κοντά σε ζεστό ηλεκτρικό καυστήρα ή καυστήρα αερίου, ή ζεστό φούρνο.
- Ποτέ μην μετακινείτε αυτή τη συσκευή ενώ περιέχει καυτά υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός αν είναι υπό επίβλεψη ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε τη με υπεύθυνο τρόπο.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο πάνω σε αντιθερμική επιφάνεια.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά εκτός αν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται.

**\* Αυτές οι μονάδες προσφέρουνται για «χρήση σε νοικοκυριό»**

Η προθέρμανση της συσκευής δεν είναι απαραίτητη.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:**

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

**ΠΙΕΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ « Ι » ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ.**

**ΠΙΕΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ « Ο » ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ.**

1. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με τη σωστή τάση, (Για τη σωστή ονομαστική τάση, δείτε το κουτί και την ετικέτα στο κάτω μέρος του βραστήρα ρυζιού.)
2. Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται το εσωτερικό δοχείο ή όταν δεν χρησιμοποιείται ο βραστήρας. Σας υπενθυμίζουμε ότι η λειτουργία «KEEP WARM» (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ) λειτουργεί όταν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο και ο διακόπτης είναι στη θέση ενεργοποίησης.
3. Τοποθετήστε το εσωτερικό δοχείο μέσα στον βραστήρα πριν τη λειτουργία. Γυρίστε προσεκτικά το εσωτερικό δοχείο προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.
4. Αν είναι δύσκολο να πιέσετε τον διακόπτη στη θέση «cook» (μαγείρεμα), μην προσπαθήσετε να αναγκάσετε τον διακόπτη να πάει κάτω. Αυτή η δυσκολία προκύπτει συνήθως όταν το εσωτερικό δοχείο δεν έχει μπει καλά μέσα στον βραστήρα ή όταν το μαγείρεμα έχει μόλις τελειώσει.
5. Τοποθετήστε το καπάκι πάνω στο εσωτερικό δοχείο κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Μετά το σερβίρισμα, βάλτε πάλι το καπάκι στη θέση του, ώστε να μην ξεραθεί ή να μην αποχρωματιστεί το ρύζι.

6. Φροντίζετε ώστε να μην υπάρχουν ξένα σώματα στον πάτο του εσωτερικού δοχείου και στην επιφάνεια της θερμαντικής πλάκας ώστε να αποφεύγονται οι δυσλειτουργίες.

## **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:**

1. Αφήνετε πάντοτε τον βραστήρα ρυζιού να κρυώσει εντελώς προτού μαγειρέψετε.
2. Αφαιρέστε το εσωτερικό δοχείο και το καπάκι και πλύντε τα σε ζεστό σαπουνόνερο, φροντίστε να τα ξεπλύνετε πολύ καλά και στη συνέχεια στεγνώστε τα με μαλακό πανί.
3. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα με καθαρό νωπό πανί. Ποτέ μην καθαρίζετε μέρη του βραστήρα με λειαντικό προϊόν καθαρισμού. Χρησιμοποιείτε ένα νωπό πανί ή ένα σφουγγάρι με νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό πιάτων. Μην βυθίζετε κανένα μέρος του βραστήρα σε νερό. Πλένετε μόνο το εσωτερικό δοχείο και το καπάκι.
4. Για να καθαρίσετε τη θερμαντική πλάκα και την πλάκα ελέγχου θερμότητας, χρησιμοποιήστε ατσαλόσυρμα για το γυάλισμα ή την απομάκρυνση υπολειμμάτων. Στη συνέχεια σκουπίστε με νωπό πανί. Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς προτού την ξαναχρησιμοποιήσετε. Πρέπει να φροντίζετε να μην υπάρχουν ξένα σώματα στη θερμαντική πλάκα και στην πλάκα ελέγχου θερμότητας, διαφορετικά ο βραστήρας ρυζιού δεν θα λειτουργεί σωστά.
5. Ο εσφαλμένος καθαρισμός του βραστήρα ρυζιού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα δυσάρεστες οσμές.
6. Τα υπολείμματα ξυδιού ή αλατιού μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση του εσωτερικού δοχείου.

## **ΧΡΗΣΗ:**

1. Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο δοσομετρικό δοχείο (φλιτζάνι), μετρήστε και βάλτε ρύζι στο εσωτερικό δοχείο.
2. Με το δοσομετρικό δοχείο, προσθέστε την αντίστοιχη ποσότητα νερού στο ρύζι μέσα στο εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

### **Φλιτζάνια ωμού ρυζιού**

- 25 φλιτζάνια
- 20 φλιτζάνια
- 15 φλιτζάνια
- 14 φλιτζάνια
- 12 φλιτζάνια
- 10 φλιτζάνια
- 8 φλιτζάνια
- 6 φλιτζάνια
- 4 φλιτζάνια
- 2 φλιτζάνια

### **Νερό έως τη γραμμή στο εσωτερικό δοχείο**

- 25 - 25 1/2 φλιτζάνια
- 20 - 20 1/2 φλιτζάνια
- 15 - 15 1/2 φλιτζάνια
- 14 - 14 1/2 φλιτζάνια
- 12 - 12 1/2 φλιτζάνια
- 10 - 10 1/2 φλιτζάνια
- 8 - 8 1/2 φλιτζάνια
- 6 - 6 1/2 φλιτζάνια
- 4 - 4 1/2 φλιτζάνια
- 2 - 2 1/2 φλιτζάνια

- Τοποθετήστε το εσωτερικό δοχείο μέσα στον βραστήρα. Βάλτε ρύζι και νερό στο εσωτερικό δοχείο. Κλείστε καλά το καπάκι. Γυρίστε προσεκτικά το εσωτερικό δοχείο προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Κλείστε καλά το καπάκι.
- Βάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Μην συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα προτού είστε έτοιμοι να μαγειρέψετε. Διαφορετικά το ρύζι μπορεί να χαλάσει. Αν το εσωτερικό δοχείο δεν βρίσκεται μέσα στον βραστήρα, δεν θα ξεκινήσει το μαγείρεμα.
- Πιέστε τον διακόπτη στη θέση «cook» (μαγείρεμα). Η λυχνία σας ενημερώνει ότι το μαγείρεμα έχει ξεκινήσει.
- Όταν το ρύζι είναι έτοιμο, ο διακόπτης θα σηκωθεί αυτόματα. Αφού ο διακόπτης σηκωθεί αυτόματα, αφήστε το καπάκι στη θέση του για τουλάχιστον 15 λεπτά για να βράσετε το ρύζι στον ατμό.
- Μετά από κάθε χρήση, βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα. Τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο.
- Όταν βράζετε το ρύζι, η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του όγκου.
- Μην αγγίζετε την οπή αερισμού λόγω του κινδύνου εγκαυμάτων.

## **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Πριν ξεκινήσετε το μαγειρεμα, καθαριστε τον πατο του εσωτερικου δοχειου και την επιφανεια τησ θερμαντικησ πλακασ , κατοπιν γυριστε το εσωτερικο δοχειο δεξιοστροφα και αριστεροστροφα ετσι ωστε να τοποθετηθει σωστα πανω στην θερμαντικη πλακα μεσα στον βραστηρα ρυζιου. Διαφορετικα, ο βραστηρας ρυζιου δεν θα λειτουργει ή θα παθει ζημια.

## **ΦΙΣ:**

- Αυτή η συσκευή διαθέτει φις που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
- Το φις διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
- Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φις, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
- Αν το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
- Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.

## **Item Numbers: 35550**

Quest® is Registered, manufactured for and  
distributed by BENROSS L24 9HJ UK ©2021  
**MADE IN CHINA**

