

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.
2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ . ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
3. Η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η χρήση αξέσουάρ εκτός από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο τραυματισμού.
4. Ελέγχετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας.
5. Διαβάστε προσεκτικά την οδηγία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
6. Χρησιμοποιήστε την ξυριστική μηχανή μόνο για σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών.
7. Συνιστάται μόνο για χρήση από ένα άτομο. Για λόγους υγιεινής, η ξυριστική μηχανή δεν πρέπει να μοιράζεται με άλλους.
8. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
9. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του αλουμινίου, εάν δεν εμφανίζονται σημάδια βλάβης.
10. Μην το χρησιμοποιείτε εάν το δέρμα είναι ερυθρό, ερεθισμένο, φλεγμονή, μολυσμένο ή φουσκάλες.
11. Τα φύλλα και οι λεπίδες θα φθαρούν με την πάροδο του χρόνου και θα χρειαστούν αντικατάσταση.
12. Μόνο οικιακή / οικιακή χρήση.
13. Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύτε τη συσκευή σας σε άμεσο ηλιακό φως. Φυλάσσετε μόνο σε δροσερό και ξηρό μέρος.
14. Κρατήστε τη συσκευή σας μακριά από παιδιά, καθώς δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.
15. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά, ή κοντά σε παιδιά ή ανάπτηρους.
16. Μόνο για στεγνή χρήση, αυτή η ξυριστική μηχανή δεν έχει σχεδιαστεί για υγρό ξύρισμα.
17. Μη χρησιμοποιείτε ξυριστική μηχανή στο μπάνιο ή στο ντους.
18. Η ξυριστική μηχανή σε υγρό περιβάλλον θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

19. Μην χρησιμοποιείτε αφρό ξυρίσματος, λάδι, τζελ, σαπούνι ή κρέμες, στεγνό ξύρισμα μόνο.
20. Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα που περιλαμβάνεται.
21. Στεγνώστε πλήρως την ξυριστική μηχανή πριν τη φόρτιση.
22. Κρατήστε τον προσαρμογέα μακριά από νερό και χειριστείτε τον μόνο με στεγνά χέρια.
23. Πιάστε τον προσαρμογέα όταν τον αποσυνδέσετε από μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τον προκαλέσει ζημιά. Αποθηκεύστε τον προσαρμογέα σε στεγνή περιοχή όπου θα προστατεύεται από ζημιές.
24. Μην τραβάτε, στρίβετε και μην λυγίζετε σοβαρά το καλώδιο τροφοδοσίας.
25. Μην τυλίγετε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή.
26. Μην απομακρύνετε το περίβλημα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την στεγανή κατασκευή.

ΦΟΡΤΙΣΗ & ΞΥΡΙΣΤΙΚΟ

1. Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε για 12 ώρες.
2. Το κανονικό ξύρισμα θα απαιτήσει χρόνο φόρτισης 8 ωρών, εάν αφεθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, φορτίστε ξανά για 12 ώρες.
3. Μην υπερφορτίζετε, αυτό θα προκαλέσει ζημιά στο προϊόν με την πάροδο του χρόνου.
4. Συνδέστε τον προσαρμογέα στην πρίζα AC, βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική μηχανή είναι απενεργοποιημένη. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην ξυριστική μηχανή, είναι έτοιμο για χρήση. Εάν η ξυριστική μηχανή δεν λειτουργεί αμέσως αφήστε για 1-2 λεπτά.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Αφού φορτίστε για ασύρματη χρήση ή συνδέστε το τροφοδοτικό, η μονάδα σας είναι έτοιμη για χρήση.

1. Ενεργοποιήστε πατώντας το διακόπτη On / Off.
2. Κρατήστε την ξυριστική μηχανή σε ορθή γωνία με το δέρμα σας.
3. Εφαρμόστε απαλή πίεση καθώς μετακινείτε την ξυριστική μηχανή στο πρόσωπό σας, τεντώνοντας το δέρμα με το ελεύθερο χέρι σας. Μετακινήστε την ξυριστική μηχανή εμπρός και πίσω για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4. Η εφαρμογή πίεσης δεν θα οδηγήσει σε στενότερο ξύρισμα και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή βλάβη στο δέρμα.
5. Για να χρησιμοποιήσετε το trimmer, σύρετε τη λαβή του trimmer προς τα πάνω για να ανοίξετε το trimmer, τοποθετήστε το trimmer σε ορθή γωνία με το δέρμα σας και μετακινήστε το προς τα κάτω για να κόψετε τα sideburn.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ

Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση για να εξασφαλίσετε συνεχή απόδοση. ΜΗΝ βυθίζετε τη μονάδα σε υγρό.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικά υγρά ή απορρυπαντικά.

ΜΗΝ καθαρίζετε ενώ είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.

Με το εξωτερικό φύλλο του συστήματος στη θέση του, απλώστε μια μικρή ποσότητα σαπουνιού στο εξωτερικό φύλλο. Ενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή και ρίξτε λίγο νερό πάνω από το εξωτερικό φύλλο.

Μετά από περίπου 10-20 δευτερόλεπτα, απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή. Αφαιρέστε το φύλλο αλουμινίου και καθαρίστε το με τρεχούμενο ζεστό νερό.

Πλύνετε την ξυριστική μηχανή σε νερό βρύσης. Μην χρησιμοποιείτε αλμυρό νερό ή βραστό νερό. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που έχουν σχεδιαστεί για τουαλέτες, μπάνια ή συσκευές κουζίνας. Μην βυθίζετε την ξυριστική μηχανή.

*Σκουπίστε τυχόν υγρασία από την ξυριστική μηχανή με ένα μαλακό στεγνό πανί.

ΜΗΝ αντικαθιστάτε το προστατευτικό κάλυμμα έως ότου το εξωτερικό φύλλο στεγνώσει εντελώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΟΥΡΤΣΩΝ

Πιέστε τα κουμπιά απελευθέρωσης του εξωτερικού φύλλου συστήματος και ανασηκώστε το εξωτερικό φύλλο του συστήματος προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε. Αφαιρέστε τις εσωτερικές λεπίδες μία κάθε φορά πιέζοντάς την σταθερά και στα δύο áκρα και τραβώντας την αμέσως από την ξυριστική μηχανή.

Καθαρίστε τα εξωτερικά φύλλα, το σώμα της ξυριστικής μηχανής και το ψαλίδι με τη μακριά βούρτσα.

Καθαρίστε τις εσωτερικές λεπίδες με την κοντή βούρτσα. Μην χρησιμοποιείτε τη σύντομη βούρτσα για να καθαρίσετε τα εξωτερικά φύλλα.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

Συνιστάται να αντικαθιστάτε το εξωτερικό φύλλο του συστήματος τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και την εσωτερική λεπίδα τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 χρόνια για να διατηρηθεί η απόδοση των ξυριστικών.

Αντικατάσταση τών εσωτερικών λεπίδων

Πιέστε τα κουμπιά απελευθέρωσης του πλαισίου αλουμινίου και ανασηκώστε το πλαίσιο αλουμινίου προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

Αφαιρέστε την εσωτερική λεπίδα, μία κάθε φορά, πιάνοντάς τις σταθερά και στα δύο áκρα και τραβώντας αμέσως την ξυριστική μηχανή. Για να εισαγάγετε τη νέα εσωτερική λεπίδα, κρατήστε τη λεπίδα, μία κάθε φορά, και στα δύο áκρα και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει με ασφάλεια στη ξυριστική μηχανή.

ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΟΥ (2 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ):

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει βύσμα συμβατό με BS UK, το οποίο δεν πρέπει να αντικατασταθεί ή να αφαιρεθεί.
2. Το βύσμα είναι εξοπλισμένο με σύνδεσμο ασφαλειών σύμφωνα με το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος είναι κατάλληλος για αυτόν των τύπο συσκευής και πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από σύνδεσμο ασφαλειών με την ίδια βαθμολογία.
3. Εάν η πρόσβαση στον σύνδεσμο ασφαλειών είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος βύσματος, αυτό πρέπει να γίνει μόνο από κατάλληλο άτομο.
4. Εάν το βύσμα ή το καλώδιο δικτύου αυτής της συσκευής είναι κατεστραμμένο, μην το χρησιμοποιείτε και απορρίψτε την με υπευθυνότητα.
5. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή Class 2 που προστατεύεται από διπλή και ενισχυμένη μόνωση και δεν απαιτεί γείωση. Οι συσκευές κλάσης 2 υποδεικνύονται με αυτό το σύμβολο που αναγράφεται στην πινακίδα συσκευής.