

**MateStar® PLATINUM**  
Quality & Style

## ΜΙΞΕΡ ΒΑΣΗΣ

Αρ. Μοντέλου: **PLM-606**

### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



Made in PRC

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ:

ROMICO J.T.TRADERS LTD

Οδός Διός 11, 1056 Λευκωσία-Κύπρος

Τηλ.22430310

Αυτό το μίξερ έχει την δύναμη, την ικανότητα και την ακρίβεια ανάμειξης που εξασφαλίζει αποτελεσματική ανάμιξη και χτύπημα, που μπορεί να ζυμώσει ακόμη και τα πιο δύσκολα ψωμιά ολικής άλεσης, έχει επίσης ένα επαρκώς ευρύ φάσμα χρήσης: Η διαφορετική του ταχύτητα είναι σχεδιασμένη για να μπορείτε να ανακατέψετε κρέμα, μαρέγκα και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, με αυτό το μίξερ θα μπορούσατε να προετοιμάσετε υπέροχα και απολαυστικά γεύματα, σνακ και επιδόρπιο.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ : PLM-606

Δύναμη ισχύος: 220-240V-50/60Hz

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 600W

ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: II

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
- Ποτέ μην ρίξετε τη μηχανή σε οποιοδήποτε υγρό ή σε αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Αν η συσκευή έχει υγρασία ή είναι βρεγμένη, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από την παροχή, εάν δεν το χρησιμοποιείτε και καθώς το συναρμολογείτε, το αποσυναρμολογείτε ή το καθαρίζετε.
- Απομακρύνετε παιδιά ή άλλους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τη λειτουργία του μηχανήματος, εκτός αν είναι υπό καθοδήγηση. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εάν επιτηρούνται δεόντως ή καθοδηγούνται στην ασφαλή χρήση της συσκευής και αν οι πιθανοί κίνδυνοι έχουν αντιμετωπιστεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρισμού έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον πράκτορα του εξυπηρέτησης πλεατών ή από παραμοίως προσοντούχα άτομα, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε κίνδυνος.
- Κρατήστε το δάχτυλό σας μακριά από τα κινούμενα μέρη και εντοιχισμένα εργαλεία.
- Ποτέ μη βάζετε τα δάχτυλά σας κ.λ.π. στο μηχανισμό αρθρώσεων. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Για την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να τοποθετήσετε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές τσάντες, κουτιά, κ.λπ.) σε ασφαλή μέρος.
- Μην πειράξετε για οποιοδήποτε λόγο το διακόπτη ασφαλείας.
- Μην τοποθετείτε τίποτα στα περιστρεφόμενα αγκίστρια, καθώς το μηχάνημα λειτουργεί.
- Τοποθετείστε το μηχάνημα σε μια ομαλή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια εργασίας.

## ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ

- Πριν συνδέσετε τη μηχανή στην πρίζα, παρακαλώ ελέγχτε εάν το είδος της δύναμης και η τάση ταιριάζουν με τα στοιχεία που δίνονται στην ετικέτα της συσκευής.
- Χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά τη συσκευή, αφαιρέστε όλα τα χαρτιά περιτυλίγματος και τις σακούλες συσκευασίας. Επίσης καθαρίστε τα εξαρτήματα.

## ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ



①	Εισδοχή για αξεσουάρ	⑦	Το περίβλημα
②	Μπολ ανάμειξης	⑧	Αξεσουάρ - "Κ" Αναδευτήρας
③	Απορροφητήρας	⑨	Αξεσουάρ - Χτυπητήρι
④	Μοτέρ	⑩	Αξεσουάρ - Γάντζος ζύμωσης
⑤	Κουμπί ασφαλείας	⑪	Αξεσουάρ - Καπάκι του μπολ
⑥	Ρυθμιστής ταχυτήτων		

## **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΠΟΛ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ**

1. Τοποθετήστε το μπολ ανάμειξης (2) στο περίβλημα (7) και γυρίστε το μπολ μέχρι να ασφαλίσει.
2. Προκειμένου να σηκωθεί το χέρι πιέστε το κουμπί ασφαλείας (5). Το χέρι θα κινηθεί προς τα πάνω.
3. Τοποθετήστε το αξεσουάρ 8, 9 ή 10 στην εισδοχή 1. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ είναι τοποθετημένο σωστά μέσα στην εισδοχή.
4. Τοποθετήστε τα υλικά.
5. Πιέστε ξανά το κουμπί 5 (κουμπί ασφαλείας) και ταυτόχρονα πιέστε προς τα κάτω το βραχίονα για να ασφαλίσει.
6. Τοποθετήστε το καπάκι του μπολ (11) και στη συνέχεια τοποθετήστε την συσκευή στην πρίζα.
7. Γυρίστε τον ρυθμιστή ταχυτήτων (6) για να ξεκινήσετε τη μηχανή και να επιλέξετε τη σωστή ταχύτητα.
8. Αφού τελειώσετε με την λειτουργία του μηχανήματος, γυρίστε τον ρυθμιστή ταχυτήτων (6) στην αρχική του θέση για να σταματήσετε το μηχάνημα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα.
9. Πιέστε το κουμπί ασφαλείας (5) προς τα κάτω. Ο βραχίονας θα κινηθεί προς τα πάνω.
10. Μπορείτε τώρα να αφαιρέσετε το μπολ ανάμειξης.
11. Το μίγμα μπορεί τώρα να απελευθερωθεί με τη βοήθεια μιας σπάτουλας και να αφαιρεθεί από το μπολ ανάμειξης (5).
12. Καθαρίστε τα μέρη ακολουθώντας τις οδηγίες στην παράγραφο «Καθαρισμός» πιο κάτω.

**Προτεινόμενες ταχύτητες για τα αξεσουάρ 8, 9 ή 10**

Levels	Use	Type of Mixture
1/3 της ταχύτητας	Γάντζος Ζύμωσης	<p><b>Βαριά Μείγματα</b> (π.χ. ψωμί ή ζυμαρικά)</p> <p><b>Βασικές συμβουλές μαγειρικής</b></p> <p>*** <b>Συστατικά:</b> Μέγιστα 1000 γρ. Δυνατό λευκό αλεύρι, 700ml νερό (βάρος αλευριού: βάρος νερού = 1: 0.7)</p> <p>*** <b>Λειτουργία</b></p> <p>** Βάλτε το δυνατό λευκό αλεύρι μαζί με τα υπόλοιπα υλικά στο μπολ ανάμειξης</p> <p>** Ξεκινήστε την ανάμειξη για 15 δευτερόλεπτα σε χαμηλή ταχύτητα</p> <p>** Αφαιρέστε το καπάκι για πιο εύκολη λειτουργία.</p> <p>** Αρχίστε να ανακατεύετε για 10 λεπτά στη μέγιστη ταχύτητα.</p>   
Μέγιστη Ταχύτητα	Χτυπητήρι	<p><b>Ελαφριά μείγματα</b> (π.χ. κρέμα, ασπράδι αυγού)</p> <p><b>Βασικές συμβουλές μαγειρικής</b></p> <p>*** <b>Συστατικά:</b> 6 ασπράδια αυγών</p> <p>*** <b>Λειτουργία:</b></p> <p>** Τοποθετήστε τα ασπράδια αυγών στο μπολ ανάμειξης.</p> <p>** Αρχίστε να ανακατεύετε για 10 λεπτά στη μέγιστη ταχύτητα.</p>  

<p>1/3 της ταχύτητας</p> <p><b>Αναδευτήρας</b></p> 	<p><b>Βαριά μείγματα</b> (π.χ. ψωμί ή ζυμαρικά)</p> <p>*** <b>Συστατικά:</b></p> <p>Μέγιστα 1400 γρ. Δυνατό λευκό αλεύρι, 1000 ml νερό</p> <p>*** <b>Λειτουργία:</b></p> <p>** Βάλτε το αλεύρι και στη συνέχεια τοποθετήστε τα υπόλοιπα υλικά στο μπολ ανάμειξης.</p> <p>** Ξεκινήστε την ανάμειξη για 15 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα.</p> <p>** Αφαιρέστε το καπάκι για πιο εύκολη λειτουργία.</p> <p>** Ανακατέψτε για περίπου 3 λεπτά στη μέγιστη ταχύτητα</p>  
<p>2/3 της ταχύτητας</p>	<p><b>Μεσαία με βαριά μείγματα</b> (π.χ. κρέπες ή ελαφρύ μίγμα)</p> <p><b>Γενική Λειτουργία</b></p> <p>** Αναμείξτε το δείγμα για 30 δευτερόλεπτα σε χαμηλή ταχύτητα.</p> <p>** Ανακατέψτε για περίπου 3 λεπτά στη μέγιστη ταχύτητα</p>  

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν αρχίσετε τον καθαρισμό αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα.
- Πιοτέ μην βυθίσετε τον κινητήρα στο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ένα βρεγμένο πανί για να καθαρίζετε το περίβλημα της συσκευής.
- Τα εξαρτήματα που έχουν έρθει σε επαφή με τρόφιμα μπορούν να καθαριστούν με νερό και σαπούνι.
- Αφήστε τα εξαρτήματα της συσκευής να στεγνώσουν εντελώς προτού συναρμολογήσετε την συσκευή.

## ΘΟΡΥΒΟΣ

Δηλώνουμε ότι το προϊόν μας έχει ένα επίπεδο θορύβου εργασίας περισσότερο από 80 db αλλά λιγότερο από 85 db. Προτείνουμε να βάζετε ωτοασπίδες καθώς δουλεύετε τη συσκευή.

## ΑΠΟΡΡΙΜΑ

Αυτό το προϊόν περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά. Μην πετάξετε αυτό το προϊόν στον κάλαθο άχρηστων. Επικοινωνήστε με τον δήμο σας για να σας ενημερώσει για το πλησιέστερο σημείο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.