

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας προτού συνδέσετε τον βραστήρα στην παροχή ρεύματος, προκειμένου να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά λόγω εσφαλμένης χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε τις λαβές ή τα κουμπιά.
- Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και προσωπικό τραυματισμό, ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΤΟ ΦΙΣ Η ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ σε νερό ή άλλα υγρά.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ή βρίσκεται κοντά σε παιδιά.
- Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν.
- Μην θέτετε σε λειτουργία μια συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ. Απορρίψτε τη συσκευή με υπεύθυνο τρόπο.
- Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
- Να μην τοποθετείται επάνω ή κοντά σε ζεστό ηλεκτρικό καυστήρα ή καυστήρα αερίου, ή ζεστό φούρνο.
- Πρώτα γεμίζετε πάντοτε τον βραστήρα, και μετά τοποθετείτε τη συσκευή στην ηλεκτρική βάση. Συνδέετε το καλώδιο σε κατάλληλη πρίζα ρεύματος δικτύου. Για να το αποσυνδέσετε, αφαιρείτε τον βραστήρα από την ηλεκτρική βάση και κατόπιν βγάζετε το φισ από την πρίζα τοίχου.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλη εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι το καπάκι είναι κλειστό κατά τη λειτουργία. Όταν το καπάκι είναι ανοιχτό κατά τη λειτουργία, μπορεί να προκληθεί έγκαυμα.
- Πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση του βραστήρα όταν περιέχει καυτό νερό.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός αν είναι υπό επίβλεψη ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε στεγνή, σταθερή επιφάνεια μακριά από πηγές θερμότητας. Μην την τοποθετείτε κοντά σε κουρτίνες και ράφια.
- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
- Ο βραστήρας προορίζεται μόνο για το ζέσταμα νερού, όχι για άλλα υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που χρησιμοποιείτε έχει την ίδια τάση με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αυτής της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα μόνο με την παρεχόμενη μονάδα βάσης και μην χρησιμοποιείτε τη βάση για άλλους σκοπούς.
- Ποτέ μην αφαιρείτε τον βραστήρα από τη βάση του ενώ λειτουργεί. Απενεργοποιείτε πρώτα τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που χρησιμοποιείτε έχει την ίδια τάση με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά εκτός αν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται.
- Φροντίζετε η συσκευή και το καλώδιό της να βρίσκονται μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με αυτή τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Ποτέ μην βράζετε νερό με ανοιχτό το καπάκι. Ο βραστήρας δεν θα απενεργοποιηθεί και το καυτό νερό μπορεί να πιτσιλίσει έξω από τον βραστήρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
- Ποτέ μη επιχειρείτε να αφαιρέσετε το καπάκι ενώ θερμαίνεται το νερό.
- Όταν ανοίγετε το καπάκι, να το χειρίζεστε προσεκτικά και μην προσπαθείτε να το σπρώξετε πέρα από το σημείο που πηγαίνει χωρίς αντίσταση. Αν σπάσετε το καπάκι, ο βραστήρας δεν θα λειτουργεί σωστά.
- Ποτέ μην γεμίζετε τον βραστήρα με κάτι άλλο εκτός από νερό.

- Μην βάζετε στιγμιαίες σούπες ή άλλα διαλύματα μέσα στον βραστήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα για την απόψυξη τροφίμων κανενός είδους.
- Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα για να παρασκευάσετε σάλτσες ή να λιώσετε τυρί, βούτυρο ή κάτι άλλο.
- Ποτέ μην βυθίζετε τον βραστήρα μέσα σε υγρά. Ποτέ μην βάζετε τον βραστήρα ή τη βάση στο πλυντήριο πιάτων.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ:

Γεμίστε τον βραστήρα με κρύο νερό έως την ένδειξη μέγιστου επιπέδου και βράστε το νερό. Αδειάστε τον βραστήρα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.

Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΑΣΕΤΕ ΝΕΡΟ:

ΓΕΜΙΣΜΑ

- Αφαιρέστε τον βραστήρα από την ηλεκτρική βάση.
- Ανοίξτε το καπάκι έως ότου είναι κάθετο. ΜΗΝ ΣΠΡΩΧΝΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ!
- Μπορείτε να γεμίσετε τον βραστήρα με νερό μέσω του στομίου ή λαιμού ενώ το καπάκι είναι ανοιχτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΜΗΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 0,5 L ΝΕΡΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΜΙΝ») ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1,7 L ΝΕΡΟΥ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΜΑΧ») ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΓΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ ΕΝΩ ΒΡΑΣΕΙ.

- Κλείστε το καπάκι.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αφού γεμίσετε τον βραστήρα με νερό, τοποθετήστε τον πάνω στην ηλεκτρική βάση.
- Συνδέστε το φις στην παροχή ρεύματος και πιέστε τον διακόπτη On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση). Η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί και θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:

- Όταν το νερό αρχίσει να βράζει, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. Αυτή η συσκευή διαθέτει σύστημα ασφάλειας, το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα το θερμαντικό στοιχείο αν η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί κατά λάθος ενώ είναι άδεια ή αν λειτουργεί μέχρι να εξατμιστεί όλο το νερό. Σε αυτή την περίπτωση αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 10 λεπτά προτού τη γεμίσετε ξανά με νερό.

- Μην βάζετε στιγμιαίες σούπες ή άλλα διαλύματα μέσα στον βραστήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα για την απόψυξη τροφίμων κανενός είδους.
- Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα για να παρασκευάσετε σάλτσες ή να λιώσετε τυρί, βούτυρο ή κάτι άλλο.
- Ποτέ μην βυθίζετε τον βραστήρα μέσα σε υγρά. Ποτέ μην βάζετε τον βραστήρα ή τη βάση στο πλυντήριο πιάτων.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ:

Γεμίστε τον βραστήρα με κρύο νερό έως την ένδειξη μέγιστου επιπέδου και βράστε το νερό. Αδειάστε τον βραστήρα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.

Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΑΣΕΤΕ ΝΕΡΟ:

ΓΕΜΙΣΜΑ

- Αφαιρέστε τον βραστήρα από την ηλεκτρική βάση.
- Ανοίξτε το καπάκι έως ότου είναι κάθετο. ΜΗΝ ΣΠΡΩΧΝΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ!
- Μπορείτε να γεμίσετε τον βραστήρα με νερό μέσω του στομίου ή λαιμού ενώ το καπάκι είναι ανοιχτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΜΗΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 0,5 L ΝΕΡΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΜΙΝ») ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1,7 L ΝΕΡΟΥ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΜΑΧ») ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΓΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ ΕΝΩ ΒΡΑΣΕΙ.

- Κλείστε το καπάκι.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αφού γεμίσετε τον βραστήρα με νερό, τοποθετήστε τον πάνω στην ηλεκτρική βάση.
- Συνδέστε το φις στην παροχή ρεύματος και πιέστε τον διακόπτη On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση). Η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί και θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:

- Όταν το νερό αρχίσει να βράζει, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. Αυτή η συσκευή διαθέτει σύστημα ασφάλειας, το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα το θερμαντικό στοιχείο αν η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί κατά λάθος ενώ είναι άδεια ή αν λειτουργεί μέχρι να εξατμιστεί όλο το νερό. Σε αυτή την περίπτωση αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 10 λεπτά προτού τη γεμίσετε ξανά με νερό.

ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τον βραστήρα αφού αυτός κρυώσει για 15 - 20 δευτερόλεπτα αφού απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

- Ποτέ μην προσπαθείτε να βράσετε νερό έχοντας το καπάκι ανοιχτό.
- Μην αφήνετε να παραμείνει νερό μέσα στον βραστήρα. Πετάξτε το μη χρησιμοποιημένο νερό.
- Αν ο βραστήρας είναι ενεργοποιημένος (θέση «ON») χωρίς να περιέχει νερό, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα (θα σβήσει η μπλε ενδεικτική λυχνία, αλλά ο διακόπτης ΔΕΝ θα μπει στη θέση απενεργοποίησης). Σύρετε τον διακόπτη προς τα κάτω ώστε να μπει στη θέση πλήρους απενεργοποίησης («OFF»).
- Αν αφαιρέσετε τον βραστήρα ενώ θερμαίνεται – πριν την αυτόματη απενεργοποίηση – η μπλε λυχνία θα σβήσει αλλά ο διακόπτης θα μείνει στη θέση ενεργοποίησης («ON»). Αν τοποθετήσετε τον βραστήρα ξανά στην ηλεκτρική βάση, η λυχνία θα ανάψει ξανά, δείχνοντας ότι συνεχίζεται το ζέσταμα. Μπορείτε να σύρετε τον διακόπτη προς τα κάτω ώστε να μπει στη θέση απόλυτης απενεργοποίηση («OFF»).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

- Βγάζετε πάντοτε το καλώδιο της ηλεκτρικής βάσης από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας είναι κρύος.
- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με καθαρό, νωπό, μαλακό πανί, και κατόπιν στεγνώστε με στεγνό πανί.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα καθαρισμού ή μέσα στίλβωσης.
- Ξεπλύνετε τον βραστήρα και σκουπίστε τον με μαλακό πανί χωρίς χνούδια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

- Το καλώδιο μπορεί να τυλιχτεί στο μέρος αποθήκευσης καλωδίου στη μονάδα βάσης.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βγάλτε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- Εκπληρώστε όλες τις απαιτήσεις της ενότητας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό μέρος χωρίς υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Με την πάροδο του χρόνου το κάλυμμα του θερμαντικού στοιχείου μέσα στον πάτο του βραστήρα μπορεί να αλλάξει ελαφρώς χρώμα. Αυτό οφείλεται στην πολύ υψηλή θερμότητα του θερμαντικού στοιχείου.
- Αν το νερό σας έχει υψηλή περιεκτικότητα σιδήρου, μπορεί να εμφανιστούν καφέ λεκέδες στο στοιχείο από ανοξείδωτο ατσάλι (αυτοί ονομάζονται και «άλατα βραστήρα»). Μπορείτε να αφαιρέσετε αυτούς τους λεκέδες με ένα πανί και ένα ήπιο

λειαντικό προϊόν. Ξεπλύνετε καλά τον βραστήρα με φρέσκο νερό.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ:

Το σκληρό νερό μπορεί να αφήσει λεκέδες ασβεστίου μέσα στον βραστήρα. Χρησιμοποιήστε ένα εμπορικό μέσο αφαλάτωσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν.

ΦΙΣ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φισ που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φισ διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φισ, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φισ ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.



Item Numbers: 35929

Quest® is registered, manufactured for and distributed
by BENROSS L24 9HJ UK ©2021

MADE IN CHINA