

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ
Αρ. Μοντέλου: PLM-502BK/W

Made in PRC

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ:

ROMICO J.T.TRADERS LTD

Οδός Διός 11, 1056 Λευκωσία – Κύπρος

Τηλ. 22430310

Οδηγίες ασφαλείας

Γενικές οδηγίες

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εάν επιτηρούνται δεόντως ή καθόδηγούνται στην ασφαλή χρήση της συσκευής και αν οι πιθανοί κίνδυνοι έχουν αντιμετωπιστεί. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιβλεψη.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ποτέ μην προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.

Ηλεκτρισμός και θερμότητα

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου είναι η ίδια με εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντα γειωμένη πρίζα πριν να συνδέσετε τη συσκευή.
- Αφαιρέστε πάντα τον ηλεκτρολήπτη από την πρίζα πριν μετακινήσετε τη συσκευή και όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Αφαιρέστε τον ηλεκτρολήπτη από την πρίζα τραβώντας τον ηλεκτρολήπτη και όχι το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας. Αντικαταστήστε το κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας από εξειδικευμένη υπηρεσία επισκευής.
- Ορισμένα μέρη της συσκευής ενδέχεται να ζεσταθούν. Μην αγγίζετε αυτά τα μέρη για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
- Η συσκευή χρειάζεται χώρο για να επιτρέψει τη διαφυγή θερμότητας, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αρκετό χώρο γύρω της και ότι δεν έρχεται σε επαφή με εύφλεκτα υλικά. Η συσκευή δεν πρέπει να καλύπτεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ηλεκτρολήπτης δεν έρχονται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες, όπως εστία μαγειρέματος ή γυμνή φλόγα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας και ο ηλεκτρολήπτης δεν έρχονται σε επαφή με νερό.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο επισκευών ή ένα άτομο με τα ίδια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Κατά τη χρήση

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

- Αφαιρείτε πάντα τον ηλεκτρολήπτη από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται πάνω από την άκρη επιφάνειας, του πάγκου ή του τραπεζιού.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν αγγίξετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή τον ηλεκτρολήπτη.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε υγρό δωμάτιο.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, τον ηλεκτρολήπτη ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην αγγίξετε τη συσκευή εάν πέσει στο νερό. Αφαιρέστε αμέσως τον ηλεκτρολήπτη από την πρίζα και μην χρησιμοποιείτε πια τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τη βάση που παρέχεται με το βραστήρα νερού. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη βάση για άλλους σκοπούς.
- Αφαιρέστε το βραστήρα από τη βάση και γεμίστε με νερό από τη βρύση. Ποτέ μην γεμίζετε το βραστήρα πάνω από το επίπεδο «max».
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την γεμίστε με νερό. Γεμίστε μόνο με κρύο νερό.
- Το καπάκι της κανάτας πρέπει να παραμείνει κλειστό με ασφάλεια κατά τη χρήση της συσκευής.
- Μην ανοίγετε ποτέ το καπάκι όταν το νερό εξακολουθεί να βράζει.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για να βράσετε ή να θερμάνετε νερό. Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ για άλλα υγρά!
- Γεμίστε το βραστήρα με τουλάχιστον 0,5 λίτρα νερού.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση.
- Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω τηλεχειριστηρίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική χρήση.

Χαρακτηριστικά

1. Πάνω καπάκι
2. Στόμιο
3. Σώμα βραστήρα
4. Βάση
5. Λαβή
6. Μετρητής στάθμης νερού
7. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με ενδεικτική λυχνία



Πριν από τη πρώτη χρήση

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τα πιθανά υπολείμματα της διαδικασίας παρασκευής βράζοντας 3 πλήρεις βραστήρες νερού. Απορρίψτε αυτό το νερό.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξίδι ή ειδικούς παράγοντες αφαλάτωσης για πρώτη φορά.

Χρήση

1. Γυρίστε την κανάτα έτσι ώστε το στόμιο να βλέπει στην αντίθετη κατεύθυνση από σας.
2. Ανασηκώστε το καπάκι για να ανοίξει (1).
3. Γεμίστε την κανάτα με την απαιτούμενη ποσότητα νερού (τουλάχιστον 0,5 λίτρα και μέγιστο 1,7 λίτρα). Ποτέ μην γεμίζετε το λέβητα νερού πάνω από το "max". Διαφορετικά, το ζεστό νερό μπορεί να διασκορπιστεί από τη βάση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι δεν χύνετε νερό στη βάση.

4. Ανασηκώστε το καπάκι για να το ανοίξετε.
5. Τοποθετήστε την κανάτα στη βάση και τοποθετήστε τον ηλεκτρολήπτη στην πρίζα. Πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη on / off. Η ενδεικτική λυχνία on / off θα ανάψει.
6. Ο βραστήρας είναι τώρα ενεργοποιημένος και το νερό θα αρχίσει να θερμαίνεται. Ο βραστήρας απενεργοποιείται αυτόματα λίγα δευτερόλεπτα μετά το βράσιμο του νερού. Η ενδεικτική λυχνία on / off θα σήσει.
7. Αφαιρέστε το βραστήρα από τη βάση πιάνοντας τη λαβή και χύστε το νερό έξω.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέξτε να μην έρθετε σε επαφή με το ζεστό νερό. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καύσεις
8. Όταν επιθυμείτε να ζεστάνετε το νερό χωρίς να έρθει σε σημείο βρασμού, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον βραστήρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.
 9. Αφαιρέστε τον ηλεκτρολήπτη από την πρίζα όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του βραστήρα.

Προστασία υπερθέρμανσης

Ο βραστήρας είναι εξοπλισμένος με προστασία υπερθέρμανσης. Αυτό θα απενεργοποιήσει τον βραστήρα της κανάτας εάν λειτουργεί χωρίς (αρκετό) νερό. Αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν τον ξαναχρησιμοποιήσετε.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Αφαιρέστε τον ηλεκτρολήπτη από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Καθαρίστε την κανάτα με ένα υγρό πανί. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων. Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις δεν είναι υγρές.

- Εάν το εσωτερικό της κανάτας έχει αποχρωματιστεί σοβαρά, τότε ο καλύτερος τρόπος για να τον καθαρίσετε είναι με ένα υγρό πανί και λίγη σόδα πλύσης. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε την κανάτα πολύ καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα (όπως μαχαίρια ή σκληρές βούρτσες) για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Πριν τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό και ότι έχει κρυώσει.

Αφαλάτωση

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο στοιχείο θέρμανσης και κατά συνέπεια δεν θα σχηματίζονται άλατα. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να αφαλατώσετε τη συσκευή.

Ωστόσο, εάν θέλετε να αφαλατώσετε τη συσκευή:

1. Αφαιρέστε τον ηλεκτρολήπτη από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
2. Ο βραστήρας είναι εξοπλισμένος με φίλτρο αφαλάτωσης. Αυτό το φίλτρο πρέπει να αφαιρεθεί για καθαρισμό.
3. Γεμίστε την κανάτα με ένα διάλυμα ξιδιού στο επίπεδο MAX και αφήστε το να βράσει.
4. Αφήστε την κανάτα με το διάλυμα ξιδιού μέσα στο βραστήρα για μερικές ώρες.
5. Αδειάστε την κανάτα, γεμίστε με καθαρό νερό στο επίπεδο MAX και αφήστε το να βράσει. Αδειάστε την κανάτα. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία δύο φορές.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αρμωνία ή άλλα προϊόντα για την αφαλάτωση της συσκευής. Αυτά μπορεί να είναι επιβλαβή για την υγεία σας. Χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα ξιδιού ή ειδικούς παράγοντες αφαλάτωσης που διατίθενται από τους λιανικούς εμπόρους.

Τεχνικές λεπτομέρειες

Μοντέλο PLM-502BK/W

Κατανάλωση ισχύος: 1850-2200W

Τάση δικτύου: 220-240V ~ 50 / 60Hz

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

KARTA ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΡ.ΚΑΤ.(SERIAL NO.)
