

BEL0815 – Ατμοκαθαριστής ρούχων χειρός Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

[3 MM CAP HEIGHT] Οδηγίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί σε αυτήν του τοπικού δικτύου, πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

Παιδιά ηλικίας 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και υπό επίβλεψη, τα παιδιά δεν θα πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης χρήστη.

Η συσκευή αυτή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φισ ή οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη.

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά όταν είναι ενεργοποιημένη ή κρυώνει.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

Μην αφαιρείτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος τραβώντας το καλώδιο.

Απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φισ με το χέρι.

Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας της.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καμία άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.

Μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα/αξεσουάρ εκτός από εκείνα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.

Μην κατευθύνετε τον ατμό πάνω σε ανθρώπους ή ζώα ή σε εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως το εσωτερικό φούρνων.

Μην προσθέτετε ποτέ προϊόντα που περιέχουν αρωματικές ενώσεις, αλκοόλες ή απορρυπαντικά στη συσκευή, καθώς μπορεί να υποστεί ζημιά ή να πάψει να είναι ασφαλής κατά τη χρήση.


Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος προτού αλλάξετε ή τοποθετήσετε αξεσουάρ.

Πρέπει πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα μετά από τη χρήση και να την αφήνετε να κρυώσει πλήρως προτού εκτελέσετε οποιονδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση.

Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης με τη συσκευή.

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

 **Προσοχή:** Η συσκευή εκλύει καυτό ατμό. Να είστε πάντα ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση.



Καυτή επιφάνεια – μην αγγίζετε το καυτό τμήμα ή τα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής.

⚠ Προειδοποίηση: Κίνδυνος εγκαύματος.

Μην πλησιάζετε τη συσκευή σε εύφλεκτα υλικά.

Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε [MIN 3 MM CAPS] [Include in QSG only if it will fit]

Τι πρέπει να κάνετε:

Κρατάτε πάντα τον ατμοκαθαριστή ρούχων από τη λαβή.
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό του ατμοκαθαριστή ρούχων, καθώς η επιφάνεια και η κεφαλή ατμού θερμαίνονται σε μεγάλο βαθμό.
Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες προστασίας του κατασκευαστή του ρούχου.

Αφήστε τον ατμοκαθαριστή ρούχων να κρυώσει πριν αφαιρέσετε ή συνδέσετε το αξεσουάρ βούρτσας για υφάσματα και χνούδια 2 σε 1.
Συνδέετε πάντα το ύφασμα 2 σε 1 και τη βούρτσα για τα χνούδια με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω, διασφαλίζοντας ότι οι σπές ατμού δεν είναι φραγμένες.

Τι δεν πρέπει να κάνετε:

Μην ρίχνετε ατμό απευθείας σε ανθρώπους ή ζώα.
Μην πιάνετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων από το σώμα ή την κεφαλή ατμού.
Μην τοποθετείτε τον ατμοκαθαριστή ρούχων πολύ κοντά στην επιφάνεια του υφάσματος ή εφαρμόζετε πολύ πίεση, καθώς μπορεί να καταστρέψει το ύφασμα.
Μην γεμίζετε ξανά το δοχείο νερού ενώ ο ατμοκαθαριστής ρούχων είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στην κεντρική παροχή ρεύματος.

Μην γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από την ένδειξη μέγιστης πλήρωσης.

Φροντίδα και συντήρηση [MIN 3 MM CAPS]

Προτού επιχειρήσετε εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέετε πάντα τον ατμοκαθαριστή ρούχων από την κεντρική παροχή ρεύματος και αφήνετέ τον να κρυώσει επαρκώς (για περίπου 30 λεπτά).

Αδειάστε το νερό που έχει απομείνει στο δοχείο νερού μόλις κρυώσει το κύριο σώμα του ατμοκαθαριστή ρούχων.

Σκουπίστε τον ατμοκαθαριστή ρούχων με ένα μαλακό, νωπό πανί και αφήστε τον να στεγνώσει καλά.

Καθαρίστε τα αξεσουάρ με ζεστό σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.

Ο ατμοκαθαριστής ρούχων και τα αξεσουάρ του δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε πλυντήριο πιάτων.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή αποξεστικά καθαριστικά ή απορρυπαντικά.

Ποτέ μην βυθίζετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων σε νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό.

[3 MM CAP HEIGHT] Αφαλάτωση του δοχείου νερού και αφαίρεση αλάτων

Αν το δοχείο νερού βρίσκεται σε περιοχή με σκληρό νερό, μπορεί να αρχίσουν να συσσωρεύονται εναποθέσεις ασβεστίου στο εσωτερικό του δοχείου νερού ή στα αξεσουάρ. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται η χρήση αποιονισμένου νερού με τη σφουγγαρίστρα ατμού.

Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αναπτυχθούν άλατα και να επηρεάσουν την απόδοση του ατμοκαθαριστή ρούχων. Συνιστάται να αφαιρείτε τα άλατα τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα αφαίρεσης αλάτων κατάλληλο για χρήση με σφουγγαρίστρα ατμού. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Περιγραφή εξαρτημάτων

1. Ατμοκαθαριστής ρούχων χειρός Rose Gold
2. Κεφαλή ατμού
3. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
4. Δοχείο νερού
5. Πώμα δοχείου νερού
6. Λαβή
7. Προστατευτικό καλωδίου
8. Σκανδάλη ατμού
9. Ασφάλεια σκανδάλης ατμού
10. Δοσομετρητής
11. Αξεσουάρ βούρτσας για υφάσματα και χνούδια 2 σε 1
12. Ένδειξη μέγιστης πλήρωσης

Οδηγίες χρήσης

Πριν από την πρώτη χρήση

Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του ατμοκαθαριστή ρούχων με ένα μαλακό, νωπό πανί και στεγνώστε καλά.

Μην βυθίζετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων σε νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό. Αφήστε τον ατμοκαθαριστή ρούχων να βγάλει ατμό για περίπου 3-4 λεπτά, για να απομακρυνθούν τυχόν ακαθαρσίες που έμειναν κατά την κατασκευή. Συνιστάται να δοκιμάσετε τη συσκευή σε ένα παλιό βαμβακερό ύφασμα προτού τη χρησιμοποιήσετε σε ρούχο, για να σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν ακαθαρσίες.

[KEY LINE BOX, MIN 3 MM CAPS]

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιήσετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρξει μια ελαφριά μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει σύντομα. Φροντίστε να αφήνετε περιθώριο για επαρκή εξαερισμό γύρω από τον ατμοκαθαριστή ρούχων όταν τον χρησιμοποιείτε.

Χρήση του ατμοκαθαριστή ρούχων χειρός Rose Gold

ΒΗΜΑ 1: Ελέγξτε ότι ο ατμοκαθαριστής ρούχων είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος από την κεντρική παροχή ρεύματος. Αν απαιτείται, ασφαλίστε το αξεσουάρ βούρτσας για υφάσματα και χνούδια 2 σε 1 στερεώνοντάς το στη θέση του στην κεφαλή ατμού. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ βούρτσας για υφάσματα και χνούδια 2 σε 1 έχει τη σωστή πλευρά προς τα πάνω και ότι οι σπές ατμού δεν είναι φραγμένες.

ΒΗΜΑ 2: Για να αφαιρέσετε το δοχείο νερού, τραβήξτε το σταθερά από το κυρίως σώμα του ατμοκαθαριστή ρούχων.

ΒΗΜΑ 3: Χρησιμοποιώντας τον δοσομετρητή, γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη μέγιστης πλήρωσης. Μόλις γεμίσει, επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.

ΒΗΜΑ 4: Τοποθετήστε τον ατμοκαθαριστή ρούχων πάνω σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και ενεργοποιήστε το στην κεντρική παροχή ρεύματος.

Ο ατμοκαθαριστής ρούχων θα αρχίσει να θερμαίνεται μόλις συνδεθεί. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα για να υποδείξει ότι ο ατμοκαθαριστής ρούχων προθερμαίνεται.

ΒΗΜΑ 5: Κατά την προθέρμανση του ατμοκαθαριστή ρούχων, κρεμάστε το ρούχο.

ΒΗΜΑ 6: Μετά από περίπου 45 δευτερόλεπτα προθέρμανσης, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει σταθερά με μπλε χρώμα για να υποδείξει ότι ο ατμοκαθαριστής ρούχων έχει φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία.

ΒΗΜΑ 7: Για να αρχίσετε να σιδερώνετε με ατμό, πιέστε την κεφαλή ατμού (με το αξεσουάρ βούρτσας για υφάσματα και χνούδια 2 σε 1, αν χρειάζεται) απαλά πάνω στο ύφασμα και κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη ατμού. Σιδερώστε προσεκτικά με ατμό το ρούχο με μεγάλες, ευθείες κινήσεις προς τα κάτω, για να αφαιρέσετε τυχόν ζάρες ή τσακίσεις.

ΒΗΜΑ 8: Αφού το ρούχο έχει σιδερωθεί, αφήστε τη σκανδάλη ατμού και μετά απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον ατμοκαθαριστή ρούχων από την κεντρική παροχή ρεύματος.

[KEY LINE BOX, MIN 3 MM CAPS]

Σημείωση: Γεμίστε ξανά το δοχείο νερού όπως και όταν απαιτείται. Μια μέγιστη πλήρωση προσφέρει περίπου 12–15 λεπτά συνεχούς χρήσης.

Όταν αφαιρείτε το δοχείο νερού, προσέξτε να μην αγγίζετε την κεφαλή ατμού.

Η σκανδάλη ατμού μπορεί να ασφαλίσει στη θέση της για συνεχή παροχή ατμού, σύροντας το μεσαίο τμήμα του κουμπιού προς τα κάτω όταν το πατάτε.

Προσοχή: Αφήνετε πάντα τον ατμοκαθαριστή ρούχων να κρυώσει εντελώς πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε το αξεσουάρ από την κεφαλή ατμού. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ έχει τη σωστή πλευρά προς τα επάνω.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο ατμοκαθαριστής ρούχων θα θερμανθεί πολύ. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Μην κρατάτε τον ατμοκαθαριστή ρούχων από οποιοδήποτε άλλο μέρος της μονάδας, εκτός από τη λαβή.

Μην γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από την ένδειξη μέγιστης πλήρωσης.

Μην χρησιμοποιείτε τίποτα άλλο εκτός από νερό για να γεμίσετε το δοχείο νερού.

Αποθήκευση

Πριν από την αποθήκευση σε δροσερό, ξηρό μέρος, ελέγξτε ότι ο ατμοκαθαριστής ρούχων και τυχόν αξεσουάρ είναι κρύα, καθαρά και στεγνά.

Το δοχείο νερού θα πρέπει να είναι άδειο πριν από την αποθήκευση.

Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο σφιχτά γύρω από τον ατμοκαθαριστή ρούχων, τυλίγετέ το χαλαρά για να μην προκληθεί ζημιά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο ατμοκαθαριστής ρούχων δεν θερμαίνεται. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας δεν ανάβει.	Ο ατμοκαθαριστής ρούχων δεν είναι συνδεδεμένος στην κεντρική παροχή ρεύματος.	Συνδέστε και ενεργοποιήστε τον ατμοκαθαριστή ρούχων στην κεντρική παροχή ρεύματος.
Δεν βγαίνει ατμός από τον ατμοκαθαριστή ρούχων.	Δεν απομένει αρκετό νερό στο δοχείο νερού. Το νερό δεν έχει φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία.	Γεμίστε με νερό τουλάχιστον μέχρι την ένδειξη ελάχιστης πλήρωσης και όχι πάνω από την ένδειξη μέγιστης πλήρωσης. Συνδέστε τον ατμοκαθαριστή ρούχων στην κεντρική παροχή ρεύματος και αφήστε τον να προθερμανθεί επαρκώς. Αυτό θα πρέπει να διαρκέσει περίπου 45 δευτερόλεπτα. Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη ατμού.

	Η σκανδάλη ατμού δεν παραμένει πατημένη.	
Ο ατμοκαθαριστής ρούχων κάνει ένα μη φυσιολογικό ήχο.	Το δοχείο νερού δεν έχει ασφαλίσει καλά. Το δοχείο νερού είναι άδειο.	Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του. Γεμίστε ξανά το δοχείο νερού μέχρι τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης.

Προδιαγραφές

Κωδικός προϊόντος: BEL0815-VDE
Είσοδος: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Έξοδος: 1200 W
Χωρητικότητα δοχείου νερού : 260 ml

V1/110718
V2/110619
V3/110320

CLASS 1 PLUG PAGE

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ