

masse. Lad den hvile.

Vad popcornene med denne sauce i en skål, og tilsæt derefter sukkeret ved at blande konthenerigt, for at krydre popcornene godt.

De tørre ingredienser kan også sammenblandes i en stor papirs- eller stofpose.

ΕΙ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές είναι αναγκαίο να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις, μεταξύ των οποίων:

1. Σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού σας δικτύου.
2. Μην αφήνετε αβύδακτη την συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.
3. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά ή επάνω σε πηγές θερμότητας.
4. Μην ρίχνετε νερό στις οπές αερισμού της συσκευής.
5. Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο κλπ).
6. Προσέξτε ώστε το καλώδιο να μην έλθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
7. Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες. Από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής, εκτός κι αν επιβλέπονται προσεκτικά ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
8. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
9. Μη βυθίζετε ποτέ το σωμα του προϊόντος, το *ρευματολήπτη και το ηλεκτρικό καλώδιο* σε νερό ή άλλα υγρά, χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό τους.
10. Ακόμα και αν η συσκευή δεν βρισκείται σε λειτουργία, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ηλεκτρικού ρευματος πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα διαφωρα μερη ή πριν χωρησετε στον καθαρισμο της.
11. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι πάντα καλά στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες που βρίσκονται στη συσκευή ή πριν ανυψώξετε το ρευματολήπτη και τις συνδέσεις τροφοδοσίας.
12. Για την αποσύνδεση του ρευματολήπτη, κρατήστε τον καλά και αποσπάστε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον αποσπάτε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.
13. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το ηλεκτρικό καλώδιο η ο ρευματολήπτης έχουν υποστεί ζημια, η η ίδια η συσκευή είναι ελαττωματική. Όλες οι επιδιοκευξες, συμπεριλαμβανομενης της αντικαταστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να γίνονται μόνον σε ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό κεντρο. Αριετα η απο εξουσιοδοτημενους τεχνικους Αριετα, ωστε να αποφευχθει καθε κινδυνος.
14. Στην περίπτωση Χρησιμοποίησης ηλεκτρικών προεκτάσεων, αυτές πρέπει να είναι κατάλληλες για την ισχύ της συσκευής, για να αποφευχθούν κίνδυνοι στο χειριστή και την ασφάλεια του

χώρου που δουλεύετε. Οι ακατάλληλες προεκτάσεις μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες λειτουργίας.

15. Μην αφήνετε να κρέμεται το καλώδιο σε κάποιο μέρος που θα μπορούσε να το πιάσει ένα παιδί.
16. Για να μην διακλύβυστε την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, συγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
17. Η συσκευή έχει επινοηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να προσοισθεί για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

18. Η παρούσα συσκευή είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/35/EU και 2014/30/EU σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC και τον κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά που προσορίζονται να έλθουν σε επαφή με τροφίμα.
19. Πιθανές μετατροπές στο παρόν προϊόν που δεν έχουν κατηγορηματικά εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσουν άρση της ασφάλειας και της ενγύλισης της χρήσης της από τον χρήστη.
20. Όταν αποφασίζετε να αποσύρετε ως απορρίμμα την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά γιά τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στα παιχνίδια τους.
21. Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να τα αφήνετε σε μέρη προστάδια στα παιδιά λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.
22. Μην ανυψίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής κατά τη λειτουργία.
23. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία μετά το πέρας της παραγωγής του ποτ κορν. Σβήστε την μέσω του σχετικού διακόπτη και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.
24. Πριν τη χρήση, ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό δοχείο.
25. Το προϊόν δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικών χρονοδιακοπών ή με χωριστά συστήματα τηλεχειρισμού.

26. Για τη σωστή απόσυρση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ παρακαλείστε να διαβάσετε το συνημμένο στο προϊόν ειδικό φυλλάδιο.

ΦΥΝΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. 1)

- A. Επάνω καπάκι
- B. Εσωτερικό δοχείο
- C. Σώμα της συσκευής
- D. Διακόπτης λειτουργίας/επιβίβασης (ON/OFF)
- E. Δοσομετρητής
- F. Διάφανο καπάκι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πριν την πρώτη χρήση, καθαρίστε το εσωτερικό και εξωτερικό μέρος της συσκευής και το εσωτερικό δοχείο (B) με ένα σφουγγάρι ή ένα υγρό όχι προχύτωνί. Στεγνώστε καλά.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια κοντά σε μια ηλεκτρική πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με νερό.
- Τοποθετήστε το διάφανο καπάκι (F) στο σώμα της συσκευής (C) (Εικ. 2).
- Ετοιμάστε τα ανακάλια υλικά για την παραγωγή του ποτ κορν: καθαρίστε, καθαρίστε, πλυθεί ή σακούλες για να αποσταλάξετε το ποτ κορν.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ρεύματος αφού βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης (D) βρίσκεται στη θέση "OFF".
- Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το

άνοιγμα του διαφανου καπιακιου (F) για να περιουλήξετε το ποτ κορν.

- Αφίστε τη συσκευή φεροντας το διακόπτη (D) στο σώμα της συσκευής (C) στο "ON".
- Αφίστε τη συσκευή να ζεσταθεί για 2 περίπου λεπτά και στη συνέχεια ρίξτε το καλαμπακό (60 γρ) που ετοιμάσατε προηγουμένως στο εσωτερικό δοχείο (B), χρησιμοποιώντας το σχετικό δοσομετρητή (E) (Εικ. 3)
- Τοποθετήστε το επάνω καπάκι (A) επάνω στο διάφανο (F) κατά την επεξεργασία (Εικ. 4).

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το διάφανο καπάκι (F) και το επάνω καπάκι (A) έχουν στερεωθεί καλά πριν αρχίσετε την παραγωγή.

- Μετά από 40/50 δευτερόλεπτα περίπου, το ζεστό ποτ κορν θα αρχίσει να βγαίνει από το άνοιγμα του καπιακιου (F) πέτονοντας στο δοχείο.

- Αφού τελώσει η παραγωγή, οβήστε τη συσκευή φεροντας το διακόπτη (D) στη θέση "OFF" και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.
- Κάνετε προς τα εμπρός τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι έχει βγει όλο το ποτ κορν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπερφρονώνοντας τη συσκευή με μια ποσότητα μεγαλύτερη των 60 γρ καλαμπακιού, τα ποτ κορν που βρίσκονται από κάτω καίγονται γιατί δεν καταφέρνουν να βρουν.

Μην αφαιρείτε το διάφανο καπάκι (F) με τη συσκευή αναμμένη. Αφαιρώντας το διάφανο καπάκι (F) με τη συσκευή σε λειτουργία, η παραγωγή δεν διακόπεται και ο χρήστης θα μπορούσε να τραυματιστεί από το ζεστό αέρα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 10 λεπτά συνεχώς και σε κάθε περίπτωση αφήστε την να κρυώσει από τουλάχιστον 15 λεπτά μεταξύ δύο παραγωγών ποτ κορν.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για όλα τα standard είδη ποτ κορν και τα ανώτερης ποιότητας. Το κίτρινο καλάμπακό ενδείκνυται περισσότερο από το λευκό.

Μια ελαστική πλήρωση μπορεί να κάνει να σκάσουν λιγότερα κόκκι και περισσότερο να βρουν σακάρια. Μια υπερβολική πλήρωση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα οι σκασιμένοι κόκκι να καούν και να προκαλέσουν καπνό, υπερφρονώνοντας το εσωτερικό δοχείο (B).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη βάζετε ποτέ τα καρυκεύματα ή το λάδι στο εσωτερικό δοχείο (B). Αρμώμαστε τα ποτ κορν αφού βρουν από τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Γεμίζετε να κρυώσει εντελώς η συσκευή (ή τουλάχιστον 15 λεπτά από το εβήσιμο) πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό της.

- Αφαιρέστε το διάφανο καπάκι (F) και το καπάκι (A) από το σώμα της συσκευής (C).
- Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή ένα υγρό όχι προχύτωνί για να καθαρίστε το εσωτερικό και εξωτερικό μέρος του σώματος συσκευής (C), συμπεριλαμβανομένου και του εσωτερικού δοχείου (B). Στεγνώστε καλά.
- Πλύνετε τα καπάκια (F-A) με ζεστό νερό και απορρυπαντικό χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι ή ένα πανί χωρίς αποξείστικά και στεγνώστε εντελώς.
- Επισυνυρημολογήστε τη συσκευή και φυλάξτε την.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη βάζετε κανένα μέρος σε πλυτήριο πιάτων. Πλύνετε πάντα στο χέρι.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Με το "POP CORN MAKER PARTY TIME" θα έχετε αυθεντικά και τραγανά ποτ κορν σε λίγα λεπτά! Είναι νοστιμίστα και φυσικά και θα γίνουν ένα υπεινό και γευστικό σνακ. Υπάρ είναι χωρίς πρόσθετα λίπη. Αν θέλατε να τα κάνετε πιο γευστικά, μπορείτε να προσθέσετε άλλα υλικά ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Ίδου μερικές ιδέες:

ΠΟΤ ΚΟΡΝ ΜΕ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ

- 120 γρ. καλαμπακό για ποτ κορν
- 1 κουταλάκι σκόδαο σε σκόνη
- 1/2 κουταλάκι πιπέρι σε σκόνη
- 1 κουταλάκι λάδι
- 1 φλυτζάνι παρμεζάνα τριμμένη πολύ λεπτή (πίσω κάτω ανάλογα με τις προτιμήσεις σας)
- 3 κουτάλια ελαιόλαδο ζεσταμένο

Ετοιμάστε τα ποτ κορν χρησιμοποιώντας τη συσκευή, έχοντας σαν αναφορά την παράγραφο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Αναμίξτε το σκόδαο σε σκόνη, το πιπέρι, το λάδι και την παρμεζάνα. Αφίστε τα να ξεκουραστούν. Σε ένα ευρύ πηλινο δοχείο, βρέξτε τα ποτ κορν με το ζεστό ελαιόλαδο. Ανακατέψτε καλά.

Προσθέστε αφού τα ήρπά υλικά συνεχίζοντας να ανακατεύετε για να γαρνιριστούν καλά όλα τα ποτ κορν. Τα ήρπά υλικά μπορούν να αναμιχθούν επίσης, σε μια ευρύχωρη χάρτινη ή υφασμάτινη σακούλα.

ΠΟΤ ΚΟΡΝ ΡΟΥΤΙΚΑ

- 120 γρ. ποτ κορν
- 3 κουτάλια ζεσταμένο ελαιόλαδο
- 1,5 κουτάλια γάλαο βαλσαμικού ζιδιου
- 1 κουταλάκι λάδι

1 κουτάλι αφουδάτωμένου κρεμμυδιού

Ετοιμάστε τα ποτ κορν χρησιμοποιώντας τη συσκευή, έχοντας σαν αναφορά την παράγραφο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Υψοκάστε το αφουδάτωμένι κρεμμυδιό και αναμίξτε με το λάδι. Αφίστε να ξεκουραστούν. Σε ένα μπιαό ενώστε το ζεστό ελαιόλαδο με το γάλαο βαλσαμικού ζιδιου.

Σε ένα ευρύ πηλινο δοχείο, βρέξτε τα ποτ κορν με αυτή τη σάτσα, ανακατέψτε καλά, προσθέστε στη συνέχεια αρπά τα ήρπά υλικά συνεχίζοντας να ανακατεύετε για να γαρνιριστούν καλά όλα τα ποτ κορν. Τα ήρπά υλικά μπορούν να αναμιχθούν επίσης, σε μια ευρύχωρη χάρτινη ή υφασμάτινη σακούλα.

ΠΟΤ ΚΟΡΝ Α ΛΑ ΠΙΤΣΑΙΟΛΑ

- 120 γρ. ποτ κορν
- 3 κουτάλια ζεσταμένο ελαιόλαδο
- 1 κουτάλι ήρπά ρήγιαν
- 1 κουτάλι λάστας τριματές
- 1 κουταλάκι λάδι
- 1 κουταλάκι σκόνη καυτερής πιπεριάς (προαιρετικό)

Ετοιμάστε τα ποτ κορν χρησιμοποιώντας τη συσκευή, έχοντας σαν αναφορά την παράγραφο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υψοκάστε τις λάστας τριματές και τη ρήγιαν, ανακατέψτε στη συνέχεια το μίγμα με το σάδι και την πιπεριά (δεν συνιστάται αν προορίζεται για παιδιά). Αφίστε τα να ξεκουραστούν.

Σε ένα ευρύ πηλινο δοχείο, βρέξτε τα ποτ κορν με το ζεστό ελαιόλαδο, ανακατέψτε καλά, προσθέστε στη συνέχεια αρπά τα ήρπά υλικά συνεχίζοντας να ανακατεύετε για να γαρνιριστούν καλά όλα τα ποτ κορν.

Τα ήρπά υλικά μπορούν να αναμιχθούν επίσης, σε μια ευρύχωρη χάρτινη ή υφασμάτινη σακούλα.

ΠΟΤ ΚΟΡΝ ΜΕ ΚΑΡΑΜΕΛΑ

- 120 γρ. ποτ κορν
- 2 κουτάλια έτοιμη καρμελάα
- 15 γρ. βούτυρο
- 2 κουτάλια ζάχαρη (ή ζαχαροκάλαμο, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας)

Ετοιμάστε τα ποτ κορν χρησιμοποιώντας τη συσκευή, έχοντας σαν αναφορά την παράγραφο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Λιώστε το βούτυρο στο φούμνο μικροκυμάτων και αναμίξτε με την καρμελάα μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές υγρό. Αφίστε να ξεκουραστεί.

Σε ένα ευρύ πηλινο δοχείο, βρέξτε τα ποτ κορν με αυτή τη σάτσα, ανακατέψτε καλά και στη συνέχεια προσθέστε τη ζάχαρη συνεχίζοντας να ανακατεύετε για να γαρνιριστούν καλά όλα τα ποτ κορν.

Τα ήρπά υλικά μπορούν να αναμιχθούν επίσης, σε μια ευρύχωρη χάρτινη ή υφασμάτινη σακούλα.