

## **EK2002V4SILVERLDL – Μπλέντερ NutriPro 1200**

Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

### **§739 Οδηγίες ασφαλείας**

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί σε αυτήν του τοπικού δικτύου, πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

Παιδιά 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη συσκευή μόνο υπό επιβλεψη ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και υπό επιβλεψη, τα παιδιά δεν θα πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης χρήστη.

Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.

Η συσκευή αυτή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά, οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της σε μέρος που δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά όταν είναι ενεργοποιημένη ή κρυώνει.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα ή αιχμηρά άκρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά.

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

Κρατήστε τα χέρια, τα δάχτυλα, τα μαλλιά και τυχόν χαλαρά ρούχα μακριά από τα περιστρεφόμενα εργαλεία της συσκευής.

Μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα της συσκευής σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

Μην αφαιρείτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος τραβώντας το καλώδιο. Άπενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φις με το χέρι.

Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας της.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει κάτω, αν υπάρχουν ορατά σημάδια φθοράς ή αν παρουσιάζει διαρροή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καμία άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.

Μην χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που παρέχονται.

Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται.

Μην τοποθετείτε στη συσκευή βραστό νερό ή πολύ ζεστό υγρό.

Μην αναμειγνύετε στεγνά υλικά. Προσθέτετε πάντα μικρή ποσότητα υγρού.

Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή, καθώς η στάθμη του μίγματος ενδέχεται να αυξηθεί κατά την ανάμειξη.

Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη της συσκευής κατά τη χρήση, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αγγίζετε τα μέρη της συσκευής που μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην χρησιμοποιείτε σπασμένες ή χαλαρές λεπίδες κοπής ή περιστρεφόμενες λεπίδες.

Άπενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος προτού αλλάξετε ή τοποθετήσετε αξεσουάρ.

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση χρήστη.

Πάντα να διασφαλίζετε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς μετά τη χρήση, πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, σε ύψος άνετο για το χρήστη.

Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης με τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού, εκτός από αυτό που παρέχεται με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

**Προειδοποίηση:** Μην αγγίζετε τις αιχμηρές λεπίδες.

### Φροντίδα και συντήρηση

**BHMA 1:** Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το μπλέντερ από την κεντρική παροχή ρεύματος πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης χρήστη.

**BHMA 2:** Σκουπίστε τη μονάδα βάσης του μπλέντερ με ένα μαλακό, νωπό πανί και αφήστε να στεγνώσει καλά.

**BHMA 3:** Για να καθαρίσετε τα κύπελλα ανάμειξης, είτε ξεπλύνετε με νερό βρύσης είτε προσθέστε σαπουνόνερο και ανακατέψτε για 30 δευτερόλεπτα.

**BHMA 4:** Αδειάστε το νερό, γεμίστε ξανά με φρέσκο νερό και επαναλάβετε μέχρι να καθαρίσει.

Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες. Με εξαιρετική προσοχή, καθαρίστε τις με μια βούρτσα και στεγνώστε τις προσεκτικά.

Μην βυθίζετε ποτέ τη μονάδα βάσης του μπλέντερ ή την κάτω πλευρά του εξαρτήματος καπτακιού των έξι λεπίδων σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για να καθαρίσετε το μπλέντερ, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Το μπλέντερ και τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένου του εξαρτήματος καπτακιού έχι λεπίδων, δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε πλυντήριο πιάτων.

**Σημείωση:** Καθαρίζετε πάντα το μπλέντερ αμέσως μετά από κάθε χρήση.

**Προειδοποίηση:** Να χειρίζεστε το εξάρτημα καπτακιού των έξι λεπίδων με προσοχή, καθώς οι λεπίδες είναι κοφτερές. Να είστε προσεκτικοί κατά τη σύνδεση, την αφαίρεση, τον καθαρισμό ή την αποθήκευση των εξαρτημάτων

### Περιγραφή εξαρτημάτων

1. Μονάδα βάσης μπλέντερ NutriPro 1200
2. Εξάρτημα καπτακιού έχι λεπίδων
3. Κύπελλο ανάμειξης 1 λίτρου
4. Κύπελλο ανάμειξης 800 ml
5. Κύπελλο ανάμειξης 1 λίτρου
6. Καπάκι για εύκολη κατανάλωση ποτών
7. Καπάκι φύλαξης

### Οδηγίες χρήσης

#### Πριν από την πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ για πρώτη φορά, πλύνετε όλα τα εξαρτήματα και το εσωτερικό της κανάτας ανάμειξης με ζεστό σαπουνόνερο και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε και στεγνώστε σχολαστικά.

Σκουπίστε τη μονάδα βάσης του μπλέντερ με ένα μαλακό, νωπό πανί και αφήστε να στεγνώσει καλά. Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα βάσης του μπλέντερ σε νερό ή υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αποξεστικά απορρυπαντικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για να καθαρίσετε το μπλέντερ ή τα αξεσουάρ του, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

**Σημείωση:** Όταν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρξει μια ελαφριά μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει σύντομα. Φροντίστε να αφήνετε περιθώριο για επαρκή εξαερισμό γύρω από το μπλέντερ.

**Προειδοποίηση:** Μην αγγίζετε τις αιχμηρές λεπίδες. Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας είναι 30 δευτερόλεπτα. Αφήστε να κρυώσει για τουλάχιστον 1 λεπτό πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

### Χρήση του μπλέντερ NutriPro 1200

**BHMA 1:** Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης του NutriPro σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, σε ύψος άνετο για τον χρήστη.

**BHMA 2:** Τοποθετήστε τα υλικά στο επιθυμητό κύπελλο ανάμειξης, φροντίζοντας να μην ξεπερνούν την ένδειξη μέγιστης πλήρωσης.

**BHMA 3:** Ρίξτε μια μικρή ποσότητα υγρού στο κύπελλο ανάμειξης, για να αναμείξετε τα υλικά.

**BHMA 4:** Στερεώστε το εξάρτημα καπτακιού έξι λεπίδων στο κύπελλο ανάμειξης περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.

**BHMA 5:** Συνδέστε το NutriPro στην κεντρική παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε το.

**BHMA 6:** Για να αναμείξετε στιγμιαία τα υλικά, αναστρέψτε το κύπελλο ανάμειξης, έτσι ώστε το εξάρτημα καπτακιού των έξι λεπίδων να είναι στραμμένο προς τα κάτω, ευθυγραμμίστε τις τρεις γλωττίδες με τις αντίστοιχες υποδοχές στη μονάδα βάσης του NutriPro και κατόπιν πιέστε το προς τα κάτω.

**BHMA 7:** Για συνεχή ανάμειξη, πιέστε το κύπελλο ανάμειξης προς τα κάτω και γυρίστε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του. Για να σταματήσετε την ανάμειξη, γυρίστε το κύπελλο ανάμειξης αριστερόστροφα και σηκώστε το από τη μονάδα βάσης του NutriPro.

**BHMA 8:** Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το NutriPro από την κεντρική παροχή ρεύματος.

**BHMA 9:** Αφαιρέστε το εξάρτημα καπτακιού έξι λεπίδων περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε το είτε με το καπάκι για εύκολη κατανάλωση είτε με το καπάκι για αποθήκευση, ανάλογα με τις ανάγκες.

**Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια πριν από τη χρήση.

Εάν οι λεπίδες δεν λειτουργούν ομαλά, σταματήστε το NutriPro και αφαιρέστε προσεκτικά το εξάρτημα καπτακιού έξι λεπίδων. Προσθέστε μια μικρή ποσότητα κρύου υγρού ή μειώστε την ποσότητα των υλικών στο κύπελλο ανάμειξης.

Κατά την ανάμειξη υγρών, χρησιμοποιείτε ένα ψηλό δοχείο ή αναμειγνύετε μικρές ποσότητες κάθε φορά για να μειώσετε τις διαρροές, το πιτσίλισμα και την πιθανότητα τραυματισμού από εγκαύματα.

**Προσοχή:** Να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό του εξαρτήματος καπτακιού έξι λεπίδων, καθώς οι λεπίδες μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση.

**Προειδοποίηση:** Μην αναμειγνύετε ζεστά ή καυτά υγρά ή τρόφιμα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση πίεσης και, στη συνέχεια, να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Μην αναμειγνύετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας είναι 30 δευτερόλεπτα. Αφήστε το NutriPro να κρυώσει για 1 λεπτό προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά. Η χρήση του NutriPro για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα τη φορά θα προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας, γεγονός που μπορεί με τη σειρά του να οδηγήσει σε αύξηση της πίεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το NutriPro από την κεντρική παροχή ρεύματος και αφήστε το να κρυώσει τελείως πριν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το εξάρτημα καπτακιού έξι λεπίδων. Μην βυθίζετε το κύπελλο ανάμειξης σε κρύο νερό αυτήν τη στιγμή.

Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη πλήρωσης κατά την προσθήκη υλικών στο κύπελλο ανάμειξης, καθώς μπορεί να χυθεί το φαγητό και να προκληθεί ζημιά στο NutriPro.

Μην χρησιμοποιείτε το NutriPro αν το κύπελλο ανάμειξης έχει ραγίσει, έχει σπάσει ή είναι άδειο.

### Χρήσιμη συμβουλή

Αν τα υλικά δεν αναμειγνύονται ομοιόμορφα, αφαιρέστε το κύπελλο ανάμειξης από τη μονάδα βάσης του NutriPro. Ανακινήστε το κύπελλο ανάμειξης για να ανακατανείμετε τα υλικά και κατόπιν αναμείξτε για μία ακόμη φορά.

### Προτεινόμενες χρήσεις για τα κύπελλα ανάμειξης

| Σκοπός                            | Προτεινόμενο κύπελλο ανάμειξης | Είδος φαγητού                            |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Ανάμειξη                          | 800 ml<br>1 λίτρο              | Κουρκούτι Ντιπ                           |
| Σάλτσες                           | 800 ml<br>1 λίτρο              | Βινεγκρέτ Ντέσινγκ σαλάτας Απλές σάλτσες |
| Ανάμειξη κατεψυγμένων             | 800 ml<br>1 λίτρο              | Πάγος Κατεψυγμένα φρούτα Παγωτό          |
| Θρεπτικά συστατικά/Super smoothie | 800 ml<br>1 λίτρο              |  |

#### Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Σύμπτωμα   | Πιθανή αιτία   | Λύση  |
|--|--|---|
| Το NutriPro δεν λειτουργεί.                                | Το NutriPro δεν είναι συνδεδεμένο στην κεντρική παροχή ρεύματος.<br>Το εξάρτημα καπακιού έχει λεπτίδων δεν είναι σωστά στερεωμένο στο κύπελλο ανάμειξης. | Συνδέστε το NutriPro στην κεντρική παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε το. Αφού βεβαιωθείτε ότι τα σπειρώματα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα, στρέψτε το εξάρτημα καπακιού έξι λεπτίδων δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.  |
| Το απαιτούμενο καπάκι δεν ασφαλίζει στο κύπελλο ανάμειξης. |  | Τοποθετήστε το κύπελλο ανάμειξης σε επίπεδη επιφάνεια και τοποθετήστε το απαιτούμενο καπάκι στο πάνω μέρος του κυπέλλου ανάμειξης, διασφαλίζοντας ότι τα σπειρώματα έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά. Γυρίστε το απαιτούμενο καπάκι δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει. |
| Το ρόφημα εξακολουθεί να περιέχει σβώλους.                 | Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά στο κύπελλο ανάμειξης.   | Μειώστε την ποσότητα των υλικών στο κύπελλο ανάμειξης.  |
| Το ρόφημα είναι νερουλό και δεν έχει γεύση.                | Τα υλικά έχουν υπεραναμειχθεί.   | Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το NutriPro για να αναμείξετε υλικά με γρήγορα πτατήματα του κουμπιού.  |
| Το κύπελλο ανάμειξης παρουσιάζει διαρροή.                  | Το απαιτούμενο καπάκι δεν έχει ασφαλίσει σωστά στο κύπελλο ανάμειξης.  | Βεβαιωθείτε ότι τα σπειρώματα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα και στρέψτε το απαιτούμενο καπάκι δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Τα υλικά δεν αναμειγνύονται καλά.</p> |  | <p>Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το NutriPro για να αναμείξετε υλικά με γρήγορα πατήματα του κουμπιού.</p> <p>Για κατεψυγμένα υλικά, αναμείξτε με γρήγορα πατήματα του κουμπιού των 2-5 δευτερόλεπτων περίπου.</p> |
|--|--|--|

### Αποθήκευση

Επανασυναρμολογήστε το NutriPro.

Βεβαιωθείτε ότι το NutriPro είναι κρύο, καθαρό και στεγνό πριν το αποθηκεύσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

### Προδιαγραφές

Κωδικός προϊόντος: EK2002V4SILVERLDL

Τάση λειτουργίας: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Ισχύς: 1000 W