

! znanja ukoliko imaju nadzor ili ukoliko su im data uputstva o korišćenju uređaja na bezbedan način i sa razumevanjem mogućih opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.

Nemojte koristiti oštećeni aparat. Zamenite oštećene delove novim delovima kompanije Philips.

Nemojte da koristite jedinicu za napajanje u zidnim utičnicama koje sadrže električni osveživač vazduha niti blizu njih kako je ne biste neoprezljivo oštetili. Iz higijenskih razloga, aparat treba da koristi samo jedna osoba.

Nikada nemojte da koristite kompresovani vazduh, sunde za nbanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti za čišćenje aparata.

- Максималан ниво буке: Lc = 75 dB(A).

- Користе само оригиналне додатке и потрошне делове компаније Philips. Користе само јединицу за напајање која може да се скида, A00390.

- Апарат пуните, користите и одлажите на температурама између 5 °C и 35 °C.

- Производ и батерије држите даље од ватре и не излаžite их директној сунчевој светлости или превишким температурама.

- Ако производ постане неупотребљено вучи или ако испушта непријатан мирис, ако промени боју или ако пуњење траје дуже него обично, престаните да га користе и пуните и контактирајте компанију Philips.

- Немојте стављати производ и батерије у микроталасне печнице или на индукционе спорове.

- Када укључите батеријана pazите да су и ваше руке, производ и батерије суви.

- Да бисте спречили загађивање батерија или испуштање отровних или опасних супстанци, немојте да одвајате, менјате, бушите, оштећите или растављате производ или батерију. Немојте да изазивате катак-спој, да препуњавање батерије или да их обрните пуните.

- Да не би дошло до сличног катков споја на батеријана након икључања, немојте да дозволите да спојеви на батеријана доду и контакти са металним предметима (нр, новчићима, сналама, прстеном). Немојте уврћати батерије у алуминијумску фолију. Заверите тако преко спојева на батеријана или ставите батерије у пластичну кесу пре него што их одбаците.

- Ако су батерије оштећене или суре, избегавате контакти са кожом или очима. Уколико до тога доде, одмах добро исперите водом и потражите медицинску помоћ.

## Електромагнетна поља (ЕМФ)

Овај Philips уредај је у складу са свим важећим стандардима и прописима о изложености електромагнетним пољима.

### Ресиклажа

- Овај симбол означава да се ови електрични производи и батерије не смеју одлагати заједно са обичним кућним отпадом (Sl 2).

- Придржавате се прописа ваше земље у вези са zaseбним прикупљањем електричних производа и батерија.

### Икључање пуњиве батерије

**Икљоните пуњиву батерију само када одлажете производ. Пре него што извадите батерију, уверите се да је производ искључен из зидне утичне и да је батерија потпуно празна.**

**Предузмите све неопходне безбедносне мере предострожности када пикујете алатима за отварање производа и када баците пуњиву батерију.**

- Проверите да ли на ролећим апаратима или за неговне предиле штале постоје штапови. У случају да их има, икљоните их.
- Икљоните задњи у/ли предњи рокиорас са апаратом потпуно одвијача. По потреби, икљоните и додатне штапове у/ли делове док не угледате штампаилу плочу са пуњивом батеријом.
- Икљоните пуњиву батерију.

<span>Ελληνικά</span>
-----------------------

## Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον σκοπό που προορίζεται. Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τις πληροφορίες και τα παρεκκείμενα που και φιλάζετε τις για μελλοντική αναφορά. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους ή σε σοβαρό τραυματισμό. Τα παρεκκείμενα παρεκκείμενα μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα.

### Προειδοποίηση

- Διατρέχετε το προφοβότικό και τη βίαση φόρτισης στεγνά (Εικ. 1).

- Η συσκευή ατμής δεν καθαρίζεται με νερό. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και μην την ζετάνετε στη βίαση (Εικ. 1).

- Μην κλύετε τροποποιη τους προφοβότικό.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες ανατομικές αναπηρίες ή ανατομικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν άδεια οδηγίας συσκευή με την ασφάλιση της χρήση και ότι κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζου με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά που δεν επητεύονται.

- Μην χρησιμοποιείτε συσκευή που έχει υποστεί βλάβη. Αντικαταστήστε τη φέρματα εξαρτήματα με νέα εξαρτήματα της Philips.

- Μην ουνδέετε το προφοβότικό σε επιτοίχιες πρίζες στις οποίες έχει τοποθετηθεί απορριπτικό υαρό που μην χρησιμοποιείτε κοχλά σε τίποτες πρίζες, για να αποτρέψετε την πρόκληση ανεπιθύμητων βλάβης στο προφοβότικό.

- Για λόγους υγιεινής, μόνο ένα άτομο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή.

- Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με temperature αέρα, ανατριπτική ανατριπτική, ακριβή καθαριστική ή υγρά με υγρό επιθετο βερβού: Lc = 75 dB(A).

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ ή αναλώσιμα της Philips. Να χρησιμοποιείτε μόνο απορριπτικό προφοβότικό A00390.

- Φορτίζετε, χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 35 °C.

- Διατρέχετε το προϊόν και τις πληροφορίες δικυρά από τη φύση και μην τα αφήνετε εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες.

- Εάν το προϊόν υπερθερμαίνεται αναμνηστικά ή αναβίβει οσμή, αλλάζει χρώμα ή εάν η φόρση διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο, σταματήστε τη χρήση και τη φόρση του προϊόντος και επικοινωνήστε με τη Philips.

- Μην τοποθετείτε τα προϊόντα και τις μπαταρίες τους σε φύλλους μικροκυματών ή σε επαγωγικού τύπου φούρνους.

- Κατά το χειρισμό μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας, το προϊόν και οι μπαταρίες είναι στεγνά.

- Μην ουνίετε, μην κλύετε μετατρίτες, μην τρυπάτε, μην προκαλέτε ζημιές ή αποσυναρμολογείτε

το προϊόν ή την μπαταρία για να αποτρέψετε οι μπαταρίες να ζεσταθούν ή να εκλύουν τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες. Μην βραχυκυκλώνετε, υπερφορτώνετε ή αλλάζετε την πολικότητα των μπαταριών.

- Για να αποφυγείτε το πυχάιο βραχυκυκλώμα των μπαταριών μετά την αφαίρεση, μην αφήνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κέρματα, τοιμηθόκια, διακτυλίδια). Μην τυλίγετε τις μπαταρίες σε αλουμινοχαρτό. Τυλίξτε τους ακροδέκτες των μπαταριών με ταινία ή τοποθετήστε τις μπαταρίες σε πλαστική σακούλα πριν τις απορριψείτε. Εάν οι μπαταρίες έχουν πάθει βλάβη ή παρωσιδίων διαρροή, αποφυγείτε την επαφή με βέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ζετάνετε αμέσως με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

### Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

- Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς συσκευή με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

### Ανακύκλωση

- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορριπτούν μαζί με τα αναμνηστικά οικιακά απορριμματα (Εικ. 2).

- Ακολουθήστε τους ευχάρσιους κανονισμούς για την ξεχωριστή αναγωγή ηλεκτρικών προϊόντων και μπαταριών.

### Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

- Να αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνο όταν απορριπτείτε το προϊόν. Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει αποσυνδεδεί από την πρίζα και ότι η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.

- Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία για να ανοίξετε το προϊόν και όταν απορριπτείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, να λαμβάνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας.

- Εκλύετε αν υπάρχουν βίβες στο πίσω ή το εμπρός μέρος της συσκευής. Εάν να, αφαιρέστε τις.
- Αφαιρέστε το πίσω τηλέτα ή/και το μπροστινό τηλέτα της συσκευής με ένα ίσιο κατασβίβ. Εάν Χρειαστεί, αφαιρέστε επίσης τροφοβέτες βίβες ή/και τηλέτα έως όπου βείτε την τάκετα τυμώμελου κυκλώματος με την επαναφορτιζόμεη μπαταρία.
- Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμεη μπαταρία.

<span>Български</span>
------------------------

## Важна информация за безопасност

Използвайте продукта само по предназначение. Преди да използвате продукта и батериите и аксесоарите към него, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за бъдеща справка. Неправилната употреба може да доведе до опасности или сериозни наранявания. Включените в комплекта аксесоари може да са различни за различните продукти.

### Предупреждение

- Пазете уреда и захранващото устройство сухи (Фиг. 1).

- Този уред не може да се мие. Никогa не погaвяйте уреда във вода и не го мийте сгeнaщa вода (Фиг. 1). Не променяйте захранващото устройство.

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и от хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и разбират евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца без надзор.

- Не използвайте повреден уред. Заменете повредените части с нови части на Philips.
- Не използвайте захранващото устройство във или близо до контакти, в които има включен електрически осветител за въздух, за да предотвратите непоправима повреда на захранващото устройство.
- По хигиенни съображения уредът трябва да се използва само от едно лице.
- Никогa не почиствайте уреда с въздух под налягане, абразивни гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности.
- Максимално ниво на шума: Lc = 75 dB(A).
- Използвайте само оригинални аксесоари и консумативи на Philips. Използвайте само разглоблям захранващ модул A00390.

- Зареджете, използвайте и съхранявайте продукта при температура между 5 °C и 35 °C.
- Пазете продукта и батериите далече от огън и не ги излагайте на пряка слънчева светлина или високи температури.
- Ако продуктът стане необичайно горещ или изпусна миризма, сменни цвета си или зареддането му отнема повече от обикновено, прекратете употребата и зареддането му и се свържете с Philips.
- Не поставяйте продуктите и батериите им в микровълнови фурни или върху индукционни котлони.
- Когато боравите с батериите, се погрижете ръцете ви, продукта и батериите да бъдат сухи.
- Не отваряйте, не променяйте, не пробивайте, не повреждайте, нито разглобявайте продукта или батериите, за да не предизвикате нагряване на батериите или отделяне на токсини или опасни вещества. Батериите да не се свързват на късо, да не се заредват прекомерно, нито да се заредат обратно.