

## Εγχειρίδιο οδηγιών

Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

### [3MM MIN CAPS HEIGHT] Οδηγίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί σε αυτήν του τοπικού δικτύου, πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

Παιδιά ηλικίας 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και υπό επίβλεψη, τα παιδιά δεν θα πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης χρήστη.

Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φισ ή οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς.

Η συσκευή αυτή δεν περιέχει εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από τον χρήστη, οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της σε μέρος που δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα ή αιχμηρά άκρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά.

Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα μέρη της συσκευής που μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση.

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

Μην αφαιρείτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος τραβώντας το καλώδιο. Απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φισ με το χέρι.

Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας της.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καμία άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.

Μην χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που παρέχονται.

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται.

Μην αγγίζετε τα μέρη της συσκευής που μπορεί να θερμανθούν ή τα θερμαινόμενα μέρη της συσκευής, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση χρήστη.

Πάντα να διασφαλίζετε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς μετά τη χρήση πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης ή πριν την αποθήκευσή.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, σε ύψος άνετο για το χρήστη.

Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης με τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού, εκτός από αυτό που παρέχεται με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής μπορεί να θερμανθεί όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Καυτή επιφάνεια – μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια ή τα θερμαινόμενα μέρη της συσκευής.

Προσέξτε να μην ρίξετε νερό στο θερμαντικό στοιχείο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην πλησιάζετε τη συσκευή σε εύφλεκτα υλικά.

### [3MM MIN CAPS HEIGHT] Φροντίδα και συντήρηση

Απενεργοποιήστε τη Μηχανή ποπ-κορν, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης από τον χρήστη. Πλύνετε το επάνω κάλυμμα και τον δοσομετρητή με ζεστό σαπουνόνερο και κατόπιν ξεπλύνετε και στεγνώστε τα καλά.

Σκουπίστε τη Μηχανή ποπ-κορν με ένα μαλακό, νωπό πανί και αφήστε τη να στεγνώσει καλά.

Ποτέ μην βυθίζετε τη Μηχανή ποπ-κορν σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αποξεστικά απορρυπαντικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για να καθαρίσετε τη Μηχανή ποπ-κορν, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Η Μηχανή ποπ-κορν δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε πλυντήριο πιάτων.

Καθαρίζετε πάντα τη Μηχανή ποπ-κορν αμέσως μετά από κάθε χρήση.

### Περιγραφή εξαρτημάτων

1. Κύρια μονάδα Μηχανής ποπ-κορν
2. Είσοδος ποπ-κορν
3. Έξοδος ποπ-κορν
4. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης [FAO TYPESETTER ON LEFT, WHEN THE SPOUT IS FACING]
5. Δοσομετρητής
6. Επάνω κάλυμμα
7. Στόμιο
8. Θερμοθάλαμος αλουμινίου (δεν είναι ορατός όταν έχει συναρμολογηθεί πλήρως)

### Οδηγίες χρήσης

#### Πριν από την πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη Μηχανή ποπ-κορν για πρώτη φορά, καθαρίστε την ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα "Φροντίδα και συντήρηση".

[3 MM CAPS HEIGHT]

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν χρησιμοποιήσετε τη Μηχανή ποπ-κορν για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρξει μια ελαφριά μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει σύντομα. Φροντίστε να αφήνετε χώρο για επαρκή εξαερισμό γύρω από τη Μηχανή ποπ-κορν.

#### Χρήση της τη Μηχανής ποπ-κορν

**ΒΗΜΑ 1:** Τοποθετήστε τη Μηχανή ποπ-κορν επάνω σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, σε ύψος άνετο για τον χρήστη.

**ΒΗΜΑ 2:** Τοποθετήστε έναν δοσομετρητή γεμάτο κόκκους ποπ-κορν στον θερμοθάλαμο αλουμινίου μέσω της εισόδου ποπ-κορν.

Μην χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγαλύτερη από ενός δοσομετρητή ποπ-κορν κάθε φορά, καθώς έτσι η Μηχανή ποπ-κορν θα γεμίσει υπερβολικά και μπορεί να προκληθεί ζημιά.

**ΒΗΜΑ 3:** Ασφαλίστε τον δοσομετρητή στο επάνω κάλυμμα για να μην χαθούν κόκκοι ποπ-κορν κατά το μαγείρεμα.

**ΒΗΜΑ 4:** Τοποθετήστε ένα μεγάλο μπολ κάτω από το στόμιο, φροντίζοντας το άκρο του μπολ να ακουμπά τη Μηχανή ποπ-κορν.

**ΒΗΜΑ 5:** Συνδέστε και ενεργοποιήστε τη Μηχανή ποπ-κορν στην παροχή ρεύματος. Ενεργοποιήστε τη Μηχανή ποπ-κορν χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Θα χρειαστούν περίπου 3 λεπτά για να "σκάσουν" όλοι οι κόκκοι ποπ-κορν.

**ΒΗΜΑ 6:** Όταν γίνει όλο το ποπ-κορν, απενεργοποιήστε τη Μηχανή ποπ-κορν με τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

Αφήστε τη Μηχανή ποπ-κορν να κρυώσει για περίπου 10–12 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.  
[3 MM CAPS HEIGHT]

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μερικοί κόκκοι μπορεί να μην μεγαλώσουν ή φουσκώσουν σωστά και μπορεί να διαφύγουν από το στόμιο ποπ-κορν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Να είστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε την άμεση επαφή με τους κόκκους ποπ-κορν, καθώς είναι πολύ καυτοί.

### Αποθήκευση

Βεβαιωθείτε ότι η Μηχανή ποπ-κορν είναι κρύα, καθαρή και στεγνή πριν την αποθηκεύσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο παροχής ρεύματος σφιχτά γύρω από τη Μηχανή ποπ-κορν. Τυλίγετέ το χαλαρά για να μην προκληθεί ζημιά.

### Προδιαγραφές

Κωδικός προϊόντος: EK0493

Είσοδος: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Έξοδος: 1200 W

Class I Page

V1/160218

V2/130318

V3/291019

V4/030620

V5/171121

V6/090522

V7/120722

V8/060922

V9/131222