

Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

[3 MM CAP HEIGHT] Οδηγίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί σε αυτήν του τοπικού δικτύου, πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

Παιδιά ηλικίας 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και υπό επίβλεψη, τα παιδιά δεν θα πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης χρήστη.

Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φισ ή οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς.

Η συσκευή αυτή δεν περιέχει εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από τον χρήστη, οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη.

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά όταν είναι ενεργοποιημένη ή κρύνει.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα ή αιχμηρά άκρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά.

Κρατήστε τα χέρια, τα δάχτυλα, τα μαλλιά και τυχόν χαλαρά ρούχα μακριά από τα περιστρεφόμενα εργαλεία της συσκευής.

Μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα της συσκευής σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

Μην αφαιρείτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος τραβώντας το καλώδιο. Απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φισ με το χέρι.

Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας της.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει κάτω, αν υπάρχουν ορατά σημάδια φθοράς ή αν παρουσιάζει διαρροή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καμία άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.

Μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από αυτά που παρέχονται.

Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη της συσκευής κατά τη χρήση, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αγγίζετε τα μέρη της συσκευής που μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην καλύπτετε τους αεραγωγούς κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε σπασμένα ή χαλαρά εξαρτήματα.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος προτού αλλάξετε ή τοποθετήσετε εξαρτήματα.

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση χρήστη.

Πάντα να διασφαλίζετε ότι η συσκευή έχει κρύνσει εντελώς μετά τη χρήση, πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης.

Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης με τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα

τηλεχειρισμού, εκτός από αυτό που παρέχεται με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

[3 MM CAP HEIGHT] Φροντίδα και συντήρηση

ΒΗΜΑ 1: Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το μίξερ χειρός από την παροχή ρεύματος πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης χρήστη.

ΒΗΜΑ 2: Σκουπίστε τη μονάδα μοτέρ του μίξερ χειρός με ένα μαλακό, νωπό πανί και αφήστε τη να στεγνώσει καλά.

ΒΗΜΑ 3: Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με ζεστό σαπουνόνερο και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.

Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα μοτέρ του μίξερ χειρός σε νερό ή άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αποξεστικά απορρυπαντικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για να καθαρίσετε το μίξερ χειρός, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Το μίξερ χειρός δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων.

[3 MM CAPS, KEYLINE BOX]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μίξερ χειρός θα πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.

Περιγραφή εξαρτημάτων

1. Μονάδα μοτέρ του μίξερ χειρός
2. Διακόπτης επιλογής 5 ταχυτήτων
3. Κουμπί εξαγωγής εξαρτημάτων
4. Υποδοχές εξαρτημάτων
5. Εξαρτήματα ανάδευσης
6. Εξαρτήματα ζύμωσης
7. Αεραγωγοί
8. Κουμπί Turbo

ΕΚΚΡΙΜΕΝΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Οδηγίες χρήσης

Πριν από την πρώτη χρήση

Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με ζεστό σαπουνόνερο και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά. Σκουπίστε τη μονάδα μοτέρ του μίξερ χειρός με ένα μαλακό, νωπό πανί και αφήστε τη να στεγνώσει καλά.

Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα μοτέρ του μίξερ σε νερό ή άλλο υγρό.

[3 MM CAP HEIGHT, KEY LINE BOX]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιήσετε το μίξερ για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρξει μια ελαφριά μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει σύντομα. Φροντίστε να αφήσετε χώρο για επαρκή εξαερισμό γύρω από το μίξερ.

Χρήση του μίξερ χειρός

Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να τοποθετηθούν με ασφάλεια πριν από τη χρήση. Μην επιχειρήσετε να τα αφαιρέσετε μέχρι να σταματήσουν να κινούνται.

[3 MM CAP HEIGHT, KEY LINE BOX]

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας είναι 3 λεπτά. Αφήστε το χειρός να κρυώσει για 2 λεπτά πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

[QSG ONLY:

Τα εξαρτήματα ανάδευσης είναι ιδανικά για την ανάμιξη ελαφριών υλικών όπως ασπράδια αυγών, κρέμα και στιγμιαία επιδόρπια.

Τα εξαρτήματα ζύμωσης είναι ιδανικά για την ανάμιξη ζύμης για ψωμί. Βεβαιωθείτε ότι η ζύμη δεν είναι πολύ στεγνή, ώστε τα εξαρτήματα ζύμωσης να λειτουργούν σωστά.

ΒΗΜΑ 1: Πριν συνδέσετε το μίξερ χειρός στην παροχή ρεύματος, συνδέστε προσεκτικά τα εξαρτήματα στο μίξερ χειρός, ευθυγραμμίζοντας τις γλωττίδες και πιέζοντάς τις προς τα μέσα μέχρι να ασφαλισουν στη θέση τους.

ΒΗΜΑ 2: Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε να ανακατέψετε μέσα σε μια κανάτα ανάμειξης ή ένα μπολ, κατόπιν συνδέστε το μίξερ χειρός στην παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε το.

ΒΗΜΑ 3: Με τα εξαρτήματα ασφαλισμένα, χαμηλώστε τα μέσα στην κανάτα ανάμειξης και κατόπιν μετακινήστε τον διακόπτη επιλογής 5 ταχυτήτων στην επιθυμητή ρύθμιση ταχύτητας.

ΒΗΜΑ 4: Μετακινήστε αργά το μίξερ χειρός δεξιόστροφα για να αποφύγετε το πιτσίλισμα. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάμειξη, επαναφέρετε τον διακόπτη επιλογής 5 ταχυτήτων στη θέση "0" για να απενεργοποιήσετε το μίξερ.

ΒΗΜΑ 5: Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το μίξερ χειρός και αφαιρέστε τα εξαρτήματα τραβώντας τα προσεκτικά προς τα έξω ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί εξαγωγής. Μην πατάτε το κουμπί εξαγωγής χωρίς να κρατάτε τα εξαρτήματα, καθώς μπορεί να πέσουν.

[3 MM CAP HEIGHT, KEY LINE BOX]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την ανάμειξη υγρού, ιδιαίτερα καυτού υγρού, χρησιμοποιείτε ένα ψηλό δοχείο ή χτυπήστε μικρές ποσότητες κάθε φορά για να μειώσετε τις διαρροές, το πιτσίλισμα και την πιθανότητα τραυματισμού από εγκαύματα. Επιταχύνετε αργά μέχρι την απαιτούμενη ρύθμιση ταχύτητας, μία ταχύτητα τη φορά.

Τα εξαρτήματα ζύμωσης λειτουργούν βέλτιστα σε ΧΑΜΗΛΗ ρύθμιση ταχύτητας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα ανάδευσης για την ανάμειξη πολύ καυτού ή βρασμένου υγρού, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος πριν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα ανάδευσης και πριν από τον καθαρισμό. **UP TO HERE QSG ONLY]**

Με τα εξαρτήματα ανάδευσης

Τα εξαρτήματα ανάδευσης είναι ιδανικά για την ανάμειξη ελαφριών υλικών όπως ασπράδια αυγών, κρέμα και στιγμιαία επιδόρπια. Για να αποφύγετε τις διαρροές, συνιστάται να ξεκινάτε αργά και να επιταχύνετε μέχρι την απαιτούμενη ταχύτητα, μία ρύθμιση ταχύτητας τη φορά.

ΒΗΜΑ 1: Πριν συνδέσετε το μίξερ χειρός στην παροχή ρεύματος, συνδέστε προσεκτικά τα εξαρτήματα ανάδευσης στο μίξερ χειρός ευθυγραμμίζοντας τις γλωπίδες και πιέζοντάς τις προς τα μέσα μέχρι να ασφαλισουν στη θέση τους.

ΒΗΜΑ 2: Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε να ανακατέψετε μέσα σε μια κανάτα ανάμειξης ή ένα μπολ, κατόπιν συνδέστε το μίξερ χειρός στην παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε το.

ΒΗΜΑ 3: Με τα εξαρτήματα ανάδευσης ασφαλισμένα, χαμηλώστε τα μέσα στην κανάτα ανάμειξης ή στο μπολ και κατόπιν μετακινήστε τον διακόπτη επιλογής 5 ταχυτήτων στην επιθυμητή ρύθμιση ταχύτητας.

ΒΗΜΑ 4: Μετακινήστε αργά το μίξερ χειρός δεξιόστροφα για να αποφύγετε το πιτσίλισμα. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάδευση, επαναφέρετε τον διακόπτη επιλογής 5 ταχυτήτων στη θέση "0" για να απενεργοποιήσετε το μίξερ χειρός.

ΒΗΜΑ 5: Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το μίξερ και αφαιρέστε τα εξαρτήματα ανάδευσης τραβώντας τα προσεκτικά προς τα έξω ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί εξαγωγής. Μην πατάτε το κουμπί εξαγωγής χωρίς να κρατάτε τα εξαρτήματα, καθώς μπορεί να πέσουν.

[3 MM CAP HEIGHT, KEY LINE BOX]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την ανάμειξη υγρού, ιδιαίτερα καυτού υγρού, χρησιμοποιείτε ένα ψηλό δοχείο ή χτυπήστε μικρές ποσότητες κάθε φορά για να μειώσετε τις διαρροές, το πιτσίλισμα και την πιθανότητα τραυματισμού από εγκαύματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα ανάδευσης για την ανάμειξη πολύ καυτού ή βρασμένου υγρού, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος πριν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα ανάδευσης και πριν από τον καθαρισμό.

Με τα εξαρτήματα ζύμωσης

Τα εξαρτήματα ζύμωσης είναι ιδανικά για την ανάμειξη ζύμης για ψωμί. Βεβαιωθείτε ότι η ζύμη δεν είναι πολύ στεγνή, ώστε τα εξαρτήματα ζύμωσης να λειτουργούν σωστά. Τα εξαρτήματα ζύμωσης λειτουργούν βέλτιστα σε χαμηλότερη ρύθμιση ταχύτητας.

ΒΗΜΑ 1: Πριν συνδέσετε το μίξερ χειρός στην παροχή ρεύματος, συνδέστε προσεκτικά τα εξαρτήματα ζύμωσης στο μίξερ χειρός ευθυγραμμίζοντας τις γλωπίδες και πιέζοντάς τις προς τα μέσα μέχρι να ασφαλισουν στη θέση τους.

ΒΗΜΑ 2: Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε να ζυμώσετε μέσα σε μια κανάτα ανάμειξης ή ένα μπολ, κατόπιν συνδέστε το μίξερ χειρός στην παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε το.

ΒΗΜΑ 3: Με τα εξαρτήματα ζύμωσης ασφαλισμένα, χαμηλώστε τα μέσα στην κανάτα ανάμειξης και κατόπιν μετακινήστε τον διακόπτη επιλογής 5 ταχυτήτων στην επιθυμητή ρύθμιση

ΒΗΜΑ 4: Μετακινήστε αργά το μίξερ χειρός δεξιόστροφα για να αποφύγετε το πιτσίλισμα. Μόλις ολοκληρωθεί η ζύμωση, επαναφέρετε τον διακόπτη επιλογής 5 ταχυτήτων στη θέση "0" για να απενεργοποιήσετε το μίξερ χειρός.

ΒΗΜΑ 5: Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το μίξερ και αφαιρέστε τα εξαρτήματα ζύμωσης τραβώντας τα προσεκτικά προς τα έξω ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί εξαγωγής. Μην πατάτε το κουμπί εξαγωγής χωρίς να κρατάτε τα εξαρτήματα, καθώς μπορεί να πέσουν.

[3 MM CAP HEIGHT, KEY LINE BOX]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την ανάμειξη υγρού, ιδιαίτερα καυτού υγρού, χρησιμοποιείτε ένα ψηλό δοχείο ή χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα ζύμωσης σε μικρές ποσότητες κάθε φορά για να μειώσετε τις διαρροές, το πιτσίλισμα και την πιθανότητα τραυματισμού από εγκαύματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα του μίξερ χειρός για την ανάμειξη πολύ καυτού ή βρασμένου υγρού, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος πριν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα ζύμωσης και πριν από τον καθαρισμό.

Κουμπί Turbo

Το κουμπί Turbo βρίσκεται πάνω από τον διακόπτη επιλογής 5 ταχυτήτων. Πατήστε το παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τη μέγιστη ρύθμιση ταχύτητας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση μιας ριπής αυξημένης ταχύτητας ανάμειξης ενώ είναι ενεργή μια διαφορετική ταχύτητα ανάμειξης.

[3 MM CAP HEIGHT, KEY LINE BOX]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μίξερ χειρός πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να χρησιμοποιηθεί το κουμπί Turbo. Εάν ο διακόπτης έχει ρυθμιστεί στο "0", το κουμπί Turbo δεν θα ενεργοποιηθεί.

Αντιμετώπιση προβλημάτων **[ADD TO QSG IF SPACE PERMITS]**

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το μίξερ χειρός δεν λειτουργεί.	Το μίξερ χειρός δεν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.	Συνδέστε το μίξερ χειρός στην παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε το.
Τα εξαρτήματα δεν κινούνται όταν έρχονται σε επαφή με υλικά.	Το μείγμα είναι πολύ στεγνό.	Προσθέστε υγρό στο μείγμα.

Αποθήκευση

Βεβαιωθείτε ότι το μίξερ χειρός είναι καθαρό, στεγνό και ότι έχει κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο σφιχτά γύρω από το μίξερ χειρός. Τυλίγετέ το χαλαρά για να μην προκληθεί ζημιά.

Προδιαγραφές

Κωδικός προϊόντος: EK4249

Είσοδος: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Εξοδος: 300 W

CLASS II PLUG PAGE

V1/170720

V2/201022