

## **EK4368 – Καφετιέρα**

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

### **[3 MM CAP HEIGHT] Οδηγίες ασφαλείας**

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί σε αυτήν του τοπικού δικτύου, πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

Παιδιά ηλικίας 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και υπό επίβλεψη, τα παιδιά δεν θα πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης χρήστη.

Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.

Η συσκευή αυτή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά, οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της σε μέρος που δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα ή αιχμηρά άκρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά.

Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα μέρη της συσκευής που μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση.

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

Μην αφήνετε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορούν να τη φτάσουν τα παιδιά.

Μην αφήνετε το βύσμα τροφοδοσίας να κρέμεται από πάγκους, να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες ή να συστρέφεται.

Μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα της συσκευής σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή, γεμίζετε μόνο μέχρι τη μέγιστη στάθμη που αναγράφεται στη συσκευή.

Μην αφαιρείτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος τραβώντας το καλώδιο. Απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φις με το χέρι.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καμία άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.

Μην χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που παρέχονται.

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται.

Μην αγγίζετε τα μέρη της συσκευής που μπορεί να θερμανθούν ή τα θερμαινόμενα μέρη της συσκευής, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην τοποθετείτε στη συσκευή βραστό νερό ή πολύ ζεστό υγρό.

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση χρήστη.

Πάντα να διασφαλίζετε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς μετά τη χρήση πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης ή πριν την αποθηκεύσετε.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, σε ύψος άνετο για τον χρήστη.

Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης με τη συσκευή.

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής μπορεί να θερμανθεί όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

**Προσοχή:** Το βραστό νερό και ο ατμός μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση αυτής της συσκευής.



Καυτή επιφάνεια – μην αγγίζετε το καυτό τμήμα ή τα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής.

**Προειδοποίηση:** Μην πλησιάζετε τη συσκευή σε εύφλεκτα υλικά. Κοφτερές λεπίδες. Χειριστείτε με προσοχή.

### Φροντίδα και συντήρηση

Να βεβαιώνετε πάντα ότι η καφετιέρα είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι έχει κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση από τον χρήστη.

Ποτέ μην βυθίζετε το κυρίως σώμα της καφετιέρας σε νερό ή σε υγρό.

Σκουπίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό, νωπό πανί και αφήστε τη να στεγνώσει καλά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για να καθαρίσετε την καφετιέρα, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Αφαιρείτε και καθαρίζετε το αποσπώμενο φίλτρο καφέ και τη χοάνη μετά από κάθε χρήση. Πλύνετε με ζεστό σαπουνόνερο, στη συνέχεια ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά πριν τα τοποθετήσετε ξανά στην καφετιέρα.

Καθαρίστε τη γυάλινη κανάτα καφέ με ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά πριν από την αποθήκευση.

### Περιγραφή εξαρτημάτων

1. Κυρίως σώμα καφετιέρας
2. Δοχείο νερού
3. Καπάκι δοχείου νερού
4. Κουμπί απασφάλισης καπακιού δοχείου νερού
5. Θάλαμος παρασκευής
6. Λεπίδα άλεσης καφέ
7. Ένδειξη μέγιστης πλήρωσης νερού
8. Πλάκα διατήρησης θερμότητας
9. Πίνακας ελέγχου
10. Οθόνη LCD
11. Ενδεικτική λυχνία
12. Αποσπώμενο φίλτρο καφέ
13. Καπάκι φίλτρου καφέ
14. Αφαιρούμενη χοάνη
15. Γυάλινη κανάτα καφέ
16. Κουτάλι

### Οδηγίες χρήσης

#### Πριν από την πρώτη χρήση

[QSG ONLY] Καθαρίστε την καφετιέρα και τα εξαρτήματά της ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα με τίτλο "Φροντίδα και συντήρηση". [QSG ONLY]

**ΒΗΜΑ 1:** Πριν χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα για πρώτη φορά, αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και πλύνετε τα με ζεστό σαπουνόνερο. Στη συνέχεια ξεπλύνετε και στεγνώστε τα καλά.

**ΒΗΜΑ 2:** Σκουπίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό, νωπό πανί και αφήστε τη να στεγνώσει καλά. Μην βυθίζετε το κυρίως σώμα της καφετιέρας σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

**Σημείωση:** Όταν χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρξει μια ελαφριά μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει σύντομα. Φροντίστε να αφήσετε περιθώριο για επαρκή εξαερισμό γύρω από την καφετιέρα.

#### Χρήση της καφετιέρας Bean to Jug

**ΒΗΜΑ 1:** Βεβαιωθείτε ότι η καφετιέρα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι όλα τα εξαρτήματα είναι στη θέση τους.

**ΒΗΜΑ 2:** Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου νερού πιέζοντας το κουμπί απασφάλισης του καπακιού του δοχείου νερού. Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου καφέ και προσθέστε 35–40 g κανονικού αλεσμένου καφέ ή κόκκους καφέ απευθείας στον θάλαμο παρασκευής πριν κλείσετε το καπάκι του φίλτρου καφέ.




**ΒΗΜΑ 3:** Ρίξτε έως και 750 ml φρέσκο, κρύο νερό στο δοχείο νερού και κλείστε το καπάκι του δοχείου νερού έτσι ώστε να ασφαλίσει στη θέση του.

**ΒΗΜΑ 4:** Τοποθετήστε τη γυάλινη κανάτα στη βάση της καφετιέρας, ευθυγραμμίζοντάς τη με την πλάκα διατήρησης θερμότητας.

**ΒΗΜΑ 5:** Συνδέστε την καφετιέρα στην πρίζα και ενεργοποιήστε την.

**Σημείωση:** Μπορείτε να αλλάξετε την ώρα της ημέρας στην οθόνη LCD ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «Hour» (Ωρα) και «Min» (Λεπτά).

## Παρασκευή καφέ

**ΒΗΜΑ 1:** Για την παρασκευή αλεσμένου καφέ, πατήστε το κουμπί «Ground» (Αλεσμένος) στον πίνακα ελέγχου. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί το εικονίδιο αλεσμένου καφέ . Για την παρασκευή χοντροκομμένου καφέ, πατήστε το κουμπί «Bean» (Κόκκοι) στον πίνακα ελέγχου και μετακινηθείτε κυκλικά στις επιλογές μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο χοντροκομμένου καφέ «» στην οθόνη LCD. Για την παρασκευή λεπτοκομμένου καφέ, πατήστε το κουμπί «Bean» (Κόκκοι) στον πίνακα ελέγχου και μετακινηθείτε κυκλικά στις επιλογές μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο λεπτοκομμένου καφέ στην οθόνη LCD «».

**ΒΗΜΑ 2:** Αφού ορίσετε την επιλογή που θέλετε, πατήστε το κουμπί «Start» (Έναρξη) για να ξεκινήσει ο κύκλος παρασκευής. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με πράσινο χρώμα για να υποδείξει ότι η καφετιέρα βρίσκεται σε λειτουργία. Η καφετιέρα θα παραμείνει ενεργοποιημένη μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος παρασκευής. Για να διακόψετε ή να σταματήσετε την παρασκευή στο μέσο του κύκλου, πατήστε το κουμπί «Start» (Έναρξη).

**ΒΗΜΑ 3:** Όταν όλος ο καφές στάξει από τον θάλαμο παρασκευής στη γυάλινη κανάτα καφέ, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με μπλε χρώμα, για να υποδείξει ότι ο κύκλος παρασκευής έχει ολοκληρωθεί.

**ΒΗΜΑ 4:** Αφαιρέστε τη γυάλινη κανάτα καφέ από την πλάκα διατήρησης θερμότητας. Συνιστάται να περιμένετε 1-2 λεπτά πριν το κάνετε, ώστε να κρυώσει η καφετιέρα και να στάξει τυχόν νερό που περισσεύει στη γυάλινη κανάτα καφέ. Να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό, καθώς η γυάλινη κανάτα καφέ είναι πιθανό να έχει θερμανθεί πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

**Σημείωση:** Η γυάλινη κανάτα καφέ μπορεί να παραμείνει πάνω στη ζεστή πλάκα για περίπου 38 λεπτά μετά την παρασκευή του καφέ.

**Προσοχή:** Μην ενεργοποιείτε την καφετιέρα χωρίς να υπάρχει νερό στο δοχείο νερού.

Μην ανοίγετε το καπάκι του δοχείου νερού κατά την παρασκευή καφέ, καθώς έτσι θα σταματήσει ο κύκλος παρασκευής και θα διαφύγει ατμός από την καφετιέρα, με κίνδυνο να προκληθούν εγκαύματα.

**Προειδοποίηση:** Αφήστε την καφετιέρα να κρυώσει για 3 λεπτά πριν παρασκευάσετε ένα δεύτερο φλιτζάνι καφέ. Εάν η καφετιέρα δεν έχει κρυώσει εντελώς πριν την χρησιμοποιήσετε ξανά, το νερό στο δοχείο νερού μπορεί να υπερθερμανθεί και να διαφύγει καυτός ατμός, προκαλώντας τραυματισμό στον χρήστη.

## Χρήση της προγραμματιζόμενης λειτουργίας χρονοδιακόπτη

Η καφετιέρα διαθέτει λειτουργία χρονοδιακόπτη 24 ωρών. Για να την ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι η ώρα στην οθόνη LCD έχει ρυθμιστεί σωστά πατώντας τα κουμπιά «Hour» (Ωρα) και «Min» (Λεπτά) στον πίνακα ελέγχου.

**ΒΗΜΑ 1:** Γεμίστε την καφετιέρα με τον επιθυμητό τύπο καφέ και την κατάλληλη ποσότητα νερού, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας με τίτλο «Χρήση της καφετιέρας Bean to Jug».

**ΒΗΜΑ 2:** Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα καφέ χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «Ground» (Αλεσμένος) ή «Bean» (Κόκκοι) στον πίνακα ελέγχου.

**ΒΗΜΑ 3:** Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε, πατήστε το κουμπί «Programme» (Πρόγραμμα) στον πίνακα ελέγχου. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί η ένδειξη «PROG». Μπορείτε πλέον να ορίσετε μια ώρα έναρξης για τη διαδικασία παρασκευής καφέ.

**ΒΗΜΑ 4:** Επιλέξτε την ώρα πατώντας το κουμπί «Hour» (Ωρα) στον πίνακα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα στην οθόνη LCD. Επιλέξτε τα λεπτά πατώντας το κουμπί «Min» (Λεπτά) στον πίνακα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος στην οθόνη LCD.

**ΒΗΜΑ 5:** Αφού επιλέξετε την ώρα και τα λεπτά που θέλετε, αφήστε τη μονάδα για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «ΑΥΤΟ» στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης LCD. Ο χρονοδιακόπτης έχει πλέον ρυθμιστεί.

**Σημείωση:** Μην χρησιμοποιείτε την καφετιέρα ενώ έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης. Αν συμβεί αυτό, ο χρονοδιακόπτης θα απενεργοποιηθεί.

### Υποδείξεις και συμβουλές

1. Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο, κρύο νερό για να γεμίσετε το δοχείο νερού.
2. Η ποσότητα αλεσμένου καφέ μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη γεύση. Χρησιμοποιήστε περισσότερη ποσότητα για πιο δυνατό καφέ. Χρησιμοποιήστε λιγότερη ποσότητα για πιο ελαφρύ καφέ.
3. Εάν χρησιμοποιείτε κανονικό αλεσμένο καφέ, απαιτείται περισσότερη ποσότητα ανά φλιτζάνι για να επιτύχετε την ίδια ένταση με τον πιο λεπτοκομμένο καφέ.
4. Αφού χρησιμοποιήσετε συσκευασμένο αλεσμένο καφέ, κλείστε καλά τη συσκευασία και φυλάξτε σε δροσερό, ξηρό μέρος.
5. Για βέλτιστη γεύση καφέ, χρησιμοποιήστε ολόκληρους κόκκους καφέ και αλέστε τους χρησιμοποιώντας την καφετιέρα.
6. Μην επαναχρησιμοποιείτε αλεσμένο καφέ καθώς αυτό θα μειώσει σημαντικά τη γεύση του.
7. Δεν συνιστάται να ζεσταίνετε ξανά τον καφέ, καθώς επηρεάζεται η γεύση του.

### Αποθήκευση

Βεβαιωθείτε ότι η καφετιέρα έχει κρυώσει και ότι είναι καθαρή και στεγνή πριν την αποθηκεύσετε. Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από την καφετιέρα, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

### Προδιαγραφές

Κωδικός προϊόντος: EK4368

Τάση λειτουργίας: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Ισχύς: 550–650 W

Class 1 page

V1/070920