

## ΕΚ4536 – Φρυγανιέρα 2 θέσεων

Εγχειρίδιο οδηγιών

Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

### [3MM MIN CAPS HEIGHT] Οδηγίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί σε αυτήν του τοπικού δικτύου, πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

Παιδιά ηλικίας 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

Εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και υπό επίβλεψη, τα παιδιά δεν θα πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης χρήστη.

Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι – Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς.

Η συσκευή αυτή δεν περιέχει εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από τον χρήστη, οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της σε μέρος που δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα ή αιχμηρά άκρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά.

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από πάγκους, να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες ή να συστρέφεται.

Μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα της συσκευής σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να αφαιρέσετε οτιδήποτε από τη φρυγανιέρα, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αφαιρείτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος τραβώντας το καλώδιο. Απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φις με το χέρι.

Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας της.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καμία άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.

Μην χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που παρέχονται.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται.

Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης με τη συσκευή.

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

Μην ρίχνετε ποτέ νερό πάνω στο θερμαντικό στοιχείο.

Αν η συσκευή πέσει ή βυθιστεί ακούσια σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. Μην βάλετε τα χέρια σας μέσα στο νερό.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Καυτή επιφάνεια – μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια ή τα θερμαινόμενα μέρη της συσκευής.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην πλησιάζετε τη συσκευή σε εύφλεκτα υλικά.

Το φωμί μπορεί να καεί – οι φρυγανιέρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά.

### [3MM MIN CAPS HEIGHT] Φροντίδα και συντήρηση

**ΒΗΜΑ 1:** Πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την κεντρική παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς.

**ΒΗΜΑ 2:** Σκουπίστε το περίβλημα της φρυγανιέρας με ένα μαλακό, νωπό πανί και στεγνώστε καλά.

**ΒΗΜΑ 3:** Αφαιρέστε τα ψίχουλα από το εσωτερικό της βάσης της φρυγανιέρας, σύροντας προς τα έξω τον δίσκο για ψίχουλα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα με τίτλο «Δίσκος για ψίχουλα».

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην βυθίζετε τη φρυγανιέρα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αποξεστικά απορρυπαντικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για να καθαρίσετε τη φρυγανιέρα, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε ποτέ τα δάχτυλά σας κοντά ή μέσα στις υποδοχές φρυγανίσματος.

Αποσυνδέετε πάντα τη φρυγανιέρα από την πρίζα και αφήνετέ τη να κρυώσει καλά πριν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το ψωμί που έχει κολλήσει μέσα στην υποδοχή φρυγανίσματος.

Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τα τρόφιμα από τις υποδοχές φρυγανίσματος, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στον εσωτερικό μηχανισμό και στο θερμοαντικείμενο στοιχείο.

Μην αφήνετε να συσσωρευούνται ψίχουλα μέσα στη βάση της φρυγανιέρας. Αδειάζετε περιοδικά τον δίσκο για τα ψίχουλα.

Μην χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα χωρίς ψωμί, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη φρυγανιέρα.

[TYPESETTER – CHANGE RANGE NAME ACCORDINGLY]

### Περιγραφή εξαρτημάτων

1. Φρυγανιέρα 2 θέσεων
2. Περίβλημα φρυγανιέρας
3. Υποδοχή φρυγανιέρας
4. Μοχλός τοποθέτησης
5. Κουμπί ακύρωσης [CANCEL SYMBOL]
6. Κουμπί για ξαναζέσταμα [REHEAT SYMBOL]
7. Κουμπί για απόψυξη [DEFROST SYMBOL]
8. Διακόπτης ρύθμισης ροδίσματος
9. Αποσπώμενος δίσκος για ψίχουλα

### Οδηγίες χρήσης

#### Πριν από την πρώτη χρήση

Προτού χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα για πρώτη φορά, σκουπίστε το περίβλημα της φρυγανιέρας με ένα μαλακό, νωπό πανί και στεγνώστε καλά.

Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται καλά και λειτουργήστε τη φρυγανιέρα για δύο κύκλους στην υψηλότερη ρύθμιση χωρίς ψωμί.

[3MM MIN CAPS HEIGHT, KEY LINE BOX]

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρξει μια ελαφριά μυρωδιά ή λίγος καπνός. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει σύντομα. Φροντίστε να αφήνετε περιθώριο για επαρκή εξαερισμό γύρω από τη φρυγανιέρα.

#### Οδηγίες χρήσης

[TYPESETTER – CHANGE RANGE NAME ACCORDINGLY]

#### Χρήση της φρυγανιέρας 2 θέσεων

**ΒΗΜΑ 1:** Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα πάνω σε σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, σε ύψος άνετο για τον χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει πλήρως τον δίσκο για τα ψίχουλα μέσα στο περίβλημα της φρυγανιέρας και ότι ο μοχλός φρυγανίσματος βρίσκεται σε όρθια θέση, χωρίς να υπάρχει ψωμί ή άλλα αντικείμενα μέσα στις υποδοχές φρυγανίσματος.

**ΒΗΜΑ 2:** Συνδέστε τη φρυγανιέρα στην πρίζα και ενεργοποιήστε την.

**ΒΗΜΑ 3:** Γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης ροδίσματος στην επιθυμητή ρύθμιση. Επιλέξτε 3-4 για μέτρια φρυγανισμένο ψωμί.

**ΒΗΜΑ 4:** Τοποθετήστε το ψωμί ή το φαγητό που θα φρυγανίσετε στις υποδοχές φρυγανίσματος και κατεβάστε τον μοχλό φρυγανίσματος μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Το φρυγάνισμα θα ξεκινήσει όταν ο μοχλός είναι πατημένος τελείως κάτω.

**ΒΗΜΑ 5:** Όταν το ψωμί φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ροδίσματος, θα πεταχτεί αυτόματα προς τα επάνω.

**ΒΗΜΑ 6:** Απενεργοποιήστε τη φρυγανιέρα και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

**ΒΗΜΑ 7:** Αφαιρέστε το φαγητό και τα ψίχουλα από τις υποδοχές φρυγανίσματος χρησιμοποιώντας γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα.

Ανασηκώστε απαλά τον μοχλό τοποθέτησης για να ανυψωθούν τα τρόφιμα από τις υποδοχές φρυγανίσματος, ώστε να μπορείτε να τα αφαιρέσετε πιο εύκολα.

[3MM MIN CAPS HEIGHT, KEY LINE BOX]

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να διακόψετε τη μεσαία ρύθμιση φρυγανίσματος, πατήστε το [CANCEL SYMBOL].

Το κουμπί ακύρωσης θα παραμείνει αναμμένο για όλη τη διάρκεια του κύκλου φρυγανίσματος.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην φρυγανίζετε αρτοσκευάσματα με ρευστή γέμιση ή γλάσο. Μην φρυγανίζετε σχισμένες φέτες ψωμιού.

Μην αφήνετε το ψωμί να καεί.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πιρούνι ή αιχμηρά σκεύη για να αφαιρέσετε το φρυγανισμένο ψωμί, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο θερμαντικό στοιχείο ή τραυματισμός.

### Χρήση της ρύθμισης απόψυξης

Η ρύθμιση απόψυξης επιτρέπει το ξεπάγωμα του ψωμιού ή το φρυγάνισμα κατεψυγμένου ψωμιού.

**ΒΗΜΑ 1:** Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για τα ψίχουλα έχει εισαχθεί πλήρως μέσα στη φρυγανιέρα και ότι ο μοχλός φρυγανίσματος βρίσκεται στην όρθια θέση.

**ΒΗΜΑ 2:** Συνδέστε τη φρυγανιέρα στην πρίζα και ενεργοποιήστε την.

**ΒΗΜΑ 3:** Θέστε τον διακόπτη ρύθμισης ροδίσματος στην επιθυμητή ρύθμιση.

**ΒΗΜΑ 4:** Τοποθετήστε το κατεψυγμένο ψωμί στις υποδοχές φρυγανίσματος και κατεβάστε τον μοχλό στοποθέτησης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Η απόψυξη θα ξεκινήσει μόλις ο μοχλός κατέβει εντελώς και πατηθεί το [DEFROST SYMBOL] (αυτό το σύμβολο θα παραμείνει αναμμένο για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης).

**ΒΗΜΑ 5:** Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος της ρύθμισης απόψυξης, το ψωμί θα πεταχτεί αυτόματα προς τα επάνω.

**ΒΗΜΑ 6:** Εάν το ψωμί δεν έχει αποψυχθεί πλήρως, επαναλάβετε τα βήματα 4–5. Για να διακόψετε τον κύκλο, πατήστε το [CANCEL SYMBOL].

**ΒΗΜΑ 7:** Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την πρίζα.

**ΒΗΜΑ 8:** Αφαιρέστε το φαγητό από τις υποδοχές φρυγανίσματος χρησιμοποιώντας γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα. Ανασηκώστε απαλά τον μοχλό τοποθέτησης για να ανυψωθεί το φρυγανισμένο ψωμί από τις υποδοχές φρυγανίσματος, ώστε να μπορείτε να το αφαιρέσετε πιο εύκολα.

### Χρήση της ρύθμισης για ξαναζέσταμα

Η ρύθμιση για ξαναζέσταμα επιτρέπει το ξαναζέσταμα του φρυγανισμένου ψωμιού, το οποίο έχει κρυώσει.

**ΒΗΜΑ 1:** Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για τα ψίχουλα έχει εισαχθεί πλήρως μέσα στη φρυγανιέρα και ότι ο μοχλός φρυγανίσματος βρίσκεται στην όρθια θέση.

**ΒΗΜΑ 2:** Συνδέστε τη φρυγανιέρα στην πρίζα και ενεργοποιήστε την.

**ΒΗΜΑ 3:** Θέστε τον διακόπτη ρύθμισης ροδίσματος στην επιθυμητή ρύθμιση.

**ΒΗΜΑ 4:** Τοποθετήστε τις κρύες φέτες φρυγανισμένου ψωμιού στις υποδοχές φρυγανίσματος και κατεβάστε τον μοχλό τοποθέτησης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Το ξαναζέσταμα θα ξεκινήσει όταν ο μοχλός κατέβει εντελώς και πατηθεί το [REHEAT SYMBOL] (αυτό το σύμβολο θα παραμείνει αναμμένο για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ξαναζεστάματος).

**ΒΗΜΑ 5:** Όταν η ρύθμιση για ξαναζέσταμα ολοκληρώσει τον κύκλο της, το φρυγανισμένο ψωμί θα πεταχτεί αυτόματα προς τα επάνω.

**ΒΗΜΑ 6:** Εάν το ψωμί δεν έχει ζεσταθεί πλήρως, επαναλάβετε τα βήματα 4–5. Για να διακόψετε τον κύκλο, πατήστε το [CANCEL SYMBOL].

**ΒΗΜΑ 7:** Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την πρίζα.

**ΒΗΜΑ 8:** Αφαιρέστε το φαγητό από τις υποδοχές φρυγανίσματος χρησιμοποιώντας γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα. Ανασηκώστε απαλά τον μοχλό τοποθέτησης για να ανυψωθεί το φρυγανισμένο ψωμί από τις υποδοχές φρυγανίσματος, ώστε να μπορείτε να το αφαιρέσετε πιο εύκολα.

### Οδηγοί αυτόματου κεντραρίσματος

Όταν κατεβάζετε τον μοχλό τοποθέτησης, οι οδηγοί κεντραρίσματος κλείνουν και συγκρατούν το ψωμί στο κέντρο των υποδοχών φρυγανίσματος.

[3MM MIN CAPS HEIGHT, KEY LINE BOX]

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο μοχλός τοποθέτησης ασφαλίζει μόνο όταν η φρυγανιέρα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ενεργοποιημένη.

### **Δίσκος για ψίχουλα**

Η φρυγανιέρα διαθέτει δίσκο για ψίχουλα, τον οποίο πρέπει να αδειάζετε περιοδικά, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της φρυγανιέρας.

Για να αφαιρέσετε τον δίσκο για τα ψίχουλα, ο οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος του περιβλήματος της φρυγανιέρας, τραβήξτε την πίσω λαβή προς το μέρος σας.

Αδειάστε τον δίσκο για τα ψίχουλα και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε τον, πιέζοντάς τον μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

### **Αποθήκευση**

Η φρυγανιέρα θα πρέπει να είναι κρύα, καθαρή και στεγνή πριν την αποθηκεύσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο σφιχτά γύρω από τη φρυγανιέρα. Τυλίγετέ το χαλαρά για να μην προκληθεί ζημιά.

### **Προδιαγραφές**

Κωδικός προϊόντος: EK4536

Είσοδος: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Έξοδος: 780–930 W

CLASS I PAGE

V1/241121

V2/210423

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  
ΟΔΗΓΙΩΝ