

## **BEL01731 – Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1**

Εγχειρίδιο οδηγιών

Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

### **[3MM CAPS HEIGHT] Οδηγίες ασφαλείας**

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί σε αυτήν του τοπικού δικτύου, πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

Παιδιά ήλικιας 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και υπό επίβλεψη, τα παιδιά δεν θα πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης χρήστη.

Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φίς ή οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς.

Η συσκευή αυτή δεν περιέχει εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από τον χρήστη, οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της σε μέρος που δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά όταν είναι ενεργοποιημένη ή κρυώνει.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα ή αιχμηρά άκρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά.

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από σκόνη, χνούδια, τρίχες ή οτιδήποτε μπορεί να μειώσει τη ροή αέρα της συσκευής.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

Μην αφαιρείτε τη συσκευή από το κεντρικό δίκτυο τροφοδοσίας τραβώντας το καλώδιο.

Απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φίς με το χέρι.

Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας της.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει κάτω ή εάν υπάρχουν ορατά σημάδια φθοράς.

Μην αφαιρείτε τη συσκευή από το κεντρικό δίκτυο τροφοδοσίας τραβώντας το καλώδιο.

Απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φίς με το χέρι.

Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας της.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν κάποιο από τα ανοίγματα είναι φραγμένο.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε υφάσματα με χαλαρά νήματα, που μπορεί να πιαστούν και να τραβηγχτούν.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να συλλέξετε εύφλεκτα υγρά, σπίρτα, γόπες τσιγάρων, καυτές στάχτες ή τυχόν καυτά αντικείμενα, αντικείμενα που καίγονται ή βγάζουν καπνό.

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για να συλλέξετε σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα, όπως γυαλιά ή καρφιά κ.λπ.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίσετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληγίας.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καμία άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.

Μην χρησιμοποιείτε άλλα μέρη/εξαρτήματα εκτός από τα εξαρτήματα που παρέχονται με τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν κάποιο από τα ανοίγματα είναι φραγμένο.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να συλλέξετε εύφλεκτα υγρά, σπίρτα, γόπτες τσιγάρων, καυτές στάχτες ή τυχόν καυτά αντικείμενα, αντικείμενα που καίγονται ή βγάζουν καπνό.

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για να συλλέξετε σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα, όπως γυαλιά ή καρφιά κ.λπ.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίσετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Θα πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε αξεσουάρ με περιστρεφόμενα εξαρτήματα, καθώς μπορεί να προκύψει παγίδευση.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το κεντρικό δίκτυο τροφοδοσίας και αφήστε την να κρυώσει εντελώς προτού αλλάξετε ή τοποθετήσετε αξεσουάρ και προτού εκτελέσετε εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης χρήστη.

Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση.

Πάντα να διασφαλίζετε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς μετά τη χρήση, πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης χρήστη.

Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης με τη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας.

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

### [3MM CAPS HEIGHT] Θερμική διάταξη διακοπής λειτουργίας

Η λαβή της ηλεκτρικής σκούπας μπορεί να θερμανθεί κατά τη χρήση: αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν το δοχείο συλλογής σκόνης και το φίλτρο HEPA δεν καθαρίζονται σε τακτική βάση, η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να υπερθερμανθεί. Αυτό θα προκαλέσει την ενεργοποίηση της θερμικής διάταξης διακοπής, λόγω της περιορισμένης ροής αέρα γύρω από τη μονάδα. Εάν η ηλεκτρική σκούπα σταματήσει, πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας για να την απενεργοποιήσετε και αποσυνδέστε την από το κεντρικό δίκτυο τροφοδοσίας. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης, καθαρίστε το φίλτρο HEPA και αφήστε την ηλεκτρική σκούπα να κρυώσει για περίπου 60 λεπτά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Λόγω της υψηλής απορροφητικής ικανότητας της ηλεκτρικής σκούπας, η βιούρτσα δαπέδου μπορεί να αντιμετωπίσει αντίσταση κατά τη χρήση σε χαλιά με ψηλό πέλος. Αυτό είναι φυσιολογικό.

### [3MM CAPS HEIGHT] Φροντίδα και συντήρηση

Αποσυνδέστε πάντα την ηλεκτρική σκούπα από την πρίζα πριν επιχειρήσετε να διεξάγετε εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης.

Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της ηλεκτρικής σκούπας με ένα μαλακό, νωπό πανί και αφήστε την να στεγνώσει καλά.

Μην χρησιμοποιείτε δραστικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή μέσα καθαρισμού για να καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της ηλεκτρικής σκούπας.

Καθαρίζετε το φίλτρο HEPA κάθε δύο εβδομάδες.

Για να καθαρίσετε το εσωτερικό του δοχείου συλλογής σκόνης μπορείτε να αφαιρέσετε τον κυκλωνικό κύνο.

### Περιγραφή εξαρτημάτων

1. Κυρίως σώμα ηλεκτρικής σκούπας χειρός 2 σε 1
2. Είσοδος αέρα
3. Τηλεσκοπικός σωλήνας επέκτασης
4. Κουμπί τηλεσκοπικού σωλήνα επέκτασης
5. Βούρτσα δαπέδου
6. Εξάρτημα για γωνίες 2 σε 1
7. Κουμπί λειτουργίας
8. Αφαιρούμενο δοχείο συλλογής σκόνης 600 ml
9. Κουμπί απελευθέρωσης δοχείου συλλογής σκόνης
10. Μάνδαλο απελευθέρωσης βάσης δοχείου συλλογής σκόνης
11. Κυκλωνικός κώνος
12. Πλενόμενο φίλτρο
13. Σπογγώδες φίλτρο

## Οδηγίες χρήσης

### Πριν από την πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 για πρώτη φορά, σκουπίστε το με ένα μαλακό, νωπό πανί και στεγνώστε καλά.

Μην βυθίζετε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

### Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας χειρός 2 σε 1

**BHMA 1:** Συνδέστε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 στην πρίζα και ενεργοποιήστε το.

**BHMA 2:** Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 πατώντας το κουμπί λειτουργίας. Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 παρέχεται ήδη συναρμολογημένο. Εάν θέλετε να αποσυναρμολογήσετε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 για καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο και ότι δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα προτού επανατοποθετήσετε τυχόν εξαρτήματα στην είσοδο αέρα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 αν το πλενόμενο φίλτρο, το σπογγώδες φίλτρο, το δοχείο συλλογής σκόνης ή ο κυκλωνικός κώνος δεν είναι τοποθετημένα στη θέση τους. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο φίλτρα και το δοχείο συλλογής σκόνης καθαρίζονται τακτικά, ώστε να διατηρείται η αναρροφητική ισχύς και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της ηλεκτρικής σκούπας χειρός 2 σε 1.

### Χρήση του τηλεσκοπικού σωλήνα επέκτασης

Η βούρτσα δαπέδου και το εξάρτημα για γωνίες και ξεσκόνισμα 2 σε 1 προσαρμόζονται στον τηλεσκοπικό σωλήνα επέκτασης για πιο εύκολο και πρακτικό καθαρισμό.

**BHMA 1:** Τοποθετήστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα επέκτασης στην είσοδο αέρα.

**BHMA 2:** Πιέστε τη βούρτσα δαπέδων ή το εξάρτημα για γωνίες και ξεσκόνισμα 2 σε 1 στο άκρο του τηλεσκοπικού σωλήνα επέκτασης και ασφαλίστε το στη θέση του.

**BHMA 3:** Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 πατώντας το κουμπί λειτουργίας.

### Χρήση της βούρτσας δαπέδου

**BHMA 1:** Τοποθετήστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα επέκτασης στην είσοδο αέρα.

**BHMA 2:** Πιέστε την βούρτσα δαπέδων στο άκρο του τηλεσκοπικού σωλήνα επέκτασης και ασφαλίστε τη στη θέση της.

**BHMA 3:** Ρυθμίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα επέκτασης στο μήκος που θέλετε, πιέζοντας προς τα κάτω το κουμπί του τηλεσκοπικού σωλήνα επέκτασης και σύροντας τον εσωτερικό σωλήνα προς τα μέσα ή προς τα έξω.

**BHMA 4:** Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 πατώντας το κουμπί λειτουργίας.

### Χρήση του εξαρτήματος για γωνίες και ξεσκόνισμα 2 σε 1

Το εξάρτημα για γωνίες και ξεσκόνισμα 2 σε 1 είναι ιδανικό για την αφαίρεση της σκόνης και της βρομιάς από πτυχώσεις σε υφάσματα, καλοριφέρ, γωνίες, εσοχές και άλλα σημεία με δύσκολη πρόσβαση, καθώς και της σκόνης και της βρομιάς από ράφια, ντουλάπια και περβάζια.

Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε πατώντας το κλιπ στο εξάρτημα, σύροντας τη βούρτσα προς τα επάνω για τη βούρτσα ξεσκονίσματος και προς τα κάτω για το εξάρτημα για γωνίες.

**BHMA 1:** Πιέστε το εξάρτημα για γωνίες και ξεσκόνισμα απευθείας στο άκρο του τηλεσκοπικού σωλήνα επέκτασης ή στο άκρο της εισόδου αέρα.

**BHMA 2:** Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 πατώντας το κουμπί λειτουργίας.

**BHMA 3:** Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα για γωνίες και ξεσκόνισμα 2 σε 1, απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 πατώντας το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, τραβήξτε σταθερά το εξάρτημα για γωνίες από το άκρο του σχετικού εξαρτήματος.

### Άδειασμα του δοχείου συλλογής σκόνης

Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 αν το δοχείο συλλογής σκόνης έχει γεμίσει πέρα από την ένδειξη μέγιστης πλήρωσης, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μονάδα ή τραυματισμός του χρήστη.

Πριν αδειάσετε το δοχείο συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από την πρίζα. Συνιστάται να αδειάζετε το δοχείο συλλογής σκόνης σε εξωτερικό χώρο.

**BHMA 1:** Κρατώντας σταθερά την κύρια μονάδα της ηλεκτρικής σκούπας χειρός 2 σε 1, αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σκόνης πιέζοντας το κουμπί απασφάλισης του δοχείου συλλογής σκόνης και τραβώντας το δοχείο συλλογής σκόνης μακριά από το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1.

**BHMA 2:** Κρατώντας το δοχείο συλλογής σκόνης πάνω από έναν κάδο ή μια σακούλα απορριμμάτων, τραβήξτε το κλιπ απασφάλισης στη βάση του δοχείου συλλογής σκόνης για να ανοίξετε το δοχείο συλλογής σκόνης. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης αργά και προσεκτικά για να μειώσετε την ποσότητα σκόνης που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα.

**BHMA 3:** Για να κλείσετε το δοχείο συλλογής σκόνης, πιέστε τη βάση μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

**BHMA 4:** Επανατοποθετήστε το δοχείο συλλογής σκόνης ευθυγραμμίζοντας την υποδοχή του με το κλιπ της κύριας μονάδας της ηλεκτρικής σκούπας χειρός 2 σε 1 και, στη συνέχεια, πιέστε το προς τα μέσα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο κυκλωνικός κώνος μπορεί να αφαιρεθεί από το δοχείο συλλογής σκόνης για πιο εύκολο καθαρισμό.

Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 αν το δοχείο συλλογής σκόνης έχει γεμίσει πέρα από την ένδειξη μέγιστης πλήρωσης, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μονάδα ή τραυματισμός του χρήστη.

### Καθαρισμός του πλενόμενου φίλτρου και του σπογγώδους φίλτρου

Η πρόσβαση στα φίλτρα είναι δυνατή μόνο όταν έχει αφαιρεθεί το δοχείο συλλογής σκόνης.

**BHMA 1:** Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σκόνης σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας με τίτλο «Άδειασμα του δοχείου συλλογής σκόνης».

**BHMA 2:** Όταν το δοχείο συλλογής σκόνης είναι άδειο, αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου συλλογής σκόνης περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα και μετά ανασηκώστε το από το δοχείο συλλογής σκόνης.

**BHMA 3:** Περιστρέψτε το φίλτρο δεξιόστροφα και τραβήξτε το από τον κυκλωνικό κώνο κρατώντας το από τη λαβή.

**BHMA 4:** Αναποδογυρίστε το φίλτρο και αφαιρέστε το σπογγώδες φίλτρο από το εσωτερικό του πλενόμενου φίλτρου.

**BHMA 5:** Ανακινήστε και τα δύο φίλτρα μέχρι να αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης και μετά ξεπλύνετε με καθαρό, ζεστό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν μόνα τους.

**BHMA 6:** Αφού στεγνώσουν εντελώς τα φίλτρα, τοποθετήστε ξανά το σπογγώδες φίλτρο στο εσωτερικό του πλενόμενου φίλτρου και επανατοποθετήστε το πλενόμενο φίλτρο στον κυκλωνικό κώνο, περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα, ώστε να ασφαλίσει στη θέση του.

**BHMA 7:** Επανατοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο συλλογής σκόνης, ευθυγραμμίζοντας το σύμβολο απασφάλισης στο καπάκι με το κατακόρυφο βέλος στο πίσω μέρος του δοχείου συλλογής σκόνης και,

στη συνέχεια, γυρίστε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει καλά στη θέση του.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1, εκτός αν το καπάκι δεν είναι καλά τοποθετημένο.

Μην καθαρίζετε το φίλτρο με απορρυπαντικά και μην χρησιμοποιείτε εξωτερικές πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, για να το στεγνώσετε.

Συνιστάται να καθαρίζετε τα φίλτρα μία φορά τον μήνα, ανάλογα με τη χρήση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην συναρμολογείτε και μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 αν το φίλτρο δεν έχει στεγνώσει εντελώς, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

### Θερμική διάταξη διακοπής λειτουργίας

Αν το δοχείο συλλογής σκόνης, ο κυκλωνικός κώνος, το πλενόμενο φίλτρο και το σπογγώδες φίλτρο δεν καθαρίζονται τακτικά, το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 μπορεί να υπερθερμανθεί, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η θερμική διάταξη διακοπής λειτουργίας λόγω της περιορισμένης ροής αέρα γύρω από τη μονάδα.

Εάν το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 σταματήσει, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να το απενεργοποιήσετε και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης, καθαρίστε το φίλτρο HEPA και αφήστε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 να κρυώσει για περίπου 1 ώρα, πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

### Αποθήκευση

Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 έχει κρυώσει και ότι είναι καθαρό και στεγνό.

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη μονάδα, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η αναρρόφηση είναι ανεπαρκής.	Το εξάρτημα ή η είσοδος αέρα είναι φραγμένα.  Το δοχείο συλλογής σκόνης είναι σχεδόν πλήρες.  Τα φίλτρα είναι φραγμένα.	Αποσυνδέστε το εξάρτημα και απομακρύνετε τα στοιχεία που προκαλούν την έμφραξη.  Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας με τίτλο "Άδειασμα του δοχείου συλλογής σκόνης".  Καθαρίστε τα φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα με τίτλο «Καθαρισμός του πλενόμενου φίλτρου και του σπογγώδους φίλτρου».
Το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 σταμάτησε να λειτουργεί.	Η θερμική διάταξη διακοπής λειτουργίας έχει ενεργοποιηθεί λόγω της περιορισμένης ροής αέρα και έχει διακόψει την παροχή ρεύματος στον κινητήρα για την προστασία	Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός 2 σε 1 από την κεντρική παροχή ρεύματος. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης και καθαρίστε το φίλτρο

	της ηλεκτρικής σκούπας χειρός 2 σε 1.	HEPA. Αφήστε τη μονάδα να κρυώσει για περίπου 1 ώρα.
--	--	---

## Προδιαγραφές

Κωδικός προϊόντος: BEL01731

Ονομαστική τάση: 220–240 V ~, 50/60 Hz

Ονομαστική ισχύς: 600 W

V1/081122

Class II page