

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ή/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει εινδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας προτού χρησιμοποιήσετε το σκεύος.
- Συνδέετε τη μονάδα σε πηγή ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος μόνο. Η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών πρέπει να συμπίπτει με την τάση της πηγής ισχύος που χρησιμοποιείτε.
- Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.
- Φροντίστε τα παιδιά να είναι μακριά από τη μονάδα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τα παιδιά είναι κοντά στη μονάδα!
- Αποφεύγετε τον κίνδυνο στραβοπατήματος, μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται κάτω.
- Κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες και γυμνές φλόγες ή αιχμηρές άκρες.
- Ποτέ μην αγγίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο και το φις με βρεγμένα χέρια.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά. Κινδυνεύει η ζωή σας λόγω ηλεκτροπληξίας!
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε εξωτερικούς χώρους.
- Η μονάδα προορίζεται για χρήση μόνο μέσα στο σπίτι. Δεν προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς.
- Ελέγχετε τακτικά τη μονάδα, το ηλεκτρικό καλώδιο και το φις για σημάδια ζημιάς. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε καμία περίπτωση αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά/φθορά.
- Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο άτομο με τα κατάλληλα προσόντα. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.


- Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο πάνω σε αντιθερμική επιφάνεια. Ποτέ μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε ζεστές επιφάνειες ή γυμνές φλόγες.
- Προκύπτουν υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Αγγίζετε μόνο τις χειρολαβές της μονάδας.
- Πρέπει να αφαιρείτε τον συνδέτη προτού καθαρίσετε τη συσκευή και να στεγνώνετε την πρίζα της συσκευής προτού την ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ο κατάλληλος συνδέτης.
- Στή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος ελέγχου εξ αποστάσεως.
- Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο ή να απορριφθεί με υπεύθυνο τρόπο.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Οι συσκευές μαγειρέματος πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι σταθερές, με τις λαβές (αν υπάρχουν) σε τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται η υπερχείλιση καυτών υγρών.

## ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ!

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:


Η μονάδα έχει συσκευαστεί έτσι ώστε να προστατεύεται από ζημιά κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας μέσω του κατάλληλου συστήματος ανακύκλωσης με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.

1. Λαβή του γυάλινου καπακιού
2. Βάση σύνδεσης ισχύος
3. Βασική μονάδα
4. Λαβές (θερμοανθεκτικές)
5. Επιφάνεια μαγειρέματος
6. Γυάλινο καπάκι



## ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:

1. Αισθητήρας θερμοκρασίας
2. Ηλεκτρικό φίς
3. Ηλεκτρικό καλώδιο
4. Ρυθμιστής θερμοκρασίας
5. Λυχνία ελέγχου




## ΕΝΑΡΞΗ:

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πριν τη χρήση, καθαρίστε προσεκτικά τη μονάδα και το καπάκι. Μην χρησιμοποιείτε πολύ ισχυρά απορρυπαντικά, βιόρτσες με μεταλλικές ή νάλον τρίχες ή αιχμηρά αντικείμενα όπως μαχαίρια ή σπάτουλες για τον καθαρισμό της μονάδας. Αποφεύγετε τη φθορά της αντικολητικής επίστρωσης. Πάντοτε στεγνώνετε διεξοδικά τη μονάδα μετά τον καθαρισμό.

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:

1. Συνδέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη βάση της βασικής μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι συνδεδεμένο σωστά.
2. Ορίστε τον διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας στο επίπεδο θερμότητας «0».
3. Συνδέστε το φίς σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 220 - 240V 50Hz με ασφάλεια.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ:

1. Πρώτα αλειψτε το σκεύος με λίγο μαγειρικό λάδι.
2. Ορίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στο επίπεδο θερμότητας που θέλετε. Θα ανάψει η λυχνία ελέγχου για να δείξει ότι η μονάδα είναι έτοιμη για χρήση (ON). Θα περάσουν περίπου 5 - 10 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της μονάδας προτού σβήσει η λυχνία ελέγχου. Στη συνέχεια μπορείτε να ξεκινήσετε να μαγειρεύετε το φαγητό.



Όταν τελειώσει το μαγείρεμα, η μονάδα μπορεί να διατηρηθεί ζεστή.

Για το κάνετε αυτό, ορίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στο επίπεδο θερμοστάτη.

## **ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ:**

Χρησιμοποιείτε το γυάλινο καπάκι όπου είναι δυνατόν κατά το μαγείρεμα τροφίμων όλων των ειδών. Το καπάκι εμποδίζει την κυκλοφορία των οσμών και μειώνει τον χρόνο μαγειρέματος.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το γυαλινό καπακι διαθετει οπη εξαερισμου απο την οποια μπορει να εξελθει καιτοσ ατμοσ! Αποφευγετε την επαφη με τον εξερχομενο ατμο.

Το καπακι μπορει να γινει εξαιρετικα ζεστο κατα τη λειτουργια, επομενωσ χρησιμοποιειτε γαντια φουρνου κ.λπ. Οπου ειναι δυνατον κατα την αφαιρεση του καπακιου για να αποφευγετε τα εγκαυματα.

## **ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:**

Ορίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στο επίπεδο 0 και τραβήξτε το φις από την πρίζα δικτύου! Αφήστε τη μονάδα να κρυώσει εντελώς προτού την καθαρίσετε.

### **ΦΙΣ:**

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φις που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φις διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φις, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.



**Item Numbers: 35410 / 35500**

Quest® is registered, manufactured for and distributed  
by BENROSS L24 9HJ UK ©2021

**MADE IN CHINA**