


BRiKi®

MODEL:BR-01S

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ



Κατασκευάζεται στη P.R.C

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ: ROMICO J.T.TRADERS LTD

Οδός Διός 11, 1056 Λευκωσία - Κύπρος

7


Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τις οδηγίες και τις σημειώσεις ασφαλείας προσεκτικά, προτού χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα σας και όπως φυλάξετε το εγχειρίδιο σε ασφαλή τόπο για μελλοντική χρήση.

Σημειώσεις Ασφαλείας

1. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το εγχειρίδιο και τις σημειώσεις ασφαλείας πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία και όπως φυλάξετε το εγχειρίδιο σε ασφαλή μέρος.
2. Η καφετιέρα πρέπει να τοποθετηθεί σε τόπο που είναι εκτός πεδίου πρόσβασης από παιδιά.
3. Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι η τάση (Voltage) ηλεκτρικού ρεύματος που ενδεικνύεται πάνω στην ελαστική επίστρωση αναλογιών της συσκευής συμφωνεί με εκείνη της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού σας.
4. Καλώδιο που έχει υποστεί ζημιά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η συσκευή πρέπει να μείνει μακριά από θερμαντικές πηγές και εύφλεκτα υλικά.
5. Παρακαλούμε όπως μην χρησιμοποιείτε την συσκευή στην ύπαιθρο, μην την βυθίζετε μέσα σε οποιοδήποτε υγρό και μην την τοποθετείτε κοντά σε θερμαντική πηγή.
6. Εάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρισμού έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τον πράκτορα του εξυπηρετήσης πελατών ή από ένα παρόμοιος προσοντούχο άτομο έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. Παρακαλούμε όπως διατηρήσετε το κύκλωμα στεγνό και όπως χρησιμοποιείτε τα γνήσια προσαρτήματα της συσκευής.
7. Κλείστε την παροχή ηλεκτρισμού και αφαιρέστε την τριπολική πρίζα από την εντοχσμένη κόγχη ηλεκτρικού ρεύματος προτού μετακινήσετε την συσκευή.
8. Η αρχική συσκευασία μπορεί να προστατέψει την καφετιέρα επαρκώς, κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Παρακαλούμε όπως φυλάξετε το κουτί συσκευασίας της.
9. Η σωστή χρήση και η συντήρηση μπορούν να επεκτείνουν τον κύκλο ζωής της καφετιέρας.
10. Παρακαλούμε όπως μην ανοίξετε οποιαδήποτε συνθετικό μέρος της καφετιέρας κατά την διάρκεια της λειτουργίας της και μην διακόψετε την παροχή ηλεκτρισμού έτσι ώστε να αποφύγετε το σταμάτημα της ζύμωσης του καφέ και οποιαδήποτε διαδικασία λειτουργικού χάους.
11. Εάν η συσκευή έχει βλάβη, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τον διανομέα δρόντως, μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή μόνοι σας και παρακαλούμε όπως φέρετε την συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για επισκευή εάν τούτο είναι αναγκαίο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκύψει λόγω μη εξουσιοδοτημένης αποσυναρμολόγησης της συσκευής.
12. Η συσκευή δεν θα χειραγωγείται και δεν θα χειρίζεται από τα ακόλουθα άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών): άτομα που υποφέρουν από νοσηκή, αισθητηριακή ή σωματική βλάβη, ή έχουν έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων. Εκτός εάν τα ανωτέρω άτομα επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από προσοντούχο προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια τους κατά την διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. Παρακαλούμε όπως μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με την συσκευή.
13. Αυτή η συσκευή προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - Περιοχές κοινών προσωπικών σε καταστήματα, σε γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
 - Φάρμες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, σε ξενοδοχεία αυτοκινητιστών και άλλους τόπους διαμονής.
 - Για περιβάλλον διαμονής με πριβιόν

8

Επισκόπηση συσκευής



1. Στόμιο καφέ
2. Χειρολαβή
3. Μπρίκι
4. Βάση
5. Κομπι λειτουργίας On/Off
6. Καλώδιο παροχής ηλεκτρισμού

Ετοιμασία του καφέ:

1. Μέγιστος αριθμός 3 φλιτζανιών φηάχνονται σε κάθε χρήση.
2. Γεμίστε το μπρίκι του καφέ με νερό σύμφωνα με πόσα φλιτζάνια καφέ επιθυμείτε να κάνετε (μέγιστη ποσότητα 3 φλιτζάνια).
3. Τοποθετήστε ξανά το μπρίκι ψησίματος πάνω στην θερμαντική βάση.
4. Ανοίξτε το κομπι λειτουργίας ON/OFF
5. Ανακατέψτε την σκόνη του καφέ μέσα στο μπρίκι για λίγο.
6. Όταν ο καφές αρχίζει να βράζει, κλείστε αμέσως το κομπι λειτουργίας ON/OFF στη θέση OFF. Μπορείτε να περιμένετε για λίγα δευτερόλεπτα για να έχετε καφέ στο καφέ σας.

Ετοιμασία κεντού νερού

Για να είστε ασφαλείς παρακαλούμε όπως θυμηθείτε ότι το νερό ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επίπεδο των 260 ml.

- Βάλτε την ποσότητα του νερού (που ΔΕΝ θα υπερβαίνει το μέγιστο επίπεδο των 260 ml) μέσα στο μπρίκι.
- Ανοίξτε το κομπι λειτουργίας ON/OFF στην θέση ON
- Όταν το νερό βράσει κλείστε αμέσως το κομπι λειτουργίας ON/OFF στην θέση OFF

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΠΡΙΚΙΟΥ

Εσωτερικό καθαρισμό: Αποσυνδέστε την τριπολική πρίζα της καφετιέρας από την παροχή ηλεκτρισμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το μπρίκι εάν αυτό είναι υπερβολικά βρώμικο. Διαφορετικά το βραστό νερό μπορεί να το καθαρίσει.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διακτική τάση (Voltage)	220 - 240 V / 50 HZ
Ισχύς κατανάλωσης	850 W
Θερμαντική ισχύς	850 W
Προστασία έναντι υπερθέρμανσης	Δι-μεταλλικός προστατής και θερμαντική ασφάλεια (Fuse)
Μέγιστη χωρητικότητα	260 ml
Χρόνος βράσης	2dk (μέγιστη)
Διαστάσεις	Διάμετρος 180 mm, ύψος 135 mm

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ ΘΥΘΙΖΕΤΕ την καφετιέρα σας μέσα σε νερό ή άλλο υγρό. Αυτό θα προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και βλάβη στην καφετιέρα σας.


- 1) Ακόμα και αν υπάρχει δι-μεταλλικός προστατής που προστατεύει την συσκευή έναντι υπερθέρμανσης.
- 2) ΜΗΝ ΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΣΑΣ ΣΕ ΛΕΙΨΟΥΡΓΙΑ: Ενώ δεν υπάρχει νερό μέσα στην ΜΗΝ ΠΛΕΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΥΗΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Μην βράζετε γάλα μέσα στο μπρίκι, θα κολλήσει το γάλα πάνω στο θερμαντικό έλασμα (element) και θα δημιουργήσει ένα μαύρο στρώμα που μπορεί να καθαριστεί μόνο με ασταλόουρμα. Έτσι δεν σας προτείνουμε να βάλτε γάλα μέσα στο μπρίκι.

Πώς να καθαρίζετε την καφετιέρα:

1. Πάντα να βεβαιώνεται ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ηλεκτρισμού πριν την καθαρίσετε.
2. Αφαιρέστε τυχόν ψήχουλα ή οποιοδήποτε κατακάθι από την θερμαντική επιφάνεια.
3. Καθαρίστε την συσκευή με ένα υγρό ρούχο, και μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά.





ΕΙΚ. 1




ΕΙΚ. 3

**ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΠΡΙΚΙ ΜΕ
ΦΡΕΣΚΟ ΝΕΡΟ ΜΕΧΡΙ
(Max.Level)**



ΕΙΚ. 2

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΒΑΛΕΤΕ
ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ ΠΡΟΤΟΥ ΤΟ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ**



ΕΙΚ. 4

**ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΜΠΡΙΚΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ
ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON/OFF**

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΤΗΣΗΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ	
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΚΕΤΗΣ	
ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	
ΜΟΝΤΕΛΟ	
ΑΡ.ΚΑΤ.(SERIAL NO.)	

BRiKi®

MODEL:BR-01S

**ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν τους έχει παρασχεθεί επιστασία ή οδηγίες που αφορούν την χρήση της συσκευής από ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Στα παιδιά πρέπει να παρέχεται εποπτεία για να διασφαλίζεται το γεγονός ότι δεν παίζουν με την συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τη βάση που χορηγείται.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- Περιοχές κουζινών προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
- Αγροκτήματα.
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, καταλύματα αυτοκινητιστών και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας.
- **ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:** Ο καφές δεν πρόκειται να χυθεί προς τα έξω όταν ετοιμάζεται ακόμη και όταν απουσιάζει ο κόσμος από χώρους κοντά στην μηχανή.