


MateStar®

MODEL: MAT-600S/W/BK/R

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ



Κατασκευάζεται στη P.R.C

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ: ROMICO J.T.TRADERS LTD


Οδός Διός 11, 1056 Λευκωσία - Κύπρος

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τις οδηγίες και τις σημειώσεις ασφαλείας προσαρτικά, προτού χρησιμοποιήσετε την καφετέρα σας και όπως φυλάξετε το εγχειρίδιο σε ασφαλή τόπο για μελλοντική χρήση.

Σημειώσεις Ασφαλείας

1. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το εγχειρίδιο και τις σημειώσεις ασφαλείας πριν θεστε την συσκευή σε λειτουργία και όπως φυλάξετε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος.
2. Η καφετέρα πρέπει να τοποθετηθεί σε τόπο που είναι εκτός πεδίου πρόσβασης από παιδιά.
3. Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι η τάση (Voltage) πληκτρικού ρεύματος που εν δεκνεύεται πάνω στην ελασματική επικείη αναλογίας της συσκευής συμφέρει με την ηλεκτρικής εγκατάστασης του προϊόντος σας.
4. Καλώδιο που έχει υποστεί ζημιά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η συσκευή πρέπει να μένει μακριά από θερμαντικές πηγές και έψηφεται υλικά.
5. Παρακαλούμε όπως μην χρησιμοποιήσετε την συσκευή στην υπαίθριο, μην την βυθίζετε μέλανα σε οποιοδήποτε υγρό και μην την τοποθετείτε κοντά σε θερμαντική πηγή.
6. Εάν το καλώδιο παροχής πληκτρισμού έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τον πράκτορα του εξυπηρέτησης πελατών ή από ένα παρομοίως προσωντούχο άτομο έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε κίνδυνος. Παρακαλούμε όπως διατηρείτε το κύκλωμα στεγνό και όπως χρησιμοποιείτε τα γνήσια προστατήματα της συσκευής.
7. Κρίσετε την παροχή πληκτρισμού και αφαίρεστε την τριπολική πρίζα από την εντοιχισμένη κόρηγκη πληκτρικού ρεύματος πριόνου μετακινήστε την συσκευή.
8. Η αρχική συσκευασία μπορεί να προστατέψει την καφετέρα επαρκώς, κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Παρακαλούμε όπως φυλάξετε το κούτι συσκευασίας της.
9. Η ασατή χρήση και η συντήρηση μπορούν να επεκτείνουν τον κύκλο ζωής της καφετέρας.
10. Παρακαλούμε όπως μην ανοίξετε οποιαδήποτε συνθετικό μέρος της καφετέρας κατά την διάρκεια της λειτουργίας της και μην διακόπτετε την παροχή πληκτρισμού έτσι ώστε να αποφύγετε τη σταμάτηση της ζύμωσης του καφέ και οποιαδήποτε διαδικασία λειτουργικού χάσματος.
11. Εάν η συσκευή έχει βλάβη, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τον διανομέα δεύτης, μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή μόνοι σας και παρακαλούμε όπως φέρετε την συσκευή σ' ένα έξουσιοδομένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για εποικεύετε εδώ τούτο είναι αναγκαίο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απύχημα προκύψει λόγω μη έξουσιοδομένης αποσυναρμολόγησης της συσκευής.
12. Η συσκευή δεν θέχει αναγνωρίσται και δεν θα χειρίζεται από τα ακάλουθα άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών): στοιχίου που υποφέρουν από νοητική, αισθητηριακή ή ασωματική βλάβη, ή έχουν άλλη εμπειρίας και γνώστεων. Εκτός εάν τα ανυτέρω άτομα επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από προσωντούχο προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. Παρακαλούμε όπως μην αφήνετε τα παιδιά να πάζουν με την συσκευή.
13. Αυτή η συσκευή προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - Περιοχές κοινωνικών προσωπικού σε καταστήματα, σε γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
 - Φόρμες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, σε ξενοδοχεία αυτοκινητων και άλλους τύπους διαμονής.
 - Για περιβάλλον διαμονής με πρωτίνη

Εποκόπτης αντικειμένου



Εποικασία του καφέ:

- Μέγιστος αριθμός 3 φλυτζανιών φτάνουνται σε κάθε χρήση.
- Γεράστε το μπρίκι του καφέ με νερό σύμφωνα με πόσα φλυτζάνια καφέ επιθυμείτε να κάνετε (μέγιστη ποσότητα 3 φλυτζάνια).
- Τοποθετήστε ξανά το μπρίκι ψηφισμένος πάνω στην θερμαντική βάση.
- Ανοίξτε το κουμπί λειτουργίας ON/OFF
- Ανακατέψτε στην σκόνη του καφέ μέσα στο μπρίκι για λίγο.
- Όταν ο καφές αρχίσει να βράζει, κλείστε αμέσως το κουμπί λειτουργίας ON/OFF στη θέση OFF. Μπορείτε να περιμένετε για λίγα δευτερόλεπτα για να έχετε καϊμάκι στο καφέ σας.

Εποικασία καυτού νερού

Για να είστε ασφαλείς παρακαλούμε όπως θυμηθείτε ότι το νερό ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επίπεδο των 260 ml.

- Βάλτε την ποσότητα του νερού (του ΔΕΝ θα υπερβαίνει το μέγιστο επίπεδο των 260 ml) μέσα στο μπρίκι.
- Ανοίξτε το κουμπί λειτουργίας ON/OFF στην θέση ON
- Όταν το νερό βράσει κλίστε αμέσως το κουμπί λειτουργίας ON/OFF στην θέση OFF

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΠΡΙΚΙΟΥ

Εσωτερικό καθάρισμα: Αποσυνδέστε την τριπολική πτήζα της καφετιέρας από την παροχή ηλεκτρισμού. Μπορείτε να χρησιμοποίηστε απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το μπρίκι εάν αυτό είναι υπερβολικά βρώμικο. Διαφορετικά το βράστο νερό μπορεί να το καθαρίσει

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διεκτική τάση (Voltage)	220 - 240 V / 50 Hz
Ισχύς κατανάλωσης	850 W
Θερμαντική ισχύς	850 W
Προστασία έναντι υπερθέρμανσης	Δι-μεταλλικός προστάτης και θερμαντική ασφάλμα (Fuse)
Μήκηση Χωρητικότητα	260 ml
Χρόνος βράσης	2dk (μέγιστη)
Διαστάσεις	Διάμετρος 160 mm, ύψος 135 mm

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ την καφετιέρα σας μέσα σε νερό ή άλλο υγρό. Αυτό θα προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και βλάβη στην καφετιέρα σας.

- 1) Ακόμα και αν υπάρχει δι-μεταλλικός προστάτης που προστατεύει την συσκευή έναντι υπερθέρμανσης.
- 2) ΜΗΝ ΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΣΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Ενώ δεν υπάρχει νερό μέσα στη συσκευή, ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Μην βράζετε γάλα μέσα στο μπρίκι, θα κολλήστε το γάλα πάνω στο θερμαντικό θλασμα (element) και θα δημιουργήσει ένα μαύρο στρώμα που μπορεί να καθαρίσετε μόνο με σπασλόρυμα. Έτσι δεν σας προτίνουμε να βάλετε γάλα μέσα στο μπρίκι.

Πώς να καθαρίσετε την καφετιέρα:



1. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ηλεκτρισμού πριν την καθαρίσετε.
2. Αφαιρέστε το χόντρο φίλτρου ή οποιοδήποτε κατακάθι από την θερμαντική επιφάνεια.
3. Καθαρίστε την συσκευή με ένα υγρό ρόχο, και μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά.



EIK. 1

EIK. 2

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΒΑΛΕΤΕ
ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ ΠΡΟΤΟΥ ΤΟ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ



EIK. 3

EIK. 4

ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΠΡΙΚΙ ΜΕ
ΦΡΕΣΚΟ ΝΕΡΟ ΜΕΧΡΙ
(Max.Level)

ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΜΠΡΙΚΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ
ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON/OFF

ΠΑΡΑΚΑΛΟ ΣΤΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑONTΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΠΤΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΟΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΚΕΤΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΜΟΝΤΕΑΟ
ΑΡ.ΚΑΤ.(SERIAL NO.)

MateStar®

MODEL: MAT-600S/W/BK/R

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν τους έχει παρασχεθεί επιστασία ή οδηγίες που αφορούν την χρήση της συσκευής από ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Στα παιδιά πρέπει να παρέχεται εποπτεία για να διασφαλίζεται το γεγονός ότι δεν παίζουν με την συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τη βάση που χορηγείται.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- Περιοχές κουζινών προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
- Αγροκτήματα.
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, καταλύματα αυτοκινητιστών και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας.
- **ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:** Ο καφές δεν πρόκειται να χυθεί προς τα έξω όταν ετοιμάζεται ακόμη και όταν απουσιάζει ο κόσμος από χώρους κοντά στην μηχανή.

«Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εάν επιτηρούνται δεόντως ή καθοδηγούνται στην ασφαλή χρήση της συσκευής και αν οι πιθανοί κίνδυνοι έχουν αντιμετωπιστεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη».