

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ή/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Χρησιμοποιείτε αυτόν το βραστήρα αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό του (μόνο για οικιακή χρήση).
- Μη βυθίζετε τον βραστήρα ή τη βάση του στο νερό.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα, της τάσεως που καθορίζεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών και μόνο σε γειωμένη πρίζα. Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του κυκλώματος, μη χρησιμοποιείτε άλλη συσκευή υψηλής ισχύος στο ίδιο κύκλωμα.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα, να το αφαιρείτε πάντα πιάνοντας το βύσμα.
- Μην ανυψώνετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό καλώδιο ή τον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά ή εάν έχει πέσει, θα πρέπει να την επιθεωρήσει εξειδικευμένο άτομο (ηλεκτρολόγος) για εξέταση και επισκευή.
- Κρατάτε πάντα τον βραστήρα μακριά από παιδιά και να βεβαιώνεστε πάντα ότι τα παιδιά επιβλέπονται όταν ο βραστήρας είναι ενεργοποιημένος.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, να τοποθετείτε πάντα τη βάση τροφοδοσίας σε σταθερή και επιπλέοντη επιφάνεια και να τοποθετείτε πάντα τον βραστήρα στη βάση τροφοδοσίας.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον βραστήρα στραμμένο προς άλλα άτομα, καθώς ο καυτός ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα από την επαφή με καυτά εξαρτήματα, καυτό νερό και ατμό. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή. Οταν ο βραστήρας τίθεται σε χρήση, θερμαίνεται. Να τον χειρίζεστε μόνο από τη λαβή του.
- Μην αφήνετε ποτέ τον βραστήρα χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένος.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιτρόσωπο σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
- Αυτός ο βραστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει κάτω, εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς, ή εάν παρουσιάζει διαρροή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή ελλειπή εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες ασφαλούς χρήσης της συσκευής και ότι κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Μη γεμίζετε ποτέ υπερβολικά τον βραστήρα.
- Μη χρησιμοποιείτε τον βραστήρα με υγρά χέρια.
- Μη βράζετε τον βραστήρα όταν είναι άδειος.

Πριν χρησιμοποιήσετε τον βραστήρα για πρώτη φορά, αφαιρέστε τη βάση από το εσωτερικό, γεμίστε τον βραστήρα και βράστε το νερό, (ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για βράσιμο) και αδειάστε το νερό.

Αυτός ο βραστήρας συνοδεύεται από πλενόμενο φίλτρο, για να αφαιρέσετε το φίλτρο ανοίξτε το καπάκι και σύρετε το φίλτρο προς τα επάνω. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και επανατοποθετήστε το στο βραστήρα.

Για να χρησιμοποιήσετε τον βραστήρα, απλώς συνδέστε τη βάση στην επιτοίχια πρίζα και ενεργοποιήστε τον. Γεμίστε τον βραστήρα μέχρι την επιθυμητή στάθμη νερού και τοποθετήστε τον στη βάση. Στη συνέχεια, πιέστε τον διακόπτη, (που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του βραστήρα), στην κάτω θέση. Η κόκκινη λυχνία θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι το νερό βράζει. Ο βραστήρας απενεργοποιείται αυτόματα όταν το νερό βράσει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:


Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα από την πρίζα και αφήνετε τον βραστήρα να κρυώσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ Ή ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΕ NEPO.

- Για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος, σκουπίστε με ένα μαλακό νωπό πανί και στεγνώστε το με ένα μαλακό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε στιλβωτικές κρέμες ή σκόνες.
- Αφαιρείτε τους επίμονους λεκέδες με ένα πανί νοτισμένο με ένα ήπιο υγρό απορρυπαντικό.
- Κατά καιρούς, ανάλογα με τη φύση του παρεχόμενου νερού, μπορεί να χρειαστεί να καθαρίσετε τα άλατα στο εσωτερικό της κανάτας του βραστήρα. Θα πρέπει να το κάνετε αυτό σε περιοχές όπου το νερό είναι «σκληρό». Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα γνωστό ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ για αυτόν τον σκοπό. Ακολουθείτε τις οδηγίες του αφαλατικού όταν το χρησιμοποιείτε.

ΒΥΣΜΑ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φίς που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φίς διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φίς, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φίς ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.



Αρ. Είδους 35009 / 35019 / 35109 / 35219 / 35429

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ:

Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ.

ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 10

2024, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΗΛ: 77000088

Email: wecare@alphamega.com.cy