

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ικανότητα ζύγισης: 5kg

Ένδειξη: 1g

Μονάδες βάρους: oz/kg/g/lb

Λειτουργία απόβαρου

Αυτόματο σβήσιμο

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και υπερφόρτωσης

1XCR2032 μπαταρία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε τη ζυγαριά σταθερά σε σκληρή και επίπεδη επιφάνεια. Το καθαρό τραπέζι είναι το καλύτερο.

Πιέστε το "ON/TARE" κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά και θα είναι έτοιμη για χρήση όταν η οθόνη LCD εμφανίσει "0g" μετά την πλήρη προβολή

Πιέστε το "UNIT" κουμπί για να αλλάξετε τη μονάδα βάρους: g/kg/lb:oz/water ml/milk ml/water fl'oz/ milk fl'oz.

Τοποθετήστε τα προϊόντα που θέλετε να ζυγίσετε στην πλατφόρμα της ζυγαριάς και το βάρος θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Πιέστε το "ON/TARE" κουμπί για να καθαρίσετε το βάρος των αντικειμένων στην πλατφόρμα και στην οθόνη θα εμφανιστεί "0g". Στη συνέχεια, βάλτε το φαγητό στην πλατφόρμα και το βάρος του υλικού που προσθέτετε θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το κουμπί "ON/TARE" και μπορείτε να αποκτήσετε το αντίστοιχο βάρος περισσότερων πραγμάτων μέσω της εύκολης επανάληψης του απόβαρου. Και όταν όλα τα πράγματα αφαιρεθούν από την πλατφόρμα, το συνολικό βάρος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί «ON/TARE» για να απενεργοποιήσετε τη ζυγαριά όταν η οθόνη εμφανίσει «0g» εάν δεν χρειάζεται άλλο ζύγισμα ή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν χρησιμοποιηθεί ξανά μέσα σε δευτερόλεπτα..

Αλλάξτε μια νέα μπαταρία όταν εμφανιστεί η ένδειξη "LO" στην οθόνη που υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι χαμηλή.

Το "O-Ld" εμφανίζεται στην οθόνη υποδηλώνει υπερφόρτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε σκληρή και επίπεδη επιφάνεια (το καλύτερο είναι το καθαρό επίπεδο τραπέζι) και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερή πριν τη χρήση.

Η μέγιστη χωρητικότητα της ζυγαριάς είναι 5 κιλά, δηλαδή το βάρος πριν από το απόβαρο.

Χρησιμοποιήστε μαλακό χαρτομάντιλο με οινόπνευμα ή καθαριστικό γυαλιού για να καθαρίσετε την επιφάνεια εάν είναι βρώμικη. Χωρίς σαπούνι ή άλλα χημικά. Κρατήστε το μακριά από νερό, διαβρωτικά υγρά, θερμότητα και υπερβολικό κρύο.

Η ζυγαριά είναι συσκευή μέτρησης υψηλής ακρίβειας. Πλέο μην το χτυπάτε δυνατά και μην προσπαθήσετε να το αποσυναρμολογήσετε και παρακαλούμε να το χειρίζεστε προσεκτικά για να μην πέσει ή σπάσει κατά τη μετακίνηση.

Η ζυγαριά είναι μόνο για οικογενειακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.