

Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

## Οδηγίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί σε αυτήν του τοπικού δικτύου, πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

Παιδιά ήλικιας 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή. Εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και υπό επίβλεψη, τα παιδιά δεν θα πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης χρήστη.

Η συσκευή αυτή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη.

Μην αφαιρέτε το τροφοδοτικό από το κεντρικό δίκτυο τροφοδοσίας τραβώντας το καλώδιο. Απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φις με το χέρι.

Μην χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό για τη φόρτιση μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καμία άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.

Θα πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε αξεσουάρ με περιστρεφόμενα εξαρτήματα, καθώς μπορεί να προκύψει παγίδευση.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το κεντρικό δίκτυο τροφοδοσίας και αφήστε την να κρυώσει εντελώς προτού αλλάξετε ή τοποθετήσετε αξεσουάρ και προτού εκτελέσετε εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης χρήστη.

Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης με τη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας.

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονωδιακόπητη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

**Προσοχή:** Ο σωλήνας επέκτασης περιέχει ηλεκτρικές συνδέσεις. Μην τον χρησιμοποιείτε για να απορροφήσετε νερό. Μην τον βυθίζετε σε νερό για να τον καθαρίσετε. Ο σωλήνας επέκτασης θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει υποστεί ζημιά.

## Ασφάλεια μπαταρίας

Τα τερματικά τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.

Σε περίπτωση διαρροής μιας μπαταρίας, μην αφήσετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση που έρθει σε επαφή, πλύνετε την περιοχή με άφθονη ποσότητα νερού και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Οι δευτερεύουσες κυψέλες και οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται πριν από τη χρήση. Μετά από παρατεταμένες περιόδους αποθήκευσης, μπορεί να χρειαστεί να φορτίσετε και να αποφορτίσετε τις μπαταρίες αρκετές φορές για να επιτύχετε μέγιστη απόδοση.

Μην αφήνετε μια μπαταρία σε παρατεταμένη φόρτιση όταν δεν χρησιμοποιείται.

Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή διαφορετικό από αυτόν που συνοδεύει το προϊόν.

Μην χρησιμοποιείτε κυψέλες ή μπαταρίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση με το προϊόν.

Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Μην συνθλίβετε, τρυπάτε, αποσυναρμολογείτε ή καταστρέφετε με οποιονδήποτε τρόπο την μπαταρία.

Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία πάνω από 60°C.

Αποφύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.

Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υψηλή θερμοκρασία ή φωτιά, καθώς μπορεί να προκληθεί έκρηξη.

Μην υποβάλετε την μπαταρία σε μηχανικό σοκ.

Για να απορρίψετε την εξαντλημένη μπαταρία, πηγαίνετε σε έναν τοπικό σταθμό ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με τα γραφεία τοπικής αυτοδιοίκησης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αυτή η συσκευή διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 22,2 V 2200 mAh (μη αφαιρούμενη).

## Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε

### Τι πρέπει να κάνετε:

Φορτίστε πλήρως τη μονάδα πριν από την πρώτη χρήση.

Ελέγξτε ότι το φίλτρο HEPA δεν είναι φραγμένο.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής σκόνης και το φίλτρο HEPA καθαρίζονται τακτικά, ώστε να διατηρείται η αναρρόφηση και να παρατίνεται η διάρκεια ζωής της ηλεκτρικής σκούπας.

Καθαρίζετε το δοχείο συλλογής σκόνης και το φίλτρο HEPA τουλάχιστον κάθε τρεις εβδομάδες με καθαρό νερό, ώστε η ηλεκτρική σκούπα να λειτουργεί αποτελεσματικά.

#### Τι δεν πρέπει να κάνετε:

Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς να είναι τοποθετημένο στη θέση του το φίλτρο HEPA ή το δοχείο συλλογής σκόνης.

Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να συλλέξετε εύφλεκτα υγρά, σπίρτα, γόπες τσιγάρων, καυτές στάχτες ή τυχόν καυτά αντικείμενα, αντικείμενα που καίγονται ή βγάζουν καπνό.

Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να συλλέξετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

#### Φροντίδα και συντήρηση

Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της ηλεκτρικής σκούπας με ένα μαλακό, νωπό πτανί και αφήστε την να στεγνώσει καλά.

Μην χρησιμοποιείτε δραστικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή μέσα καθαρισμού για να καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της ηλεκτρικής σκούπας.

Μην βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

#### Περιγραφή εξαρτημάτων

1. Κύρια μονάδα Airgility Pet Pro
2. Είσοδος αέρα
3. Σωλήνας επέκτασης
4. Κουμπί απελευθέρωσης σωλήνα επέκτασης
5. Βούρτσα δαπέδου
6. Κουμπί απελευθέρωσης βούρτσας δαπέδου
7. Ράβδος βούρτσας
8. Γλωττίδα απελευθέρωσης ράβδου βούρτσας
9. Εξάρτημα βούρτσας και για γωνίες 2 σε 1
10. Σκανδάλη λειτουργίας
11. Δοχείο συλλογής σκόνης
12. Μάνδαλο απελευθέρωσης βάσης δοχείου συλλογής σκόνης
13. Κωνικό φίλτρο
14. Φίλτρο HEPA
15. Μπαταρία
16. Ασφάλεια απελευθέρωσης μπαταρίας
17. Θύρα φόρτισης
18. Ενδεικτική λυχνία LED
19. Άγκιστρο αποθήκευσης
20. Εργαλείο για κατοικίδια
21. Κουμπί απασφάλισης εργαλείου για κατοικίδια
22. Ράβδος βούρτσας εργαλείου για κατοικίδια
23. Γλωττίδα απασφάλισης ράβδου βούρτσας για κατοικίδια

#### Οδηγίες χρήσης

##### Πριν από την πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα για πρώτη φορά, καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα μαλακό, νωπό πτανί και στεγνώστε καλά.

##### Φόρτιση του Airgility Pet Pro

Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να φορτίσετε την ηλεκτρική σκούπα για περίπου 5,5 ώρες. Οι επόμενοι χρόνοι φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση. Αν η μπαταρία της ηλεκτρικής σκούπας αποφορτιστεί τελείως κατά τη χρήση, μπορεί να χρειαστούν έως και 5,5 ώρες για να επαναφορτιστεί πλήρως.

Η μπαταρία πρέπει να είναι τοποθετημένη στην κύρια μονάδα της ηλεκτρικής σκούπας κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μην φορτίζετε την μπαταρία ξεχωριστά.

**BHMA 1:** Πριν από τη σύνδεση στην κεντρική παροχή ρεύματος, συνδέστε την μπαταρία **[μόνο QSG: ... στην κύρια μονάδα για να ασφαλίσει.]** ευθυγραμμίζοντάς την με την κύρια μονάδα και σύροντάς την στη θέση της μέχρι να ασφαλίσει.

**BHMA 2:** Συνδέστε το τροφοδοτικό στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας.

**BHMA 3:** Συνδέστε το τροφοδοτικό στην κεντρική παροχή ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης και μετά παραμένει αναμμένη μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

**BHMA 4:** Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την κεντρική παροχή ρεύματος μόλις φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.  
Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από τη θύρα φόρτισης της μπαταρίας.

**Σημείωση:** Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η μπαταρία μπορεί να ζεσταθεί.

**Προειδοποίηση:** Μην χρησιμοποιείτε άλλο τροφοδοτικό εκτός από αυτό που παρέχεται. Η χρήση εναλλακτικού τροφοδοτικού θα αυξήσει τον κίνδυνο βλάβης

## Χρήση του Airgility Pet Pro

**BHMA 1:** Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα έχει αποσυνδεθεί από το τροφοδοτικό αφού το αποσυνδέσετε από την κεντρική παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι καλά στερεωμένη στην κύρια μονάδα.

**BHMA 2:** Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πατώντας τη σκανδάλη λειτουργίας. Πατήστε τη μία φορά για την ελάχιστη ρύθμιση ισχύος και δύο φορές για να χρησιμοποιήσετε τη μέγιστη ρύθμιση ισχύος.

**BHMA 3:** Για να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα, πατήστε τη σκανδάλη λειτουργίας.

**Προειδοποίηση:** Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς να είναι τοποθετημένα στη θέση τους το φίλτρο HEPA και το κωνικό φίλτρο. Το δοχείο συλλογής σκόνης πρέπει να είναι κλειστό πριν από τη χρήση. Καθαρίζετε το φίλτρο HEPA τακτικά, ώστε να διατηρείται η αναρρόφηση της ηλεκτρικής σκούπας.

## Χρήση του σωλήνα επέκτασης και της βούρτσας δαπέδου

Ο σωλήνας επέκτασης μπορεί να τοποθετηθεί στην είσοδο αέρα για επέκταση της εμβέλειας, κάτι που είναι ιδανικό για τον καθαρισμό από το δάπτεδο μέχρι την οροφή.

**BHMA 1:** Τοποθετήστε τον σωλήνα επέκτασης στην είσοδο αέρα ευθυγραμμίζοντας τους πείρους και πιέζοντας προσεκτικά τον σωλήνα επέκτασης προς την κύρια μονάδα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Για να απελευθερώσετε τον σωλήνα επέκτασης, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης σωλήνα επέκτασης και τραβήξτε τον μακριά από την κύρια μονάδα της ηλεκτρικής σκούπας.

**BHMA 2:** Συνδέστε τη βούρτσα δαπέδου ευθυγραμμίζοντας τους πείρους στη βούρτσα δαπέδου με το κάτω μέρος του σωλήνα επέκτασης. Πιέστε τα προσεκτικά μεταξύ τους για να ασφαλίσουν στη θέση τους. Για να απελευθερώσετε τη βούρτσα δαπέδου, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης βούρτσας δαπέδου και τραβήξτε τη μακριά από τον σωλήνα επέκτασης.

**BHMA 3:** Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πατώντας τη σκανδάλη λειτουργίας.

## Χρήση του εξαρτήματος βούρτσας και για γωνίες 2 σε 1

**BHMA 1:** Αν απαιτείται, τοποθετήστε τον σωλήνα επέκτασης στην είσοδο αέρα ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα με τίτλο "Χρήση του σωλήνα επέκτασης και της βούρτσας δαπέδου".

**BHMA 2:** Πιέστε το εξάρτημα βούρτσας και για γωνίες 2 σε 1 στο άκρο του σωλήνα επέκτασης. Αν δεν απαιτείται επέκταση, πιέστε το εξάρτημα για γωνίες κατευθείαν στην είσοδο αέρα μέχρι να ασφαλίσει.

**BHMA 3:** Σύρετε τη ράβδο βούρτσας προς τα πίσω για να τη χρησιμοποιήσετε ως εξάρτημα για γωνίες, κάτι που είναι ιδανικό για την αφαίρεση σκόνης και ρύπων από γωνίες και εσοχές.

Σύρετε τη ράβδο βούρτσας προς τα εμπρός για να τη χρησιμοποιήσετε ως εξάρτημα βούρτσας, κάτι που είναι ιδανικό για τον καθαρισμό ταπετσαριών και υφασμάτων.

**BHMA 4:** Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα βούρτσας και για γωνίες 2 σε 1, τραβήξτε το σταθερά από το άκρο του σωλήνα επέκτασης ή την εισαγωγή αέρα.

## Χρήση του εργαλείου για κατοικίδια

Το εργαλείο για κατοικίδια είναι ιδανικό για την αφαίρεση των τριχών των κατοικίδιων από χαλιά ή ταπετσαρίες επίπλων.

**BHMA 1:** Πιέστε το εργαλείο για κατοικίδια πάνω στο άκρο του τηλεσκοπικού σωλήνα προέκτασης ή στον λαιμό του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης, εάν δεν χρησιμοποιείται ο τηλεσκοπικός σωλήνας προέκτασης.

**BHMA 2:** Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα τραβώντας τη σκανδάλη λειτουργίας. Πατήστε ξανά τη σκανδάλη λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την υψηλή ταχύτητα. Τραβήξτε ξανά τη σκανδάλη λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.

**Προειδοποίηση:** Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο για κατοικίδια ζώα πάνω σε κατοικίδια ζώα.

## Άδειασμα του δοχείου συλλογής σκόνης

Πριν αδειάσετε το δοχείο συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη και ότι έχουν αφαιρεθεί τυχόν εξαρτήματα από την είσοδο αέρα.

Συνιστάται να αδειάζετε το δοχείο συλλογής σκόνης σε εξωτερικό χώρο.

**BHMA 1:** Κρατώντας σταθερά την κύρια μονάδα της ηλεκτρικής σκούπας, πιέστε το μάνδαλο απασφάλισης της βάσης του δοχείου συλλογής σκόνης. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης αργά και προσεκτικά για να μειώσετε την ποσότητα σκόνης που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα.

**BHMA 2:** Κλείστε το δοχείο συλλογής σκόνης πιέζοντας τη βάση για να κλείσει ώστου το μάνδαλο απελευθέρωσης βάσης δοχείου συλλογής σκόνης να ασφαλίσει ξανά στη θέση του.

**Σημείωση:** Κλείνετε πάντα τη βάση του δοχείου συλλογής σκόνης πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.

### Καθαρισμός του φίλτρου HEPA

Η πρόσβαση στο φίλτρο HEPA είναι δυνατή μόνο όταν ανοίξει το δοχείο συλλογής σκόνης.

**BHMA 1:** Ανοίξτε και αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας με τίτλο "Αδειασμα του δοχείου συλλογής σκόνης".

**BHMA 2:** Μόλις αδειάσει το δοχείο συλλογής σκόνης, αφαιρέστε το κωνικό φίλτρο περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα και ανασηκώνοντάς το από την κύρια μονάδα της ηλεκτρικής σκούπας.

**BHMA 3:** Ανασηκώστε προσεκτικά το φίλτρο HEPA και αφαιρέστε το από το δοχείο συλλογής σκόνης. Ανακινήστε το φίλτρο HEPA μέχρι να αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης και μετά ξεπλύνετε με καθαρό, ζεστό νερό και αφήστε το να στεγνώσει μόνο του.

**BHMA 4:** Μόλις το φίλτρο HEPA στεγνώσει εντελώς, τοποθετήστε το ξανά στο δοχείο συλλογής σκόνης.

Αντικαταστήστε το κωνικό φίλτρο ευθυγραμμίζοντας τις εσοχές του κώνου του φίλτρου με εκείνες στο επάνω μέρος του φίλτρου HEPA. Ασφαλίστε το στη θέση του περιστρέφοντάς το κωνικό φίλτρο δεξιόστροφα.

**BHMA 5:** Κλείστε το δοχείο συλλογής σκόνης πιέζοντάς το σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

**Σημείωση:** Μην καθαρίζετε το φίλτρο HEPA με απορρυπαντικά και μην χρησιμοποιείτε εξωτερικές πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, για να το στεγνώσετε.

**Προειδοποίηση:** Μην συναρμολογείτε και μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα μέχρι το φίλτρο HEPA να είναι εντελώς στεγνό, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

[QSG only: Πρέπει να αδειάζετε και να καθαρίζετε τακτικά το δοχείο συλλογής σκόνης και το φίλτρο, ώστε να διατηρείται η αναρρόφηση και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της ηλεκτρικής σκούπας.]

### Καθαρισμός της βιούρτσας δαπέδου

Η βιούρτσα δαπέδου διαθέτει μια αποσπώμενη ράβδο βιούρτσας για εύκολο καθαρισμό.

**BHMA 1:** Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα και αφαιρέστε τη βιούρτσα δαπέδου πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης βιούρτσας δαπέδου και τραβώντας την από τον σωλήνα επέκτασης.

**BHMA 2:** Σύρετε τη γλωττίδα απασφάλισης της ράβδου βιούρτσας για να απασφαλίσετε τη ράβδο βιούρτσας και ανασηκώστε την από τη βιούρτσα δαπέδου.

**BHMA 3:** Αφαιρέστε τυχόν συσσωρευμένη σκόνη, υπολείμματα και τρίχες από τη ράβδο βιούρτσας και τη βιούρτσα δαπέδου.

**BHMA 4:** Επανατοποθετήστε τη ράβδο της βιούρτσας στη βιούρτσα δαπέδου ευθυγραμμίζοντας τις γλωττίδες και σύροντας τη γλωττίδα απασφάλισης της ράβδου βιούρτσας στο πλάι, ώστε η ράβδος της βιούρτσας να εφαρμόσει στη θέση της.

### Καθαρισμός του εργαλείου για κατοικίδια

Μετά από τακτική χρήση, το εργαλείο για κατοικίδια μπορεί να φράξει από τις τρίχες των κατοικίδιων και άλλους ρύπους. Για να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση της βιούρτσας, απαιτείται τακτικός καθαρισμός.

**BHMA 1:** Αφαιρέστε το εργαλείο κατοικίδιων ζώων από τον σωλήνα προέκτασης ή τον σωλήνα αναρρόφησης.

**BHMA 2:** Πιέστε την προεξοχή απασφάλισης της ράβδου βιούρτσας του εργαλείου κατοικίδιων ζώων και περιστρέψτε τη ράβδο βιούρτσας του εργαλείου κατοικίδιων ζώων αριστερόστροφα.

**BHMA 3:** Ανασηκώστε τη ράβδο βιούρτσας και την πτερωτή από το εργαλείο για κατοικίδια ζώα και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα.

**BHMA 4:** Αφού καθαρίσετε καλά το εργαλείο κατοικίδιων ζώων, αντικαταστήστε τη ράβδο βιούρτσας, ελέγχοντας αν το άκρο του άξονα της πτερωτής είναι σωστά ευθυγραμμισμένο με την αντίστοιχη οπή στη ράβδο βιούρτσας.

**BHMA 5:** Πιέστε τη γλωττίδα απασφάλισης της ράβδου βιούρτσας του εργαλείου για κατοικίδια και περιστρέψτε τη ράβδο βιούρτσας δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

**Σημείωση:** Προσέξτε όταν καθαρίζετε το εργαλείο για τα κατοικίδια λόγω του αριθμού των μικρών εξαρτημάτων. Μην αφήνετε να συσσωρεύονται σκόνες και ρύποι στο εργαλείο για κατοικίδια.

Καθαρίζετε τακτικά τη ράβδο βιούρτσας του εργαλείου για κατοικίδια.

### Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία από την κύρια μονάδα της ηλεκτρικής σκούπας πιέζοντας το μάνδαλο απασφάλισης μπαταρίας και σύροντας την μπαταρία έξω από την κύρια μονάδα. Για να επανατοποθετήσετε την μπαταρία, ευθυγραμμίστε την ξανά με την κύρια μονάδα και πιέστε το μάνδαλο απασφάλισης προς τα κάτω ενώ σύρετε την μπαταρία στη θέση της μέχρι να ασφαλίσει.

## Αποθήκευση

Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι κρύα, καθαρή και στεγνή πριν την αποθηκεύσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα μετά τη χρήση, ασφαλίζοντας την κύρια μονάδα στον σωλήνα επέκτασης με το άγκιστρο αποθήκευσης.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ηλεκτρική σκούπα δεν φορτίζει.	Το τροφοδοτικό δεν κάνει καλή επαφή.	Συνδέστε το τροφοδοτικό στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας, ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα με τίτλο "Φόρτιση του Airgility Pet Pro".
	Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε την μπαταρία ευθυγραμμίζοντάς την με την κύρια μονάδα και σύροντάς την στη θέση της μέχρι να κάνει κλικ.
Η αναρρόφηση είναι ανεπαρκής.	Η είσοδος αέρα είναι φραγμένη.	Αποσυνδέστε το εξάρτημα και απομακρύνετε τα στοιχεία που προκαλούν την έμφραξη.
	Το δοχείο συλλογής σκόνης είναι σχεδόν πλήρες.	Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας με τίτλο "Άδειασμα του δοχείου συλλογής σκόνης".
	Το φίλτρο HEPA είναι φραγμένο.	Καθαρίστε το φίλτρο HEPA σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα με τίτλο "Καθαρισμός του φίλτρου HEPA".
	Η ηλεκτρική σκούπα χρειάζεται φόρτιση.	Φορτίστε την ηλεκτρική σκούπα ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας "Φόρτιση του Airgility Pet Pro".
Η ράβδος βούρτσας δεν περιστρέφεται.	Η ράβδος βούρτσας είναι φραγμένη λόγω συσσώρευσης τριχών, σκόνης και υπολειμμάτων.	Καθαρίστε τη βούρτσα δαπέδου ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα με τίτλο "Καθαρισμός της βούρτσας δαπέδου".

## Προδιαγραφές

Κωδικός προϊόντος: BEL01195-150

Μπαταρία: 22,2 V 2200 mAh ιόντων λιθίου

Είσοδος τροφοδοτικού: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Έξοδος τροφοδοτικού: 26 V = 0,4 A 10,4 W

Μέση ενεργή απόδοση: 83,81%

Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 75,78%

Κατανάλωση ρεύματος χωρίς φορτίο: 0,01 W

Χωρητικότητα δοχείου συλλογής σκόνης: 1,2 λίτρα

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στην εκτεταμένη εγγύηση του κατασκευαστή (μετά τους 12 πρώτους μήνες).